




Canalis KT 1000 - 5000 A

Catalogo 2017

Condotti sbarre prefabbricati
di forte potenza



schneider-electric.com/it

Life Is On

Schneider
Electric

Introduzione	3
--------------	---

Presentazione e caratteristiche	19
------------------------------------	----

Scelta codici e dimensioni d'ingombro	45
--	----

Guida Tecnica	99
---------------	----


Guida alla messa in opera	145
---------------------------	-----

Consigli e Applicazioni	195
-------------------------	-----

Indice dei riferimenti	217
------------------------	-----

Canalis l'offerta ideale per ogni esigenza

P58950-90



Oltre 70.000 km di condotti sbarre Canalis sono già state vendute in tutto il mondo.

Canalis evolve per offrirvi...


...più semplicità con l'offerta di collegamenti diretti «plug and play» su quadri e trasformatori.

... più assistenza. Squadre di tecnici vi accompagnano per tutta la durata del vostro progetto.

Canalis evolve senza modificare le vostre abitudini

La gamma Canalis attuale è perfettamente compatibile con la vecchia gamma. L'evoluzione di un impianto già in servizio non rappresenta un problema.

PD202088-104_r



Un coordinamento totale con l'offerta Schneider Electric

- Canalis fa parte di un'offerta completa di prodotti concepiti per lavorare insieme che comprende tutti i componenti di distribuzione elettrica di bassa e media tensione.
- È in grado di garantire la realizzazione di un'installazione elettrica al contempo ottimizzata e con performance ottimali: coerenza elettrica, meccanica e comunicazione.
- Grazie alla nuova gamma Canalis potete disporre di una soluzione di distribuzione completa, testata e conforme alle norme.
- Adatta alle applicazioni tradizionali (aziende, capannoni), ma anche ad uffici, superfici commerciali, laboratori, ecc..., dal trasformatore alle utenze più diverse.

Canalis, la soluzione per ogni esigenza di distribuzione!

In funzione delle vostre esigenze applicative Schneider Electric è in grado di proporvi sempre le soluzioni di distribuzione più adatte.

I sistemi di distribuzione

Distribuzione centralizzata

Per tutte le applicazioni basate su processi continui:


- industria del cemento
- olio e gas
- industria petrolchimica
- siderurgia
- industria cartaria, ecc.

La distribuzione centralizzata assicura:

- la continuità di servizio
- la possibilità di mixare la distribuzione elettrica e il controllo comando
- supervisione, ecc.

La nostra offerta:

- i quadri Prisma P e Okken



Distribuzione ripartita

Adatta alle industrie manifatturiere:


- industrie meccaniche
- industrie tessili
- industrie del legno
- industrie di stampaggio e iniezione materie plastiche
- industrie elettroniche
- industrie farmaceutiche
- allevamenti, ecc.

La distribuzione ripartita permette:

- progettazione senza informazioni precise sull'impianto
- evolutività dell'impianto anche sotto tensione, senza arresti e fermi
- la realizzazione di impianti rapidamente operativi (riduzione dei tempi di cantiere)
- competitività economica in funzione del numero di utenze

La nostra offerta:

- i quadri Prisma P
- i condotti sbarre Canalis.



Distribuzione mista La nostra offerta:

- i quadri Prisma P
- i condotti sbarre Canalis.



Ove sono presenti esigenze di distribuzione al contempo ripartita e centralizzata, quali ad esempio:

nel terziario:


- uffici
- commercio
- ospedali
- centri fieristici ed espositivi, ecc.,

nelle infrastrutture:

- aeroporti
- telecomunicazioni
- web centers
- tunnel, ecc.,

nell'industria:

- farmaceutica
- agro-alimentare, etc.



Canalis, la soluzione per ogni esigenza di distribuzione!

Il concetto **Canalis**, la distribuzione ripartita

L'energia elettrica è disponibile in qualsiasi punto dell'impianto.

“Le caratteristiche esclusive del sistema Schneider Electric”

Il coordinamento totale del sistema Schneider Electric garantisce ed aumenta la sicurezza dei beni e delle persone, la continuità di servizio, l'evolutività e la semplicità dell'impianto.

Il coordinamento totale si concretizza con tabelle di “guida alla scelta” per l'associazione di interruttori automatici e condotti sbarre.

Le caratteristiche dei prodotti sono validate sulla base di calcoli e prove realizzate nei nostri laboratori.


Un'installazione **competitiva**

Semplicità, evolutività, sicurezza, continuità d'impiego e di servizio.

Una soluzione economica a partire dall'installazione



Con una derivazione ogni 3 m, i condotti sbarre Canalis sono già competitivi.

Grazie al basso costo relativo all'aggiunta di una derivazione, il condotto sarà tanto più competitivo quanto più elevato sarà il numero di utenze, conseguenza naturale del vostro sviluppo.



Un investimento a **confronto**


di fornitura di un impianto elettrico di 400 A.



Una soluzione evolutiva in corso d'impiego

Nella distribuzione ripartita i limiti e i costi di gestione sono compresi fin dall'origine.

- Le operazioni di aggiunta, spostamento o sostituzione di utenze si effettuano rapidamente, sotto tensione e senza interruzione del servizio.
- Il costo degli interventi di modifica è ridotto:
 - > prossimità della linea
 - > derivazione sempre disponibile
 - > spostamento, sostituzione o aggiunta di una cassetta di derivazione con tempi d'intervento molto ridotti.



Possibilità di riutilizzo

In caso di modifiche importanti del vostro impianto i condotti sbarre sono facilmente smontabili e riutilizzabili.

Canalis, in armonia con l'ambiente!



Sicurezza dei beni e delle persone



Esempio:

Conseguenze legate ad un incendio all'interno di un ufficio di 100 m² dotato di sistema di distribuzione elettrica tramite cavi. 200 kg di cavi (20 kg di PVC) generano:

- 4400 m³ di fumo.
- 7,5 m³ acido cloridrico.
- 3,7 kg di acciaio corrosivo.

Con Canalis nessun rischio in caso d'incendio

Le canalizzazioni elettriche prefabbricate Canalis sono prive di alogeni.

In caso d'incendio, non generano né gas né fumi tossici.

Applicazioni sensibili agli alogeni

- Edifici aperti al pubblico (infrastrutture, ospedali, scuole, ecc..).
- Edifici o strutture con difficoltà di evacuazione delle persone (immobili molto alti, navi, ecc.) ed edifici dedicati ai lavoratori del settore terziario.
- Processi sensibili (industrie elettroniche, ecc.).


Canalis non contiene PVC

La combustione del PVC genera volumi di fumi rilevanti con pericolosi effetti sull'essere umano:

- opacità dei fumi:
 - > rischi di panico,
 - > difficoltà d'intervento dei soccorsi,
- > tossicità dei fumi:
 - > acido cloridrico (gas acido): pericolo di morte,
 - > monossido di carbonio: asfissia.



Salute



Canalis riduce i rischi dovuti all'esposizione ai campi elettromagnetici irradiati (Electro Magnetic Field)


Secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici irradiati può essere pericolosa dai 0,2 micro Tesla e può provocare a lungo termine rischi di cancro. Alcuni Paesi hanno normalizzato il valore limite: Svezia = 0,2 μ T per una distanza di 1 m.

Tutti i conduttori elettrici generano un campo magnetico proporzionale alla distanza che li divide. Il concetto della canalizzazione elettrica prefabbricata Canalis, con involucro metallico e conduttore ravvicinati, contribuisce a ridurre in modo notevole i campi elettromagnetici irradiati.

Con il sistema Canalis le caratteristiche sono note, misurate e comunque molto al di sotto del livello di pericolo.

Nelle pagine "Caratteristiche" è possibile trovare i valori d'induzione magnetica dei prodotti Canalis.

✓ Ambiente



Esempio:

1 kg di PVC genera 1 kg di rifiuti.

Canalis è interamente riciclabile

- I condotti sbarre Canalis sono naturalmente riutilizzabili. Il principio alla base della soluzione prefabbricata e la durata nel tempo dei nostri prodotti fa sì che possano essere facilmente smontati, puliti e riutilizzati
- Imballaggi: utilizziamo esclusivamente imballi in cartone o pellicola in polietilene riciclabile
- A fine vita i componenti Canalis sono totalmente riciclabili senza alcun pericolo. Al contrario l'incenerimento dei prodotti in PVC, obbliga una neutralizzazione dell'acido cloridrico prodotto e genera emissioni di diossina (la sostanza più nociva per l'uomo).

Canalis tutela le risorse naturali

Lo smaltimento delle materie prime (rame, plastica, ecc.) è la nostra preoccupazione costante. Abbiamo in tal senso ottimizzato l'utilizzo di tutti i materiali che compongono i condotti sbarre Canalis:

- riduzione dei materiali inquinanti e pericolosi. Anticipiamo le evoluzioni delle direttive europee
- riduzione di peso dei materiali isolanti
- riduzione delle materie plastiche per una migliore tenuta al fuoco: riduzione dell'energia sprigionata al momento della combustione che limita la propagazione e facilita lo spegnimento dell'incendio (riduzione del potere calorifico).

✓ Risparmi energetici

Canalis riduce le perdite in linea del 40 %

Canalis divide per tre il consumo di materia prima rame e isolante

Il costo di un impianto comprende l'acquisto e l'installazione del materiale, la manutenzione, ma anche il consumo energetico di gestione dell'impianto stesso (perdite joule).

Le sezioni dei condotti sbarre Canalis sono state dimensionate in modo da ridurre al minimo il costo totale del vostro impianto su un periodo di tre anni nel caso di un utilizzo medio (tasso di carico del 30 %, 5 giorni su 7, 10 ore su 24).

Esempio:


30 metri di Canalis KS 250 A comprendente 10 partenze da 25 A tetrapolare.

Tipo di distribuzione		Isolanti	Consumo
Ripartita			
		23 kg	1600 Joules
Centralizzata			
		90 kg	2000 Joules


K_S : coefficiente di UTILIZZO= 0.6

Dal trasporto alla distribuzione ...

PD0202384_1



... Canalis soddisfa ogni installazione



Panorama della gamma Canalis

Condotti sbarre per l'illuminazione e la distribuzione elettrica di piccola potenza da 25 a 40 A

IP55

PD020217_02

PD020219_01



Corrente nominale a temperatura ambiente	Corrente nominale di cresta ammissibile	Tensione nominale d'isolamento
Inc	Ipk	Ui
KBA		
25 A	4.4 kA	690 V
40 A	9.6 kA	
KBB		
25 A	4.4 kA	690 V
40 A	9.6 kA	

Distribuzione elettrica da 40 a 160 A

IP55

PD020221_01 KN



Corrente nominale a temperatura ambiente	Corrente nominale di cresta ammissibile	Tensione nominale d'isolamento
Inc	Ipk	Ui
KN (da 40 a 160 A)		
40 A	6 kA	500 V
63 A	11 kA	
100 A	14 kA	
160 A	20 kA	

	Colore	Elementi di linea			Cassette di derivazione		Accessori
		Lunghezza degli elementi	Numero di conduttori	Interasse derivazioni		Tipo di protezione	
	Verniciato Bianco (RAL9003)	2 m e 3 m	2 o 4 + PE	0.5 m, 1 m o 1.5 m	L + N + PE o 3L + N + PE (10/16 A) precablate o senza cavo, a selezione di fase o a polarità fissa con controllo illuminazione	Con fusibili o senza protezione	> Elementi flessibili > Dispositivi di fissaggio con regolazione rapida > Bus comando remoto (DALI, DSI) > Canaline > Portalamпада KBL
	Verniciato Bianco (RAL9003)	2 m e 3 m	Circuito singolo 2 o 4 + PE Doppio circuito 2 + 2 + PE 2 + 4 + PE 4 + 4 + PE	0.5 m o 1 m	L + N + PE o 3L + N + PE (10/16 A) precablate o senza cavo, a selezione di fase o a polarità fissa con controllo illuminazione	Con fusibili o senza protezione	> Elementi flessibili > Dispositivi di fissaggio con regolazione rapida > Bus comando remoto (DALI, DSI) > Canaline

	Colore	Elementi di linea			Cassette di derivazione		Accessori
		Lunghezza degli elementi	Numero di conduttori	Interasse derivazioni		Tipo di protezione	
	Verniciato Bianco (RAL9001)	2 m e 3 m	4 + PE	0.5 m, 1 m o 1.5 m	Da 16 A a 63 A (estraibile)	Unità per interruttori modulari, fusibili e prese	> Elementi flessibili > Dispositivi di fissaggio con regolazione rapida > Bus comando remoto > Canaline > Accessori d'installazione

Panorama della gamma Canalis

Distribuzione orizzontale e verticale da 100 a 1000 A

IP55

PI020222_1W



Corrente nominale a temperatura ambiente		Corrente nominale di cresta ammissibile	Tensione nominale d'isolamento
Inc		Ipk	Ui
KS (da 100 a 1000 A)			
Alluminio:	Rame:		690 V
100 A		15.7 kA	
160 A	160 A	22 kA	
250 A	250 A	28 kA	
400 A	400 A	49.2 kA	
500 A		55 kA	
630 A	630 A	67.5 kA	
800 A	800 A	78.7 kA	
1000 A		78.7 kA	

Trasporto e distribuzione dell'energia elettrica da 1000 a 5000 A

IP55

PI020208-74_J



Corrente nominale a temperatura ambiente		Corrente nominale di cresta ammissibile		Tensione nominale d'isolamento
Inc		Ipk		Ui
KT				
Alluminio:	Rame:	Standard:	Optional:	1000 V
1000 A		64 kA	73 kA	
1000 A	1000 A	110 kA	143 kA	
1250 A	1350 A	110 kA	143 kA	
1600 A	1600 A	143 kA	187 kA	
2000 A	2000 A	154 kA	242 kA	
2500 A	2500 A	176 kA	248 kA	
3200 A	3200 A	189 kA	248 kA	
4000 A	4000 A	198 kA	264 kA	
	5000 A	209 kA	264 kA	

	Colore	Elementi di linea			Cassette di derivazione		Accessori
		Lunghezza degli elementi	Numero di conduttori	Interasse derivazioni		Tipo di protezione	
	Verniciato Bianco (RAL9001)	3 m, 5 m ed elementi aggiuntivi o personalizzati	4 + PE	0.5 m o 1 m su ogni lato	Da 25 A a 400 A (estraibile)	Unità per interruttori (modulari, Compact NSX), fusibili, prese, Transparent Ready	> Colonne montanti > Dispositivi di fissaggio con regol. rapida > Canaline > Accessori d'installazione > Barriere tagliafuoco

	Colore	Elementi di linea			Cassette di derivazione		Accessori
		Lunghezza degli elementi	Numero di conduttori	Interasse derivazioni		Tipo di protezione	
	Verniciato Bianco (RAL9001)	2 m e 4 m	3P + PE 3P + N + PE 3P + N + PER	0.5 m o 1 m	Da 25 A a 630 A (estraibile) 400 A a 1250 A (imbullonate)	Unità per interruttori (modulari, Compact NSX), fusibili, prese	> Terminali di alimentazione > Angoli ed elementi a T per cambio direzione > Dispositivi di fissaggio e fusibili

Tool e servizi Canalis

Progettiamo e realizziamo insieme la vostra soluzione


PD020396_1



Le nostre squadre di tecnici sono a disposizione per offrire ai Clienti assistenza tecnica, accompagnandoli per tutta la durata dei loro progetti fino alla completa installazione.


- Design di soluzioni di distribuzione elettrica:
 - > progettazioni sistemi di trasporto e distribuzione decentralizzati
 - > ottimizzazione tecnica ed economica dei progetti di sistemi di distribuzione elettrica con condotti sbarre
 - > collegamento trasformatori/quadri
 - > coordinamento e discriminazione impianto.

DD210882



- Progettazione grafica completa del vostro impianto:
 - > layout 3D delle linee Canalis con software Autocad ed elenco degli elementi utilizzati
 - > disegni 2D con dimensioni
 - > disegni dettagliati dei collegamenti
- Supervisione impianto e assistenza alla messa in opera.
- Formazione per progettisti e e appaltatori.

DB408502



Presentazione e caratteristiche

Presentazione

Canalis KT da 1000 a 5000 A	26
Per il trasporto e la distribuzione orizzontale	24
Per la distribuzione ai piani	26
Cassette di derivazione da 25 a 1250 A.....	27

Descrizione

Generalità	28
Gli elementi di linea	30
Gli elementi di linea complementari.....	31
Sezionatori di protezione.....	31
Gli elementi per cambio direzione	32
Gli elementi di collegamento	33
Gli accessori di collegamento	37
Gli elementi di supporto e fissaggio	39
Cassette di derivazione per interruttori automatici.....	41
Cassette di derivazione per fusibili	42
Cassette di derivazione imbullonate fisse per interruttori.....	43

Altri capitoli

Introduzione	3
Scelta codici e dimensioni d'ingombro.....	45
Guida Tecnica.....	99
Guida alla messa in opera.....	145
Consigli e Applicazioni	195

Canalis KT, una sinfonia di vantaggi!

> Una soluzione compatta



- Grazie alla loro compattezza i condotti sbarre Canalis KT occupano pochissimo spazio all'interno dell'edificio:
 - > l'installazione a colonna montante richiede un minimo di spazio,
 - > in distribuzione orizzontale i condotti sbarre Canalis si integrano facilmente nella struttura dell'edificio (pavimenti sospesi, controsoffitti, pavimenti tecnici, ecc).
- I cambi di direzione sono stati studiati per ottimizzare lo spazio occupato, al contrario di una equivalente installazione a cavi che richiede invece ampi raggi di curvatura.
- Le cassette di derivazione con protezione integrata sono distribuite lungo tutto il condotto riducendo il numero dei quadri elettrici.

> Un sistema semplice ed economico



- La realizzazione del vostro studio è semplice perchè indipendente dalla ripartizione dell'energia e dai dettagli d'installazione delle utenze. La scelta del materiale è predeterminata ed ottimizzata.
- L'installazione del condotto sbarre richiede il lavoro di solo 2 o 3 persone per un tempo di posa inferiore a quello dei percorsi di cavi.
- Il collegamento alla stazione MT/BT è realizzato con un dispositivo di giunzione rapida. Le cassette di derivazione possono essere preparate in precedenza riducendo in tal modo il tempo di presenza sul posto. Il loro collegamento al condotto viene effettuato con una sola operazione di aggancio.
- La posa degli elementi del condotto sbarre può avvenire contemporaneamente all'avanzamento del cantiere ottimizzando quindi gli interventi sul posto ed anticipando eventuali problemi che potrebbero verificarsi.
- È inoltre importante notare che i condotti sbarre sono soluzioni testate in fabbrica: questo permette di ridurre il tempo di controllo dei collegamenti (controllo visivo della coppia di serraggio).

> Continuità d'impiego

In caso di intervento sull'impianto elettrico il condotto sbarre consente una leggibilità immediata del circuito elettrico e permette d'intervenire rapidamente sulle zone interessate.

Il montaggio e lo smontaggio delle cassette di derivazione può essere effettuato senza interrompere il funzionamento, assicurando una continuità di servizio totale.

La qualità dei contatti elettrici garantisce continuità di servizio **senza bisogno di manutenzione.**

> Sicurezza garantita



- La tenuta alle correnti di cortocircuito e ai riscaldamenti del condotto sbarre sono conosciuti ed indipendenti dall'installazione. Il coordinamento del sistema Schneider Electric si traduce con un controllo totale della rete elettrica.

- **«La norma CEI 64-50 privilegia i condotti sbarre ai cavi per elevate lunghezze ed elevate portate di corrente»**

La messa in parallelo di numerosi cavi provoca infatti una cattiva distribuzione della corrente che potrebbe provocare surriscaldamenti anomali.

- I condotti sbarre e le cassette di derivazione sono studiati per garantire la sicurezza dei beni e delle persone:
 - > connessioni a morsetti realizzate con contatto su rame argentato,
 - > connessioni fisse a vite con coppia di serraggio garantita da dadi a rottura prestabilita,
 - > sistema antierrori di montaggio,
 - > tenuta IP55 contro schizzi e polveri,
 - > test di tenuta agli impianti **sprinkler**
 - > accesso agli elementi sotto tensione protetto da IPxxD (filo diametro 1 mm).

L'involucro in metallo e il grado di protezione elevato proteggono la canalizzazione elettrica dalle aggressioni esterne (corrosione, ruggine, ecc.).

- Quando il percorso del condotto sbarre richiede di passare all'esterno dell'edificio, è necessario proteggere la canalizzazione con un'adeguata copertura aggiuntiva o passare al condotto KR.

> Un'ampia gamma di cassette di derivazione



Le cassette di derivazione della gamma Canalis KS sono totalmente compatibili con le canalizzazioni elettriche Canalis KT:

- Sono adatte a qualsiasi esigenza:
 - > cassette Canalis KS: da 63 a 630 A,
 - > cassette Canalis KT: da 400 a 1250 A,
- Assicurano la funzione di protezione mediante interruttori o fusibili.

Questa offerta prevede anche cassette di derivazione equipaggiabili con il sistema Transparent Ready:

- > controllano l'impianto per evitare sovraccarichi garantendo la continuità di servizio,
- > realizzano il conteggio dell'energia consumata per permettervi una gestione precisa della distribuzione elettrica (ripartizione dei costi e assegnazione ad ogni utenza).

Canalis KT è adatto ad ogni tipo di edificio

> Uffici e ospedali

Punti chiave

- Colonne montanti.
- Senza alogeni.
- Dimensioni d'ingombro ridotte.
- Continuità d'impiego.



> Centri commerciali, aeroporti, centri fieristici ed espositivi

Punti chiave


- Senza alogeni.
- Distribuzione ripartita e conteggio consumi.
- Soluzione evolutiva.
- Resistenza allo sprinkler.



> Industria automobilistica e stabilimenti industriali

Punti chiave

- Continuità d'impiego.
- Soluzione evolutiva.
- Ridotte cadute di tensione.
- Leggibilità della rete.



> Data Center

Punti chiave

- Continuità d'impiego.
- Forte densità di derivazione.
- Soluzione evolutiva.
- Compattezza e leggibilità della rete.



Canalis KT da 1000 a 5000 A

Per il trasporto e la distribuzione orizzontale

Canalis KT

Elementi di linea

- Corrente nominale: da 1000 a 5000 A.
- Elementi per il trasporto:
 - lunghezze standard: 2 e 4 metri,
 - lunghezze su misura: 0,5 e 3 metri.
- Elementi per la distribuzione:
 - lunghezze standard: 2 e 4 metri.



PD202346

Cassette di derivazione


- Le cassette estraibili della gamma Canalis KS sono compatibili con i condotti sbarre Canalis KT:
 - protezione con fusibili da 25 a 630 A,
 - protezione con interruttore Compact NSX da 100 a 630 A.
- Le cassette fisse Canalis KT:
 - protezione con interruttore Compact NS o NSX da 400 a 1250 A,
 - protezione con fusibili da 400 a 1000 A.



PD202314


Elementi per cambi di direzione

- I cambi di direzione si adattano a qualsiasi percorso della canalizzazione.
- Sono disponibili in lunghezze standard o su misura.




PD202347

PD202345





Collegamenti universali con alimentazione

■ Gli elementi di raccordo permettono di collegare la canalizzazione sul gioco di barre del quadro o sul trasformatore.



Elementi di fissaggio orizzontali

■ Due modelli di supporto per il montaggio della canalizzazione in orizzontale.
■ Un elemento di fissaggio: per fissare la canalizzazione sul suo supporto.



*Canalis KT***Elementi di linea**

- Corrente nominale: da 1000 a 5000 A.
- Elementi di distribuzione, lunghezza standard 2 metri.
- Elemento di trasporto per attraversamento pavimento, lunghezza standard da 0,5 a 3 metri.



PD0202349

Elementi di fissaggio verticali

- Per il montaggio della canalizzazione elettrica in verticale, consentono:
 - ☐ la regolazione in altezza e in profondità,
 - ☐ la ripartizione dei pesi,
 - ☐ l'assorbimento di dilatazioni, vibrazioni, ecc.
- Si fissano indifferentemente a pavimento, a parete o su un piano.



PD0202321

Cassette di derivazione

- Le cassette di derivazione della gamma Canalis KS sono compatibili con la canalizzazione Canalis KT:
 - ☐ protezione mediante fusibili da 25 a 630 A,
 - ☐ protezione con interruttore Compact NSX da 100 a 630 A.
- Le cassette fisse Canalis KT:
 - ☐ protezione con interruttore Compact NS o NSX da 400 a 1250 A.
 - ☐ protezione con fusibili da 400 a 1000 A





PD0202322



PD0202319

Cassette di derivazione da 25 a 1250 A

Canalis KT


In (A)	Tipo di protezione			
	Apparecchiature modulari	Compact NS e NSX	Fusibili	Compact NSX con misura e controllo
Cassette estraibili (a morsetti)				
da 25 a 125	 63 A, 8 moduli da 18 mm	 Per interruttore Compact NSX100	 25/50 A per fusibili NF/DIN 32 A per fusibili BS	
	 100 A, 12 moduli da 18 mm		 63 A per fusibili DIN 100 A per fusibili NF/DIN 80 A per fusibili BS	
160	 Per interruttore NG125/160	 Per interruttore Compact NSX160	 160 A per fusibili NF/DIN/BS	
da 250 a 400		 Per interruttore Compact NSX250	 250/400 A per fusibili NF/DIN	Con guida DIN per Powerlogic PM810  Per interruttore Compact NSX250
		 Per interruttore Compact NSX400		 Per interruttore Compact NSX400
630		 Per interruttore Compact NSX630	 630 A per fusibili NF/DIN	
Cassette fisse				
400 e 630		 Per interruttore Compact NSX400 e NSX630	 da 400 a 630 A per fusibili DIN ⁽¹⁾	
800, 1000 e 1250		 Per interruttore Compact NS800, NS1000 e NS1250 ⁽¹⁾	 da 800 a 1000 A per fusibili DIN ⁽¹⁾	

(1) Cassetta per NS1250 e fusibili (da 400 a 1000 A) solo IP31.


Canalis KT

I condotti sbarre Canalis KT sono destinati alla realizzazione di impianti di trasporto e distribuzione dell'energia elettrica di forte potenza negli edifici industriali, commerciali o del terziario mediante assemblaggio di elementi prefabbricati per tutti i tipi di percorsi.


Elementi di linea




I conduttori sono disposti "a sandwich" all'interno dell'involucro in metallo.




3L + N + PER



3L + PE



3L + N + PE



PER


- Correnti nominali disponibili: da 1000 a 5000 A.
 - 4 conduttori attivi di sezione uguale (versione 3L + N + PE).
 - Isolamento dei conduttori: poliestere, classe B tenuta fino a 130 °C, senza alogeni.
 - IP55 di base senza accessori aggiuntivi.
- Quando il percorso del condotto sbarre richiede di passare all'esterno dell'edificio, è necessario proteggere la canalizzazione con un'adeguata copertura aggiuntiva. Per qualsiasi indicazione o dettaglio consultate il vostro referente commerciale.
- Tensione d'isolamento: 1000 Volt.
 - Polarità disponibili: 3L + PE, 3L + N + PE, 3L + N + PER (PE rinforzato)
 - Disponibili con conduttori in alluminio KTA o rame KTC.

Caratterizzate da un'estrema compattezza, i condotti sbarre Canalis KT possono essere installati indifferentemente di costa, in orizzontale o in verticale. Questo design permette al condotto sbarre di essere installato attraverso pavimenti intercapedini e pareti tagliafuoco. Per la sua costituzione, Canalis KT si comporta come una barriera tagliafuoco, in accordo con la norma IEC 61439-6. La tecnologia compatta permette al condotto KT di resistere ad alte correnti di corto circuito ed è utilizzabile per la maggior parte delle applicazioni di distribuzione elettrica. L'involucro in metallo, in lamiera zincata verniciata RAL 9001, garantisce la protezione e la tenuta meccanica dei conduttori e viene inoltre utilizzato come conduttore di protezione PE (secondo NFC 15100 e IEC 60364).

Nella versione 3L + N + PER i condotti sbarre sono dotati di un conduttore supplementare interno di sezione pari alla metà della fase. Questa versione dispone di rinforzi laterali che permettono di sopportare correnti di cortocircuito (Icc) elevate (vedere Caratteristiche).

I condotti Canalis KT sono anche utilizzabili in applicazioni caratterizzate da correnti armoniche, tenendo sempre conto del declassamento opportuno. Vedere «Le correnti armoniche» nella Guida Tecnica.

Contatto di derivazione





Cavalieri bimetallici di canalis KTA.

Le cassette di derivazione della gamma KS possono essere collegate sotto tensione (ma non sotto carico) alla canalizzazione tramite appositi attacchi a molla. Rivestimento delle zone di contatto:

- rame argentato sugli attacchi a molla.
- cavalieri bimetallici alluminio/rame argentato saldati sui conduttori attivi (per KTA).

Blocco di giunzione



Il raccordo degli elementi tra loro viene realizzato mediante un elemento di giunzione. Questo dispositivo realizza contemporaneamente:

- la giunzione elettrica dei conduttori attivi e del conduttore di protezione PE,
- il collegamento meccanico tra i due elementi.

Il rivestimento delle zone di contatto è sempre in rame argentato.

Tale dispositivo realizza contemporaneamente la continuità di tutti i conduttori. Il serraggio si effettua tramite uno o più bulloni (da 1 a 4 in funzione dell'In) del tipo a rottura prestabilita: la testa del dado si spezza per segnalare il raggiungimento dell'esatta coppia di serraggio facendo cadere una rondella di colore rosso.

Il controllo di questa operazione si effettua visivamente:

- la rondella rossa è assente: il serraggio è effettuato,
- la rondella rossa è visibile: il serraggio non è stato effettuato.


Questo sistema garantisce una pressione di contatto corretta del blocco di giunzione sui conduttori attivi indipendentemente dall'operatore.

Per le operazioni di smontaggio o di manutenzione sul dado è disponibile una seconda testa. La coppia di serraggio è di 6 daN.m.


Tutti gli elementi (tranne le alimentazioni ER e EL) sono forniti in imballo separato insieme al proprio elemento di giunzione.
Se la linea comprende un'alimentazione ER o EL ad ogni estremità, è necessario ordinare un elemento di giunzione supplementare.

Ordine delle fasi

L'ordine delle fasi standard del condotto sbarre è **N321**.



Tuttavia questo ordine delle fasi può essere modificato in **N123**.
 Con ciascun elemento verrà in tal caso fornita un'etichetta con l'ordine delle fasi "N123" per indicare la modifica apportata.




Elementi rettilinei

Gli elementi di trasporto - Tipo ET

Trasportano la corrente senza prese di derivazione.

Disponibili in lunghezze standard da 2 e 4 metri o su misura da 0,50 a 3 metri.


DD202390

**Gli elementi di derivazione per cassette estraibili - Tipo ED**

Gli elementi di linea ED sono adatti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica. Utilizzano le cassette di derivazione da 25 a 630 A della gamma KS, estraibili anche sotto tensione ma non sotto carico.

Disponibili in lunghezza standard da 2 o 4 metri con 3 derivazioni su un lato.


DD202438

**Gli elementi di derivazione per cassette fisse - Tipo EB**

Gli elementi di linea EB sono adatti agli impianti di distribuzione dell'energia elettrica. Utilizzano le cassette di derivazione fisse da 400 a 1250 A del tipo a "bulloni" della gamma KT che possono essere montate/ smontate fuori tensione.

Sono disponibili in lunghezze standard di 2 metri con 1 derivazione o di 4 metri con 2 derivazioni.

DD202437




Gli elementi di linea complementari

Sezionatori e protezioni di linea

Canalis KT

Gli elementi di linea complementari




L'elemento di dilatazione - Tipo DB

Compensa i movimenti di dilatazione delle linee Canalis e deve essere utilizzato ogni volta che i condotti sbarre passano di traverso rispetto ad un giunto di dilatazione edificio.

Per ulteriori dettagli consultare la guida di messa in opera.

Disponibile in lunghezza 1 metro, può essere montato in verticale o in orizzontale. È composto da un giunto flessibile posto al centro dell'elemento e da un involucro scorrevole in 2 parti in grado di assorbire i movimenti relativi di ciascuna parte dell'elemento stesso.





Gli elementi di trasposizione - Tipi TN, TP

Da utilizzare quando l'ordine delle fasi tra quadro e trasformatore non è lo stesso. Disponibile in lunghezza 1 metro e stesse dimensioni di un elemento di trasporto.

■ Il tipo TN permette la trasposizione del neutro.



■ Il tipo TP permette la trasposizione delle fasi.




Il blocco di giunzione supplementare Tipo YA

Quando la linea comprende un'alimentazione (fornita senza elemento di giunzione) ad ogni estremità è necessario ordinare un elemento di giunzione supplementare comprendente il blocco di giunzione completo di copertura di protezione e viti.

La chiusura di estremità - Tipo FA

Il terminale di chiusura protegge ed isola l'estremità dei conduttori e si assembla sull'ultimo elemento (normalmente per linee di distribuzione).

Cassette sezionatore e protezione di linea



Installate tra 2 elementi montati di piatto o di costa, queste cassette garantiscono l'isolamento o la protezione della derivazione.


Ogni insieme è fornito completo di apparecchio 3 o 4 poli a manovra rotativa.

Le cassette sono fornite complete di:

- morsettiera di collegamento per ausiliari,
- anelli di sollevamento,
- schermi per attacchi a monte e a valle.

Colore: Bianco RAL 9001, vernice 100 % poliestere su lamiera in acciaio galvanizzato.

La manovra rotativa integrata rende possibile l'apertura della cassetta solo con interruttore sezionato.



Cassette per sezionatori di linea - Tipo SL

Tipo SL per:

- interruttore **Compact NS da 1000 a 1600 A** fisso tipo NA:
 - porta ribaltabile,
 - chiusura in 3 punti (possibilità di blocco con chiave non fornita),
- interruttore **Interpact INV da 2000 a 2500 A**:
 - porta ribaltabile,
 - chiusura in 3 punti (possibilità di blocco con chiave non fornita),
- interruttore **Masterpact NW 3200 A** fisso tipo HF fornito con:
 - copertura di protezione trasparente,
 - kit per serratura Ronis + 1 serratura Ronis,
 - presa Harting completa non cablata.

Cassette per protezione di linea - Tipo PL

Tipo PL per:

- interruttore **Compact NS da 1000 a 1600 A** fisso tipo N:
 - porta ribaltabile,
 - chiusura in 3 punti (possibilità di blocco con chiave non fornita).


Per interruttori oltre i 1600 A, consultare la nostra organizzazione commerciale.

I cambi di direzione semplici


Gli angoli - Tipi LP e LC

Per andare verso l'alto o il basso, girare a destra o a sinistra:


- tipo LP, orizzontali, disponibili in lunghezza standard o su misura,




- tipo LP●C, orizzontali, con angolo su misura



- tipo LC, verticali, disponibili in lunghezza standard o su misura,




- tipo LC●C, verticali, con angolo su misura.



Elementi a T verticali - Tipo TC

Per alimentare le linee perpendicolari alla linea principale.




I cambi di direzione

Zeta e angoli multipli - Tipi ZP, ZC, CP


A 3 bracci su misura:

- orizzontali o verticali, per modificare l'asse di percorso dei condotti verso l'alto, verso il basso, verso destra, o verso sinistra senza cambiare la posa.

- tipo ZP, zeta orizzontale,




- tipo ZC, zeta verticale,



- orizzontale/verticale, per cambiare la posa del condotto (costa, piatto).

- Tipo CP, angolo multiplo orizzontale e/o verticale.




Canalis KT

Per collegare i condotti sbarre KT ai diversi morsetti o alle barre di trasformatori, quadri elettrici, gruppi elettrogeni, ecc..., Canalis offre degli elementi di collegamento performanti in grado di soddisfare tutte le esigenze impiantistiche.

Questi elementi garantiscono flessibilità ed elasticità d'installazione unite ad una notevole rapidità e semplicità di montaggio.

Inoltre i collegamenti realizzati mediante bulloni speciali del tipo a rottura prestabilita sono in grado di offrire al contempo facilità di messa in opera (utilizzo di una chiave standard per il serraggio) e controllo visivo del serraggio prima della messa sotto tensione.

I collegamenti universali mediante alimentazione su quadri e trasformatori in olio




Alimentazioni - Tipo ER

Permettono un collegamento del condotto alle barre di trasformatori, quadri elettrici, trasformatori in olio, gruppi elettrogeni, ecc...

Sono equipaggiati di una piastra di fissaggio installabile:

- direttamente sul tetto del quadro,
- attraverso una copertura di protezione.


Arrivo della canalizzazione verticale o orizzontale.




Collegamento possibile:

- direttamente sulle barre,
- mediante barre flessibili,
- mediante trecce,
- mediante cavi.

■ Le alimentazioni tipo ER sono fornite senza elemento di giunzione. Nel caso di linea dotata di alimentazione ad entrambe le estremità, prevedere un blocco di giunzione aggiuntivo.



Canalis KT




Copertura di protezione - Tipi CS, CR, BC

Proteggono la parte esterna del collegamento.

■ Tipo CS


Copertura di protezione flessibile adattabile in altezza per alimentazioni tipo ER da N1 a N6 con interasse di 115 mm.





Per un arrivo verticale - Tipi CR1 a CR3

Copertura di protezione rigida e su misura per alimentazione tipo ER da N1 a N7. Regolabili in altezza di ± 50 mm.

■ Tipo CR1 per un arrivo orizzontale.



■ Tipo CR2 e CR3 per un arrivo verticale.




■ Tipi CR7 e CR8

Coperture di protezione per trasformatori immersi.


Solo per alimentazioni ER da N1 a N6 con interasse di 150 o 170 mm in base al valore di I_n .

Si adattano direttamente sui trasformatori serie BT.

□ Tipo CR7 per un arrivo verticale.




□ Tipo CR8 per un arrivo orizzontale.



□ Tipo BC

Copertura di protezione per collegamento diretto mediante i cavi delle alimentazioni tipo ER da N1 a N6 con interasse di 115 mm.

I collegamenti universali mediante alimentazione su trasformatori a secco




Alimentazioni - Tipo EL

Per trasformatore a secco con neutro tra le fasi.
Permettono di ottimizzare il collegamento del condotto sbarre.


Il collegamento al condotto può essere realizzato:

- dai lati,




Tipo EL N1/N2


- dal centro.



Tipo EL N3/N4



Tipo EL N5



Progettate in modo simile ad un elemento rettilineo di trasporto, possono essere montate in verticale o orizzontale.

In caso di montaggio orizzontale (di piatto) è possibile ordinare delle squadre di raccordo.

Nell'ordine indicare:

- la successione delle fasi,
- la distanza tra le fasi (regolazione laterale di ± 20 mm per la regolazione sul posto).

Il raccordo tra gli attacchi del trasformatore e l'elemento di collegamento può essere realizzato mediante barre flessibili o trecce.

Canalis KT

Coperture di protezione - Tipo CR4 - CR5 - CR6


Proteggono le connessioni in caso di collegamento su trasformatore con involucro IP31.

Regolabili in altezza di ± 50 mm.

■ Tipo CR4

Copertura di protezione per alimentazioni tipo EL da N1 a N4.


Montaggio di costa.



■ Tipo CR5

Copertura di protezione per alimentazioni tipo EL da N1 a N4.


Montaggio orizzontale.



■ Tipo CR6


Copertura di protezione per alimentazione tipo EL N5.

Montaggio di costa laterale.



Canalis KT


Gli accessori per collegamento diretto su quadro



I conduttori delle alimentazioni tipo ER da N1 a N6 sono collegati direttamente alle barre del quadro.
Sono disponibili spessori in rame YB2 per compensare la differenza di spessore tra le barre del quadro (10 mm) e l'elemento di collegamento (6 mm).


Composizione dell'imballo:

- 8 spessori in rame da 2 mm,
- 16 viti M12 x 60 mm classe 8.8,
- 16 rondelle elastiche,
- 16 dadi del tipo a rottura prestabilita,
- 8 piastre di appoggio in acciaio.



Ordinare un kit per alimentazione qualunque sia l'In.

Gli accessori per collegamento con flangia e flessibili su quadro



I conduttori delle alimentazioni tipo ER da N1 a N6 sono collegati alle barre del quadro tramite elementi di giunzione a barre.

Gli elementi di giunzione YC sono barre flessibili in rame 1 x 100 mm (sezione 500 mm²).

Il numero di elementi di giunzione è proporzionale all'In della canalizzazione.

Sono disponibili 3 versioni:

- YC1, barra non isolata lunga 600 mm e forata con 4 asole ad un'estremità. La lunghezza e i fori lato quadro sono adattabili sul posto.



- YC2, barra non isolata, lunghezza su misura da 250 a 600 mm e forata con 4 asole ad ogni estremità, pronta all'impiego.



- YC5, barra flessibile isolata lunga 1000 mm, scoperta e forata con 4 asole ad un'estremità.


La lunghezza e i fori lato quadro sono adattabili sul posto.



Bulloneria


Il fissaggio dei collegamenti a barre sull'alimentazione si effettua con il kit di viteria YB3 composto da:

- 16 viti M12 x 60 mm classe 8.8
- 16 rondelle elastiche
- 16 dadi del tipo a rottura prestabilita
- 8 piastre di appoggio in acciaio.



Staffe


La staffa YS1 è adatta alle esigenze di tenuta alle correnti di corto-circuito elevate, solo per una distanza tra le barre di 115 mm.



Isolamento


Un elemento YF è disponibile per isolare le fasi tra di loro.

Può essere installato sui collegamenti a barre YC1 e YC2 dopo il loro collegamento.



Canalis KT

I collegamenti su trasformatore - Tipo YC, YT



I conduttori dell'alimentazione sono collegati alle barre del trasformatore mediante raccordi flessibili a barre o raccordi a treccia:

- i raccordi a barre YC sono costituiti da barre flessibili 1 x 100 mm in rame (sezione 500 mm²),
- i raccordi a treccia YT sono costituiti da una treccia in rame di sezione 600 mm².

Il numero di raccordi a barre e di trecce è proporzionale all'In del condotto sbarre.

I raccordi a barre

Il raccordo a barre YC3 è composto da una barra non isolata lunga 400 mm e forata ad un'estremità (4 fori).


Può essere installato sul lato trasformatore:

- mediante serra-barre (senza fori),
- o forate ed avvitate (sul posto).



I serra-barre YS2 e YS3 assicurano la connessione senza fori dei raccordi a barre. Permettono la regolazione in altezza.

- Tipo YS2, serra-barre per attacchi di collegamento trasformatore da 100 mm.
 - Tipo YS3, serra-barre per attacchi di collegamento trasformatore da 120 mm.
- Composizione: 1 kit da 8 pezzi.



- YC4, barra non isolata lunga 400 mm e forata con 4 asole ad ogni estremità (pronta all'impiego).



I raccordi a treccia

Il raccordo YT è composto da una treccia isolata lunga 400 mm e forata con 4 asole ad ogni estremità.




Il fissaggio dei raccordi a barre e a treccia sull'alimentazione si effettua con il kit di viteria YB4 composto da:

- 16 viti M 12 x 80 mm classe 8.8,
- 16 rondelle elastiche,
- 16 dadi a sezionamento visualizzato,
- 8 piastre di appoggio in acciaio.

Isolamento


Un elemento YF è disponibile per isolare le fasi tra di loro.

Può essere installato sui collegamenti a barre YC1 e YC2 dopo il loro collegamento.



Canalis KT


Supporti per installazione orizzontale




I supporti ZA permettono il fissaggio, la regolazione e l'assorbimento dei movimenti del condotto sbarre lungo tutta la dorsale.

Supporti per elementi orizzontali

- Supporti ZA1: adatti a supportare il condotto installato di costa. Composti da un angolare in acciaio e da due 2 aste filettate M10, lunghe 1,2 metri. L'interasse massimo di fissaggio è di:
 - 3 metri per il condotto montato di costa,
 - 2 metri per il condotto montato di piatto.
 Vedere i consigli di messa in opera.



- Supporti ZA4: adatti a sostenere il condotto dall'alto. Questi supporti sono necessari a fissare le alimentazioni per trasformatori a secco tipo EL da N1 a N4 montate di costa.




Staffe di fissaggio

La staffa ZA3 permette il fissaggio del condotto sul suo supporto, senza bloccarla, per consentire i movimenti dovuti alla dilatazione.



Supporti per installazione verticale




Da KTC1000 a KTC2000.
Da KTA1000 a KTA1600.

Da KTC2500 a KTC5000.
Da KTA2000 a KTA4000.

I supporti ZA5 sono adatti a sostenere gli elementi montati in verticale. Fissano l'elemento di linea verticale alla struttura dell'edificio. Questo tipo di supporto di fissaggio presenta i seguenti vantaggi:

- montaggio:
 - a parete,
 - su mensola,
 - a terra,
- regolazione in altezza e in profondità,
- regolazione della molla per assicurare una ripartizione del carico ad ogni livello,
- assorbimento delle sollecitazioni dell'edificio rispetto al condotto a sbarre (dilatazione, vibrazione, ecc...) grazie a molle.



A parete


Su mensola

A terra


Utilizzate per il collegamento istantaneo di carichi o linee secondarie, le cassette di derivazione sono conformi alle norme d'installazione, qualsiasi siano gli schemi di collegamento alla terra (TT, TNS, TNC o IT).

Sono estraibili e manovrabili sotto tensione, non sotto carico.

La loro inserzione o estrazione comanda l'apertura e la chiusura automatica della presa di derivazione.



Con la porta aperta, nessuna parte sotto tensione è accessibile. Il grado di protezione garantito è IPXXB (impossibilità di accesso alle dita). Grado di protezione standard: IP55 (senza bisogno di accessori).



Sicurezza e funzionamento

Il sezionamento delle cassette fusibili e interruttori modulari (da AC22 a AC20) si ottiene mediante apertura della porta della cassetta.

Il sezionamento deve essere effettuato soltanto se il carico è fuori tensione.

Per gli interruttori automatici sono previsti dei dispositivi di sicurezza che impediscono:

- l'inserzione e l'estrazione della cassetta a porta chiusa,
- la chiusura della porta fino a quando la cassetta non è bloccata sul condotto,
- l'accesso al dispositivo elettrico e ai morsetti di collegamento sotto tensione oltre all'apertura della porta in posizione «ON» sulle cassette dotate di un interruttore automatico Compact NS, NSX o NG.

Questo tipo di cassette possono montare accessori quali:

- contatti di preinterruzione porta,
- dispositivi di piombatura,
- ecc.

Le cassette in lamiera sono dotate di maniglie che ne facilitano la movimentazione.

Caratteristiche delle cassette di derivazione fino a 100 A

- Colore:
 - Bianco RAL 9001,
 - porta verde trasparente (design ispirato alle cassette Kaedra).
- Materiale: plastica isolante autoestinguibile e senza alogeni (tenuta al fuoco e a temperature molto elevate).



Altre caratteristiche: è prevista una zona di foratura per i pressacavi, la vite è in inox e la porta è piombabile.

Caratteristiche delle cassette di derivazione da 160 a 400 A

- Colore:
 - Bianco RAL 9001,
 - agganci di fissaggio RAL 9005,
 - vernice 100 % poliestere.
- Materiale: lamiera d'acciaio galvanizzato.


Altre caratteristiche:

- chiusura della cassetta con porta scardinabile a cerniere (apertura a 120°)
- guarnizioni in poliuretano, smussata verticalmente e con doppia piega per una maggior rigidità (design ispirato alle cassette Sarel Spatial 3D).
- piastre passacavi quadrettate (passo 25 mm) per una superficie di accesso massima.



Cassette di derivazione per interruttori automatici

Canalis KT




Cassette sezionatori per interruttori modulari

Questo tipo di cassette consentono il montaggio della maggior parte degli interruttori modulari con passo 18 mm tipo Multi 9 e Acti 9. Dispongono di una finestra sul fronte che consente il comando e la visualizzazione dello stato dell'interruttore.


Uno sportellino trasparente garantisce la tenuta stagna a livello della finestra. Sono disponibili due versioni in base al valore di In:

- Corrente nominale 63 A per 8 moduli,
- Corrente nominale 100 A per 12 moduli (compatibile con interruttori automatici C120 e NG125).



Cassette per interruttori modulari tipo NG


Questo tipo di cassette sono dotate di una guida DIN e di collegamenti a monte per interruttori modulari passo 18 mm. L'interruttore si manovra con un comando a rotazione che impedisce l'apertura della porta quando l'interruttore automatico è in posizione "ON". Corrente nominale: 160 A per una capacità di 13 moduli (compatibile con interruttori automatici NG125 dotati di blocco Vigi).



Cassette per interruttori automatici Compact NSX

Questo tipo di cassette sono dotate di piastre e di collegamenti a monte per gli interruttori automatici tipo Compact NSX da 160 a 630 A, fissi, attacchi anteriori, versione N, H o L, con comando a rotazione.

Per le opzioni tipo interruttore estraibile con dispositivo differenziale, ecc., consultare la nostra organizzazione commerciale.



Cassette di derivazione di misura e controllo


Questo tipo di cassette consente di effettuare operazioni di conteggio aggiuntive, per riassegnare i costi energetici per consumatore e controllare gli impianti seguendo, ad esempio, il tasso di carico di una linea.

I valori misurati dal blocco TI del Compact NSX vengono trasmessi alla centrale di misura che invia a sua volta le informazioni ad una centrale tramite bus. (Vedere Misure e conteggio).

Sono dotate di:

- piastra per il montaggio di un interruttore automatico tipo Compact NSX 250 o da 400 con comando a rotazione prolungata e un modulo trasformatore di corrente per Compact NSX
- guida DIN per l'installazione di una centrale di misura Powerlogic PM810, una serie di morsetti, ecc.

In condizioni d'impiego severe (> 40°C di temperatura ambiente), si consiglia di utilizzare un PM810 senza visualizzatore.



Cassette di derivazione per fusibili


Canalis KT

Questo tipo di cassette sono previste per la protezione della derivazione mediante fusibili (non forniti).
Si montano esclusivamente su canalizzazioni posate in orizzontale.

Le cassette in plastica

Dotate di basi per:



- fusibili cilindrici NF da 50 a 100 A,
- fusibili a vite DIN da 25 a 63 A,
- fusibili a coltello DIN da 100 A,
- fusibili BS da 32 a 80 A.



Le cassette in lamiera

Dotate di basi per:


- fusibili a coltello NF/DIN da 160 a 400 A,
- fusibili BS da 160 A.
- fusibili e sezionatori 630 A



Le cassette in lamiera di grossa taglia

Dotate di basi per:

- fusibili DIN da 400 a 630 A,
- fusibili DIN da 800 a 1000 A.



Sicurezza e funzionamento

La giunzione elettrica si realizza tramite inserimento della cassetta, canalizzazione fuori tensione, in un'apposita derivazione (anche lo smontaggio deve essere effettuato fuori tensione).

Il serraggio meccanico della connessione si effettua con un unico bullone del tipo a rottura prestabilita (10 daN.m).

Un dispositivo meccanico a chiave consente di evitare qualsiasi rischio di errore durante la fase di montaggio.

L'apertura della porta è possibile solo in seguito all'interruzione del carico (manovra rotativa). Il serraggio o l'apertura del bullone possono essere effettuati soltanto a porta aperta.

A porta aperta nessun elemento sotto tensione è accessibile, grado di protezione IP2X.

Caratteristiche delle cassette di derivazione da 400 a 1250 A

- Colore:
 - corpo Bianco RAL 9001,
- Materiale: lamiera d'acciaio galvanizzato.
- Altre caratteristiche:
 - l'uscita dei cavi è prevista lateralmente attraverso 2 piastre in alluminio (da forare dall'installatore),
 - una scatola per cavi, fornita con la cassetta, permette di aumentare il volume riservato al cablaggio,
 - la porta fissata con 6 viti M6 impermeabili è interamente smontabile per facilitare il cablaggio.

Le cassette in lamiera




Questi tipi di cassette sono utilizzate per l'alimentazione di carichi o di linee secondarie (ad esempio per la distribuzione media potenza con Canalis KS). Si installano su elementi rettilinei specifici tipo EB.

Sono conformi alle norme e criteri d'installazione, qualsiasi siano i regimi di neutro (TT, IT, TNS o TNC):

- cassette equipaggiate con piastra per interruttori Compact NS e NSX 400/1250 A 3 o 4 poli:
 - interruttore fisso,
 - attacco frontale,
 - manovra rotativa prolungata.

Sono disponibili 3 modelli:

- Compact NS400/630 A, capacità di collegamento:
 - 3 cavi 300 mm² per fasi e neutro (fori di diametro = 15 mm),
 - 150 mm² per il PE,
- Compact NS800/1000 A, capacità di collegamento:
 - 4 cavi 300 mm² per fasi e neutro (fori di diametro = 15 mm),
 - 200 mm² per il PE (pressacavo).
- Compact NS1250 A, capacità di collegamento:
 - IP31
 - 4 cavi 300 mm² per fasi e neutro (fori di diametro = 15 mm)
 - 200 mm² per il PE (pressacavo)



Scelta codici e dimensioni d'ingombro

Scelta codici e dimensioni d'ingombro

Scelta codici	46
Elementi di linea	47
Elementi di linea di complemento	50
Cambi di direzione	55
Cambi di direzione multipli	56
Alimentazioni per quadri e trasformatori immersi	58
Coperture di protezione rigide	62
Coperture di protezione regolabili per trasformatori immersi	64
Coperture di protezione flessibili	65
Cassette per cavi	65
Alimentatori per trasformatori a secco in aria	66
Copertura di protezione per trasformatori	70
Accessori di collegamento	72
Supporti e fissaggi	76
Cassette estraibili Canalis KS	79
Per apparecchiature modulari da 63 a 100 A	79
Per apparecchiature modulari da 125 a 160 A	80
Per interruttori Compact NSX da 100 a 400 A	81
Per interruttori Compact NSX da 250 a 400 A	82
Per interruttori Compact NSX 630 A	83
Per fusibili cilindrici fino a 100 A	84
Per fusibili a coltello da 100 a 400 A	85
Per fusibili DIN da 25 a 63 A	86
Per fusibili DIN da 630 A	87
Per fusibili BS da 32 a 160 A	89
Accessori per cassette estraibili Canalis KS	90
Sezionatori di linea	93
Da 1000 a 2500 A	93
Da 3200 A	94
Protezioni di linea con interruttori	
Compact NS da 1000 a 1600 A	95

Altri capitoli

Introduzione	3
Presentazione e caratteristiche	19
Guida Tecnica	99
Guida alla messa in opera	145
Consigli e Applicazioni	195

Creazione del codice

■ 1 lettera indica il materiale dei conduttori del condotto sbarre.

Tipo	Simbolo
Elemento con conduttori in alluminio	A
Elemento con conduttori in rame	C
Elemento non conduttore	B

■ Coppia di lettere che definisce il tipo di elemento.

Tipo	Simbolo
Scatola cavi	BC
Cassetta imbullonata fissa	CB
Angoli multipli orizz. e vert.	CP
Copertura di protezione rigida	CR
Copertura di protezione flessibile	CS
Elemento di dilatazione	DB
Elemento distribuzione fisso	EB
Elemento distribuzione estraibile	ED
Alimentazione trasformatore a secco	EL
Alimentazione	ER
Elemento di trasporto	ET
Chiusura di estremità	FA
Angolo verticale	LC
Angolo orizzontale	LP
Cassetta di protezione di linea	PL
Cassetta sezionatore di linea	SL
Elemento a T verticale	TC
Inversione del neutro	TN
Inversione di fase	TP
Kit di tenuta stagna	TT
Dispositivo di collegamento	YA
Kit dado a rottura prestabilita	YB
Raccordo a barre	YC
Squadra	YE
Elemento isolante	YF
Supporto barre	YS
Treccia	YT
Supporto e fissaggio	ZA
Elem. a Z verticale	ZC
Elem. a Z orizzontale	ZP

K T ▲ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■ Gruppo di 4 cifre che indicano l'In della canalizzazione.

■ Cifre che indicano la polarità della canalizzazione.

Polarità	Simbolo
3L + PE	3
3L + N + PE	4
3L + N + PER ⁽¹⁾	7

(1) PER = PE rinforzato in rame valore di cortocircuito: rinforzato

■ Gruppo alfanumerico composto da un numero variabile di caratteri che indica le caratteristiche specifiche dell'elemento. Fare riferimento al paragrafo relativo all'elemento considerato.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲

Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:


A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)



I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Numero di bulloni per giunzione		1	1	1	2	2	2	4	4
Sezione (mm)		70 x 6	100 x 6	120 x 6	160 x 6	200 x 6	2 x (120 x 6)	2 x (160 x 6)	2 x (200 x 6)



Foro per collegamento (mm)



Y	230	230	230	350	350	350	510	510
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Canalis KT

Per ordinare

Completare il codice sostituendo i simboli «●●●●» con il valore di In.

Importante:


- aggiungere nella nota tecnica le misure dell'elemento selezionato.

Esempio: un elemento di trasporto da 1000 A, lunghezza L = 2450 mm, 3L + N + PE avrà il seguente codice:

KT▲1000ET42C, L = 2450

Corrente nominale In


Elementi di linea per il trasporto



KT▲●●●●ET●●●

Tipo	Lunghezza «L» (mm)	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Standard	4000	KT▲●●●●ET340	KT▲●●●●ET440	KT▲●●●●ET740
	2000	KT▲●●●●ET320	KT▲●●●●ET420	KT▲●●●●ET720
Su misura	da 500 a 1500	KT▲●●●●ET31A	KT▲●●●●ET41A	KT▲●●●●ET71A
	da 1501 a 1999	KT▲●●●●ET32B	KT▲●●●●ET42B	KT▲●●●●ET72B
	da 2001 a 2500	KT▲●●●●ET32C	KT▲●●●●ET42C	KT▲●●●●ET72C
	da 2501 a 3000	KT▲●●●●ET33D	KT▲●●●●ET43D	KT▲●●●●ET73D

KT▲●●●●ET●●●



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto a sbarre» a fianco.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲


Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)


C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Elementi di linea con derivazioni estraibili




KTA...ED...203




KTA...ED...403

Tipo	Lungh. «L» (mm)	Numero di derivazioni	Codice		
			3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER ⁽¹⁾
Standard	2000	3	KT▲...ED3203	KT▲...ED4203	KT▲...ED7203
	4000	3	KT▲...ED3403	KT▲...ED4403	KT▲...ED7403

KTA...ED...203



KTA...ED...403



(1) Vedere tabella "Sezione del condotto sbarre" sotto.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Pesi metrici e sezione del condotto sbarre

Canalis KTA


In (A)		1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Pesi (kg/m)	3L + PE	14	16	19	22	25	31	38
	3L + N + PE	16	18	22	26	30	37	45
	3L + N + PER	19	21	26	31	36	46	56

Canalis KTC


In (A)		1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Pesi (kg/m)	3L + PE	19	25	29	36	44	51	66	82
	3L + N + PE	23	31	35	45	55	64	84	104
	3L + N + PER	25	33	39	49	60	71	92	114

Canalis KTA e KTC


Altezza H (mm)
Larghezza I (mm)



Elementi di linea con derivazioni imbullonate




KT▲●●●●EB●40




KT▲●●●●EB●20

Tipo	Lungh. «L» (mm)	Numero di derivazioni	Codice		
			3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Standard	4000	2	KT▲●●●●EB340	KT▲●●●●EB440	KT▲●●●●EB740
	2000	1	KT▲●●●●EB320	KT▲●●●●EB420	KT▲●●●●EB720

KT▲●●●●EB●40



KT▲●●●●EB●20



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» sotto.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲

Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm)								
Larghezza I (mm)								
		140	140	140	140	140	140	140

Canalis KT



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.

Per ordinare

Completare il codice sostituendo i simboli «●●●●» con il valore di In.

Importante:


■ aggiungere nella nota tecnica le misure dell'elemento selezionato.

Esempio: un elemento di dilatazione da 1000 A, lunghezza
L = 1000 mm, 3L + PE avrà il seguente codice:

KT▲1000DB310

Corrente nominale In

Elementi di dilatazione




KT▲●●●●DB●10

Tipo	Lunghezza «L» (mm)	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER


Standard 1000 **KT▲●●●●DB310** KT▲●●●●DB410 KT▲●●●●DB710

KT▲●●●●DB●10



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» a fianco.

Elementi di trasposizione del neutro




KT▲●●●●TN●10

Tipo	Lunghezza «L» (mm)	Codice	
		3L + N + PE	


Standard 1000 **KT▲●●●●TN410**

KT▲●●●●TN●10



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» a fianco.

Elementi di trasposizione delle fasi




KT▲●●●●TP●10

Tipo	Lunghezza «L» (mm)	Codice	
		3L + N + PE	


Standard 1000 **KT▲●●●●TP410**

KT▲●●●●TP●10



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» a fianco.



Blocco di giunzione supplementare



KT▲●●●●YA●

Tipo	Codice		
	3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Giunzione	KT▲●●●●YA3	KT▲●●●●YA4	KT▲●●●●YA7

KT▲●●●●YA●




(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» sotto.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.


Chiusure di estremità



KTB0●●●FA

Tipo	In del condotto sbarre (A)		Altezza «H» del condotto sbarre (mm)	Codice
	KTA	KTC		
Chiusura di estremità		1000	74	KTB0074FA
	1000	1350	104	KTB0104FA
	1250	1600	124	KTB0124FA
	1600	2000	164	KTB0164FA
	2000	2500	204	KTB0204FA
	2500	3200	244	KTB0244FA
	3200	4000	324	KTB0324FA
	4000	5000	404	KTB0404FA

KTB0●●●FA



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» sotto.

Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000
Altezza H (mm)								
Larghezza I (mm)								
		74	104	124	164	204	244	324
		140	140	140	140	140	140	140

Per ordinare

Completare il codice sostituendo "●●●●" con il calibro (In).

Importante:


■ aggiungere le dimensioni dell'elemento scelto come nota tecnica aggiuntiva.

Esempio: il codice di un angolo piatto da 2000 A, N1, 3L + N + PE con dimensioni A = 300 mm e B = 650 mm è:


KT▲2000LP4B1, A = 300, B = 650.

└── In

Angoli orizzontali



KT▲●●●●LP●●1





KT▲●●●●LP●●2



Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Fisso	N1	KT▲●●●●LP3A1	KT▲●●●●LP4A1	KT▲●●●●LP7A1
	N2	KT▲●●●●LP3A2	KT▲●●●●LP4A2	KT▲●●●●LP7A2
Su misura	N1	KT▲●●●●LP3B1	KT▲●●●●LP4B1	KT▲●●●●LP7B1
	N2	KT▲●●●●LP3B2	KT▲●●●●LP4B2	KT▲●●●●LP7B2
1 lato lungo su misura	N1	KT▲●●●●LP3D1	KT▲●●●●LP4D1	KT▲●●●●LP7D1
	N2	KT▲●●●●LP3D2	KT▲●●●●LP4D2	KT▲●●●●LP7D2
2 lati su misura	N1	KT▲●●●●LP3E1	KT▲●●●●LP4E1	KT▲●●●●LP7E1
	N2	KT▲●●●●LP3E2	KT▲●●●●LP4E2	KT▲●●●●LP7E2

KT▲●●●●LP●●●




(1) Vedere la tabella "Sezione dei condotti sbarre" pagina 54.

Dimensioni


Tipo	In (A)		Dimensioni (mm)	
	KTA	KTC	A	B
2 lati misura standard	1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000	1000, 1350, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000	300	300
1 lato corto su misura	1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000	1000, 1350, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000	300 da 301 a 799	da 301 a 799 300
1 lato lungo su misura	1000, 1250	1000, 1350, 1600	300 da 800 a 1000	da 800 a 1000 300
	1600, 2000, 2500	2000, 2500, 3200	300 da 800 a 1100	da 800 a 1100 300
2 lati su misura	3200, 4000	4000, 5000	300 da 800 a 1400	da 800 a 1400 300
	1000, 1250	1000, 1350, 1600	da 301 a 600 da 800 a 1000	da 800 a 1000 da 301 a 600
	1600, 2000, 2500	2000, 2500, 3200	da 301 a 600 da 800 a 1100	da 800 a 1100 da 301 a 600
	3200, 4000	4000, 5000	da 301 a 600 da 800 a 1400	da 800 a 1400 da 301 a 600

Angoli di costa



Tipo		Codice		
		3L + PE	3L + N + PE ⁽²⁾	3L + N + PER
Angoli su misura	N1	KT▲...LP3C1	KT▲...LP4C1	KT▲...LP7C1
	N2	KT▲...LP3C2	KT▲...LP4C2	KT▲...LP7C2

KTA...LP.C●




(1) Vedere la tabella "Sezione dei condotti sbarre" pagina 54.

Dimensioni


Tipo	In (A)	Dimensioni (mm)		
		A	B	W
Su misura	All	300	300	da 91° a 179°

Angoli verticali



Tipo	Codice		
	3L + PE	3L + N + PE ⁽²⁾	3L + N + PER
2 lati misura standard	KT▲...LC3A	KT▲...LC4A	KT▲...LC7A
1 lato corto su misura	KT▲...LC3B	KT▲...LC4B	KT▲...LC7B
1 lato lungo su misura	KT▲...LC3D	KT▲...LC4D	KT▲...LC7D
2 lati lunghi su misura	KT▲...LC3E	KT▲...LC4E	KT▲...LC7E


KTA...LC●



(1) Vedere la tabella "Sezione dei condotti sbarre" pagina 54.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.




Dimensioni				
Tipo	In (A)		Dimensioni (mm)	
	KTA	KTC	A	B
2 lati standard	-	1000	275	275
	1000	1350	290	290
	1250	1600	300	300
	1600	2000	320	320
	2000	2500	340	340
	2500	3200	360	360
	3200	4000	400	400
	4000	5000	440	440
1 lato corto su misura	-	1000	275	da 276 a 774
			da 276 a 774	275
	1000	1350	290	da 291 a 789
			da 291 a 789	290
	1250	1600	300	da 301 a 799
			da 301 a 799	300
	1600	2000	320	da 321 a 819
			da 321 a 819	320
	2000	2500	340	da 341 a 839
			da 341 a 839	340
	2500	3200	360	da 361 a 859
			da 361 a 859	360
1 lato lungo su misura	-	1000	275	da 775 a 1000
			da 775 a 1000	275
	1000	1350	290	da 790 a 1000
			da 790 a 1000	290
	1250	1600	300	da 800 a 1000
			da 800 a 1000	300
	1600	2000	320	da 820 a 1100
			da 820 a 1100	320
	2000	2500	340	da 840 a 1100
			da 840 a 1100	340
	2500	3200	360	da 860 a 1100
			da 860 a 1100	360
2 lati su misura	-	1000	400	da 900 a 1400
			da 900 a 1400	400
			440	da 940 a 1400
			da 940 a 1400	440
	1000	1350	da 276 a 745	da 276 a 1000
			da 276 a 1000	da 276 a 745
	1250	1600	da 291 a 730	da 291 a 1000
			da 291 a 1000	da 291 a 730
	1600	2000	da 301 a 720	da 301 a 1000
			da 301 a 1000	da 301 a 720
	2000	2500	da 321 a 700	da 321 a 1100
			da 321 a 1100	da 321 a 700
	2500	3200	da 341 a 680	da 341 a 1100
			da 341 a 1100	da 341 a 680
	3200	4000	da 361 a 660	da 361 a 1100
			da 361 a 1100	da 361 a 660
			da 401 a 620	da 401 a 1400
			da 401 a 1400	da 401 a 620
	4000	5000	da 441 a 580	da 441 a 1400
			da 441 a 1400	da 441 a 580

Sezione del condotto a sbarre


In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	
Peso (kg/m)	3L + PE	14	16	19	22	25	31	38
	3L + N + PE	16	18	22	26	30	37	45
	3L + N + PER	19	21	26	31	36	46	56
		1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000
	3L + PE	19	25	29	36	44	51	66
	3L + N + PE	23	31	35	45	55	64	84
	3L + N + PER	25	33	39	49	60	71	92
Altezza H (mm)								114
Larghezza W (mm)								

Canalis KT

Elementi a T verticali




KT▲●●●●TC●



Tipo	Codice		
	3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Standard	KT▲●●●●TC3	KT▲●●●●TC4	KT▲●●●●TC7

KT▲●●●●TC●



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» sotto.

Tabella misure

Tipo	In (A)		Dimensioni (mm)		
	KTA	KTC	A	B	C
Standard		1000	275	275	275
		1000	1350	290	290
		1350	1600	300	300
		1600	2000	320	320
		2000	2500	340	340
		2500	3200	360	360
		3200	4000	400	400
		4000	5000	440	440



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲

Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Sezione del condotto a sbarre

In (A)		1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Peso (kg/m)	3L + PE	14	16	19	22	25	31	38
	3L + N + PE	16	18	22	26	30	37	45
	3L + N + PER	19	21	26	31	36	46	56
		1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000
	3L + PE	19	25	29	36	44	51	66
	3L + N + PE	23	31	35	45	55	64	84
	3L + N + PER	25	33	39	49	60	71	92
Altezza H (mm)								
Larghezza W (mm)								
		140	140	140	140	140	140	140
		74	104	124	164	204	244	324
								404

Canalis KT



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.

Per ordinare

Completare il codice sostituendo i simboli «●●●●» con il valore di In.


Importante:

■ aggiungere nella nota tecnica le misure dell'elemento selezionato.

Esempio: un elemento a Z verticale su misura da 1600 A, N2, 3L + N + PE
dimensioni A = 300 mm, B = 450 mm, C = 300 mm avrà il seguente codice:
KT▲1600ZC42, A = 300, B = 450, C = 300.


Corrente nominale

Elementi a Z orizzontali



Tipo	Codice		
	3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	KT▲●●●●ZP3	KT▲●●●●ZP4	KT▲●●●●ZP7

KT▲●●●●ZP●





(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» a fianco.

Tabella misure


In (A)	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
Tutti	300	da 130 a 599	300

Elementi a Z verticali



Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	N1	KT▲●●●●ZC31	KT▲●●●●ZC41	KT▲●●●●ZC71
	N2	KT▲●●●●ZC32	KT▲●●●●ZC42	KT▲●●●●ZC72

KT▲●●●●ZC●●




(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» a fianco.

Tabella misure

In (A)		Dimensioni (mm)		
KTA	KTC	A	B	C
1000	1000	275	da 90 a 549	275
1000	1350	290	da 90 a 579	290
1250	1600	300	da 90 a 599	300
1600	2000	320	da 90 a 639	320
2000	2500	340	da 90 a 679	340
2500	3200	360	da 90 a 719	360
3200	4000	400	da 90 a 799	400
4000	5000	440	da 90 a 879	440

Angoli multipli



Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	N1	KT▲■■■■CP31	KT▲■■■■CP41	KT▲■■■■CP71
	N2	KT▲■■■■CP32	KT▲■■■■CP42	KT▲■■■■CP72
	N3	KT▲■■■■CP33	KT▲■■■■CP43	KT▲■■■■CP73
	N4	KT▲■■■■CP34	KT▲■■■■CP44	KT▲■■■■CP74




Tabella misure

In (A)	Dimensioni (mm)		
	KTA	KTC	C
1000	300	da 195 a 574	275
1350	300	da 210 a 589	290
1250	300	da 220 a 599	300
1600	300	da 240 a 619	320
2000	300	da 260 a 639	340
2500	300	da 280 a 659	360
3200	300	da 320 a 699	400
4000	300	da 360 a 739	440

(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre» sotto.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.

Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm)	Larghezza I (mm)							
		74	104	124	164	204	244	324
		140	140	140	140	140	140	140

Canalis KT



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.

Per ordinare

Completare il codice sostituendo i simboli «●●●●» con il valore di In.

Importante:


- aggiungere nella nota tecnica le misure dell'elemento selezionato.

Esempio: un'alimentazione su misura da 2000 A, N2, 3L + N + PE dimensioni 235 mm e con interassi J, K e M = 170 mm avrà il seguente codice:

KT▲2000ER42, A = 235, J = 170, K = 170 e M = 170.


Corrente nominale

Alimentazioni diritte



Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Standard	N1	KT▲●●●●ER31	KT▲●●●●ER41	KT▲●●●●ER71
Su misura	N2	KT▲●●●●ER32	KT▲●●●●ER42	KT▲●●●●ER72

KT▲●●●●ER1, KT▲●●●●ER2



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».


(2) PE forato diametro = 14 mm per cavi con capicorda.

Tabella misure


In (A)	Neutro	Dimensioni (mm)		
		A	J, K, M	Y
KTC da 1000 a 1600	N1	235	115	230
KTA da 1000 a 1250	N2	da 235 a 534	da 80 a 250	230
KTC da 2000 a 3200	N1	235	115	350
KTA da 1600 a 2500	N2	da 235 a 534	da 80 a 250	350
KTC 4000 e 5000	N1	235	115	510
KTA da 3200 a 4000	N2	da 235 a 534	da 80 a 250	510

Dimensioni dei morsetti di collegamento

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Foro per collegamento (mm)								




Alimentazioni ad angolo orizzontali




Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	N3	KT▲●●●●ER33	KT▲●●●●ER43	KT▲●●●●ER73
	N4	KT▲●●●●ER34	KT▲●●●●ER44	KT▲●●●●ER74

KT▲●●●●ER●3



KT▲●●●●ER●4



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».

(2) PE forato diametro = 14 mm per cavi con capicorda.

Tabella misure

In (A)		Neutro	Dimensioni (mm)			
KTA	KTC		A	B	J, K, M	Y
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	N3, N4	da 200 a 534	300	da 80 a 250	230
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	N3, N4	da 200 a 534	300	da 80 a 250	350
3200 e 4000	4000 e 5000	N3, N4	da 200 a 534	300	da 80 a 250	510

Schema di taglio per alimentazioni posate direttamente sul tetto dell'apparecchio




Tabella misure


In (A)		Dimensioni (mm)		
KTA	KTC	Y	U	V
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	K/2 + J + 80	K/2 + M + 80
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	K/2 + J + 80	K/2 + M + 80
3200 e 4000	4000 e 5000	510	K/2 + J + 80	K/2 + M + 80

Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
 E esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
 I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.


Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm)								
Larghezza I (mm)								
		140	140	140	140	140	140	140
		74	104	124	164	204	244	324
								404

Alimentazioni ad angolo verticale




KT▲●●●●ER●5



KT▲●●●●ER●6

Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	N5	KT▲●●●●ER35	KT▲●●●●ER45	KT▲●●●●ER75
	N6	KT▲●●●●ER36	KT▲●●●●ER46	KT▲●●●●ER76



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».

(2) PE forato diametro = 14 mm per cavi con capicorda.

Tabella misure

In della canalizzazione (A)		Neutro	Dimensioni (mm)			
KTA	KTC		A	B	J, K, M	Y
	1000	N5, N6	da 175 a 509	275	da 80 a 250	230
1000	1350	N5, N6	da 190 a 524	290	da 80 a 250	230
1250	1600	N5, N6	da 200 a 534	300	da 80 a 250	230
1600	2000	N5, N6	da 220 a 554	320	da 80 a 250	350
2000	2500	N5, N6	da 240 a 574	340	da 80 a 250	350
2500	3200	N5, N6	da 260 a 594	360	da 80 a 250	350
3200	4000	N5, N6	da 300 a 634	400	da 80 a 250	510
4000	5000	N5, N6	da 340 a 674	440	da 80 a 250	510

Schema di taglio per alimentazioni posate direttamente sull'apparecchio



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.





Tabella misure

In (A)		Dimensioni (mm)		
KTA	KTC	Y	U	V
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	K/2 + J + 80	K/2 + M + 80
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	K/2 + J + 80	K/2 + M + 80
3200 e 4000	4000 e 5000	510	K/2 + J + 80	K/2 + M + 80

Dimensioni dei morsetti di collegamento

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Foro per collegamento (mm)								

Alimentazioni con barre di piatto, uscite orizzontali




KT▲●●●ER●7

Tipo	Codice		
	3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	KT▲●●●●ER37	KT▲●●●●ER47	KT▲●●●●ER77

Le dimensioni dei morsetti di collegamento sono identiche alle alimentazioni.

KT▲●●●●ER●7




(1) vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».

Tabella misure

In (A)		Dimensioni (mm)				
KTA	KTC	A	P - Q	S - R o R - S	Q, R, S min.	Y
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	da 235 a 734	da 160 a 600	da 160 a 600	80	230
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	da 235 a 734	da 160 a 600	da 160 a 600	80	350
3200 e 4000	4000 e 5000	da 235 a 734	da 160 a 600	da 160 a 600	80	510

Schema di taglio per alimentazioni a barre orizzontali direttamente collegate all'apparecchio



I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Tabella misure

In (A)		Dimensioni (mm)		
KTA	KTC	Y	U	V
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	U = P + 80	si S > R, V = S + 80
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350		si R > S, V = R + 80
3200 e 4000	4000 e 5000	510		

Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000
Altezza H (mm)								
Larghezza l (mm)								
								

Canalis KT


Per ordinare

Per ordinare una copertura di protezione sulla quale montare un terminale d'alimentazione, occorre indicare i parametri D, G e Z determinati in funzione del terminale.

Esempio: una copertura di protezione verticale rigida con la dimensione Y = 350 e destinata ad un'alimentazione con interassi D, G e Z diversi (in mm) avrà il seguente codice:

KTB0350CR2, D = 330, G = 450 e Z = 500.

Coperture di protezione orizzontali rigide per alimentazioni ER N1 a N7




KTB●●●●CR1

Importante: per ordinare una copertura di protezione verticale, indicare in modo preciso le dimensioni «D, G e Z» con il codice.

In (A)	Dimensioni «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
KTA	KTC		
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	KTB0230CR1 12,00
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	KTB0350CR1 12,00
3200 e 4000	4000 e 5000	510	KTB0510CR1 12,00

KTB●●●●CR1



Copertura di protezione per terminali d'alimentazione uscite tipo ER da N1 a N6

Le dimensioni **D** e **G** sono determinate dagli interassi (J, K e M) delle uscite del terminale di alimentazione da proteggere.

La posizione del neutro sul terminale determina anche la regola da utilizzare per calcolare i parametri **D** e **G**.

Se il terminale arriva sulla copertura con neutro a destra:

$$D = K/2 + M + 100$$

$$G = K/2 + J + 100$$

Se il terminale arriva sulla copertura con neutro a sinistra:

$$D = K/2 + J + 100$$

$$G = K/2 + M + 100$$

Tabella misure

In (A)	Dimensioni (mm)				
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 310 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 430 a 800
3200 e 4000	4000 e 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 590 a 800

Copertura di protezione per terminali d'alimentazione uscite orizzontali tipo ER N7

Le dimensioni **D** e **G** sono determinate dagli interassi (P, Q, R e S) delle barre del terminale di alimentazione da proteggere.

La posizione del neutro sul terminale determina anche la regola da utilizzare per calcolare i parametri **D** e **G**.

Se il terminale arriva sulla copertura con neutro a destra:

$$D = \max(R ; S) + 100$$

$$G = \max(P ; Q) + 100$$

Se il terminale arriva sulla copertura con neutro a sinistra:

$$D = \max(P ; Q) + 100$$

$$G = \max(R ; S) + 100$$

Tabella misure

In (A)	Dimensioni (mm)				
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 340 a 1000	da 340 a 1000	da 310 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 340 a 1000	da 340 a 1000	da 430 a 800
3200 e 4000	4000 e 5000	510	da 340 a 1000	da 340 a 1000	da 590 a 800


Coperture di protezione verticali rigide per alimentazioni ER N1 a N7

Importante: per ordinare una copertura di protezione verticale, indicare in modo preciso le dimensioni «D, G e Z» con il codice.

Coperture di protezione altezza da 400 a 800 mm

In (A)		Dimensioni «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
KTA	KTC			
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	KTB0230CR2	40,00
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	KTB0350CR2	40,00
3200 e 4000	4000 e 5000	510	KTB0510CR2	40,00

KTBooCR2



Le dimensioni **D** e **G** sono determinate dagli interassi (J, K e M) delle uscite del terminale d'alimentazione da proteggere.

$$D = K/2 + J + 100$$


$$G = K/2 + M + 100$$

Tabella misure per alimentazioni tipo ER da N1 a N6

In (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
3200 e 4000	4000 e 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800

Coperture di protezione altezza da 100 a 400 mm

In (A)		Dimensioni «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
KTA	KTC			
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	KTB0230CR3	17,00
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	KTB0350CR3	17,00
3200 e 4000	4000 e 5000	510	KTB0510CR3	17,00



KTBooCR3

Le dimensioni **D** e **G** sono determinate dagli interassi delle barre del terminale d'alimentazione da proteggere.

Tabella misure per alimentazioni tipo ER da N1 a N6

In (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 100 a 400
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 100 a 400
3200 e 4000	4000 e 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 100 a 400

$$D = K/2 + J + 100$$

$$G = K/2 + M + 100$$

Tabella misure per alimentazioni con barre orizzontali tipo ER N7

In (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 100 a 400
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 100 a 400
3200 e 4000	4000 e 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 100 a 400


$$D = \max (P ; Q) + 100$$

$$G = \max (R ; S) + 100$$

Per ordinare

Non è necessario aggiungere note tecniche al codice prodotto ordinato.

Coperture di protezione regolabili per arrivo orizzontale



Copertura di protezione regolabile in altezza per il montaggio di un'alimentazione con **interassi 150 o 170 mm** in base al valore di In.

In (A) KTA	KTC	Interassi «J, K e M» (mm)	Dimensioni «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
1000 e 1250	1000 e 1350	150	230	KTB0230CR7	30,00
	1600	150	230	KTB0230CR72	30,00
da 1600 a 2500	2000 e 2500	170	350	KTB0350CR7	36,00
	3200	170	350	KTB0350CR72	36,00
da 3200 a 4000	4000 e 5000	170	510	KTB0510CR7	42,00






Tabella misure

In (A) KTA	KTC	Dimensioni (mm)							
		Y	Z	X	A	B	E	F	G
1000 e 1250	1000 e 1350	230	565	450	830	680	260	125	365
	1600	230	565	450	830	680	280	125	365
da 1600 a 2500	2000 e 2500	350	825	650	890	740	280	265	485
	3200	350	825	650	890	740	390	265	485
da 3200 a 4000	4000 e 5000	510	905	650	960	810	390	185	645

Coperture di protezione regolabili per arrivo verticale



Copertura di protezione regolabile in altezza per il montaggio di un'alimentazione con **interassi 150 o 170 mm** in base al valore di In.

In (A) KTA	KTC	Interassi «J, K e M» (mm)	Dimensioni «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
1000 e 1250	1000 e 1350	150	230	KTB0230CR8	30,00
	1600	150	230	KTB0230CR82	30,00
da 1600 a 2500	2000 e 2500	170	350	KTB0350CR8	36,00
	3200	170	350	KTB0350CR82	36,00
da 3200 a 4000	4000 e 5000	170	510	KTB0510CR8	42,00






Tabella misure

In (A) KTA	KTC	Dimensioni (mm)						
		Y	Z	A	B	C	D	E
1000 e 1250	1000 e 1350	230	600	830	680	340	260	260
	1600	230	600	830	680	420	340	280
da 1600 a 2500	2000 e 2500	350	600	890	740	460	380	280
	3200	350	600	890	740	570	490	390
da 3200 a 4000	4000 e 5000	510	600	960	810	610	530	390

Coperture di protezione verticali flessibili per alimentazione



KTB●●●●CS0

Coperture di protezione per alimentazione tipo ER da N1 a N6 con **interassi 115 mm**.

In (A)		Dimensioni «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
KTA	KTC			
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	KTB0230CS0	15,00
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	KTB0350CS0	17,00
3200 e 4000	4000 e 5000	510	KTB0510CS0	19,00

Si consiglia di utilizzare raccordi a treccia KTB0000YT1 e gli equipotenziali KTB0000YE1.

KTB●●●●CS0






Tabella misure

In (A)		Dimensioni (mm)	
KTA	KTC	Y	C
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	200 a 650
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	200 a 650
3200 e 4000	4000 e 5000	510	200 a 650

Schema di taglio per il fissaggio della copertura di protezione verticale flessibile




Cassette per cavi



KTB●●●●BC01

In (A)		Dimensioni «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
KTA	KTC			
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	KTB0230BC01	15,00
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	KTB0350BC01	17,00
3200 e 4000	4000 e 5000	510	KTB0510BC01	19,00

Le cassette per cavi possono essere utilizzate solo su alimentazioni tipo ER N1 a N6 con **interassi standard = 115 mm**.



KTB●●●●BC01

← Ingresso cavi.

← Piastra in alluminio da forare.

Tabella misure

In (A)		Dimensioni (mm)
KTA	KTC	Y
da 1000 a 1250	1000 a 1600	230
da 1600 a 2500	2000 a 3200	350
3200 e 4000	4000 e 5000	510

Per le dimensioni dei morsetti di collegamento, vedere tabella pagina 56.

Per ordinare

Completare il codice sostituendo i simboli «●●●●» con il valore di In.

Importante:


- aggiungere nella nota tecnica le misure dell'elemento selezionato.

Esempio: un'alimentazione da 3200 A, N2, 3L + N + PER, interasse E = 550 mm, con N = 310 mm e ordine ciclico delle fasi T = 3N21 avrà il seguente codice:


KT▲3200EL72, E = 550 mm, N = 310 mm e T = 3.

Corrente nominale

Alimentazioni per trasformatori a secco in resina N1 e N2



KT▲●●●●EL●1




KT▲●●●●EL●2

Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	N1	KT▲●●●●EL31	KT▲●●●●EL41	KT▲●●●●EL71
	N2	KT▲●●●●EL32	KT▲●●●●EL42	KT▲●●●●EL72

Per un'installazione con il condotto sbarre montata in orizzontale, aggiungere delle squadre tra il trasformatore e l'alimentazione, vedere pagina 69.

Per gli elementi di supporto, vedere KTB●●●●ZA4 pagina 76.

KT▲●●●●EL●1, KT▲●●●●EL●2



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».

Tabella misure

In (A)	KTC	Neutro	Dimensioni (mm)		
KTA			E	N	X
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	N1, N2	da 390 a 700	195 a E - 195	160
da 1600 a 4000	da 2000 a 5000	N1, N2	da 470 a 700	235 a E - 235	200

Selezione dell'ordine ciclico delle fasi T


Viste dall'alto

KT▲●●●●EL●1



KT▲●●●●EL●2

KT▲●●●●EL●1


KT▲●●●●EL●2




Viste secondo F



Alimentazioni per trasformatori a secco in aria N3 e N4



KT▲●●●●EL●3




KT▲●●●●EL●4

Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	N3	KT▲●●●●EL33	KT▲●●●●EL43	KT▲●●●●EL73
	N4	KT▲●●●●EL34	KT▲●●●●EL44	KT▲●●●●EL74

Per un'installazione con il condotto sbarre montato in orizzontale, aggiungere delle squadre tra il trasformatore e l'alimentazione, vedere pagina 69.

Per gli elementi di supporto, vedere KTB●●●●ZA pagina 76.

KT▲●●●●EL●3, KT▲●●●●EL●4



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».


Tabella misure

In (A) KTA	KTC	Neutro	Dimensioni (mm)			
			E	N	F	X
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	N3, N4	da 390 a 700	195 a E - 195	da 0 a 200	160
da 1600 a 4000	da 2000 a 5000	N3, N4	da 470 a 700	235 a E - 235	da 0 a 200	200


Selezione dell'ordine ciclico delle fasi T

Viste dall'alto


KT▲●●●●EL●3




KT▲●●●●EL●4







KT▲●●●●EL●3



KT▲●●●●EL●4




Viste secondo F



Sezione del condotto sbarre

Guardare la pagina seguente.


Alimentazioni per trasformatori a secco in aria N5



Tipo	Posizione del neutro	Codice		
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER
Su misura	N5	KT▲●●●●EL35	KT▲●●●●EL45	KT▲●●●●EL75

Per un'installazione con il condotto sbarre montato in orizzontale, aggiungere delle squadre tra il trasformatore e l'alimentazione, vedere pagina 69.

KT▲●●●●EL●5 con ordine ciclico delle fasi T = 2



KT▲●●●●EL●5 con ordine ciclico delle fasi T = 3





Tabella misure

In (A)	KTA	KTC	Neutro	Dimensioni (mm)		
				Y	E	N X
da 1000 a 1250		da 1000 a 1600	N5	230	da 390 a 700	195 a E - 195 160
da 1600 a 2500		da 2000 a 3200	N5	350	da 470 a 700	235 a E - 235 200
3200 e 4000		4000 e 5000	N5	510	da 470 a 700	235 a E - 235 200

(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».

Importante: i disegni e i riferimenti sopra riportati corrispondono ad un ordine ciclico delle fasi N321, lato blocco di giunzione. Se l'ordine delle fasi lato blocco di giunzione è N123, invertire L1 e L3 sull'etichetta di siglatura lato trasformatore.




Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)





C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.

DD202340



KTB0000YE1, KTB0000YE2



KTB0000YE1, KTB0000YE2


DD210804

30303100

Per ordinare

Non è necessario aggiungere note tecniche al codice prodotto ordinato.

Coperture di protezione verticali regolabili per alimentazione tipo EL, N1 a N4, montaggio verticale



KTB000CR4

Tipo	Posizione del neutro	Codice	Peso (kg)
Copertura verticale	N1, N2, N3 e N4	KTB0000CR4	24,00

KTB0000CR4





Tabella misure

In (A)	KTA	KTC	Dimensioni (mm)	
			Z	
da 1000 a 1250	da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	Minimo	Massimo
			200	350
da 1600 a 2500	da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	200	350
3200 e 4000	3200 e 4000	4000 e 5000	200	350

Coperture di protezione orizzontali regolabili per alimentazione tipo EL da N1 a N4, montaggio orizzontale



KTB000CR5

Tipo	Posizione del neutro	Codice	Peso (kg)
Copertura orizzontale	N1, N2, N3 e N4	KTB0000CR5	32,00

KTB0000CR5





Tabella misure

In (A)	KTA	KTC	Dimensioni (mm)	
			Z	
da 1000 a 1250	da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	Minimo	Massimo
			330	480
da 1600 a 2500	da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	330	480
3200 e 4000	3200 e 4000	4000 e 5000	330	480

Coperture di protezione orizzontali per alimentazione per trasformatori a secco in aria N5



KTB000CR6

Tipo	Posizione del neutro	Dimensione «Y» (mm)	Codice	Peso (kg)
Coperture orizz.	N5	230	KTB0230CR6	38,00
		350	KTB0350CR6	40,00
		510	KTB0510CR6	47,00

KTB000CR6





Tabella misure



In (A) KTA	KTC	Dimensioni (mm)		
		Y	Z Minimo	Massimo
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	380	530
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	500	650
3200 e 4000	4000 e 5000	510	660	810

Schema di taglio per alimentazione per trasformatori a secco in aria




Canalis KT

Flessibili lamellari



Tipo	Opzioni	Numero estremità forate	Codice	Peso (kg)
Nonisolato	-	1	KTB0000YC1	2,70
		2	KTB0000YC2	2,70
	ondulato	1	KTB0000YC3	2,30
		2	KTB0000YC4	2,30
Isolato	-	1	KTB0000YC5	4,50

(1) Ogni flessibile è composto da 5 fogli da 1 mm di spessore.



Definizione del numero di flessibili a barre

In condotto sbarre (A)		Flessibile per fase	
KTA	KTC	Numero	Sezione (mm²)
da 1000 a 1250	1350	2	1000
1600	1600	2	1000
2000	2000	3	1500
2500	2500	3	1500
3200	3200	4	2000
4000	4000	5	2500
	5000	6	3000

Barre		In condotto (A)	
DD210786	DD210787	da 1000 a 1600	da 2000 a 2500
DD210788	DD210789	3200	4000
DD210790	DD210791	5000	


Raccordi a treccia



KTB0000YT1

Descrizione	Codice	Peso (kg)
Raccordo a treccia	KTB0000YT1	2,80

KTB0000YT1



Definizione del numero di raccordi a treccia

In condotto sbarre (A)		Trecce per fase	
KTA	KTC	Numero	Sezione (mm)
1000*	1350	2	1200
1250 e 1600	1600	2	1200
2000	2000	2	1200
2500	2500	3	1800
3200	3200	3	1800
4000	4000	4	2400
	5000	5	3000


Raccordi a treccia

DD210770	DD210773	DD202376	DD202376m
1	1	2	2
1	2	2	3

In condotto (A)	da 1250 a 2000	da 2500 a 3200	4000	5000
-----------------	----------------	----------------	------	------

* per condotto sbarre KT da 1000 A è sufficiente un'unica treccia.


Guaina isolante



KTB0000YF1


Descrizione	Codice	Peso (kg)
Guaina isolante	KTB0000YF1	1,00

KTB0000YF1




Canalis KT


Kit di collegamento



KTB000YB2




KTB000YB3




KTB000YB4

Descrizione	Codice	Peso (kg)
Kit di collegamento con dado a rottura prestabilita	KTB0000YB1	-
1 dado a rottura prestabilita + 2 rondelle piatte (Ø 60) + 1 rondella elastica (Ø 55)		
Spessori per collegamento diretto	KTB0000YB2	5,50
8 spessori in acciaio galvanizzato 3 mm + 8 spessori in rame 2 mm + 16 viti M12 X 60 + rondelle e dadi		
Piastre per collegamenti a barre	KTB0000YB3	4,00
8 piastre in acciaio galvanizzato 3 mm + 16 viti M12 X 60 + rondelle e dadi		
	KTB0000YB4	4,00
8 piastre in acciaio galvanizzato 3 mm + 16 viti M12 X 80 + rondelle e dadi		


Spessore in rame



Piastra in acciaio galvanizzato




Supporti per barre




KTB000YS1

Descrizione	Codice	Peso (kg)
Supporto per barre, interasse = 115 mm	KTB0000YS1	2,40

KTB0000YS1



Elementi blocca barre




KTB000YS●


Descrizione	Dimensioni attacchi trasformatore (mm)	Codice	Peso (kg)
Kit da 8 blocca barre	100	KTB0000YS2	6,40
	120	KTB0000YS3	6,40

Ogni blocca barre comprende 2 staffe e la viteria necessaria.

KTB0000YS2




KTB0000YS3



Canalis KT



Supporti orizzontali



KTB0000ZA1

Descrizione	Altezza del condotto (mm) ⁽¹⁾	Codice	Peso (kg)
Supporto dal basso	-	KTB0000ZA1	2,80
Supporto dall'alto per alimentazione universale	74	KTB0074ZA4	3,20
trasformatore a secco	da 104 a 404	KTB0404ZA4	3,80

KTB0000ZA1



KTB0000ZA4

KTB0000ZA4





Tabella misure

Altezza «H»(mm)	Dimensioni (mm)		
	A	B	C
74	74	160	110
da 104 a 404	86	186	136

(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».


Ganci



KTB0000ZA3

Descrizione	Quantità per conf.	Codice	Peso (kg)
Ganci	8	KTB0000ZA3	0,60


KTB0000ZA3



Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm)	Larghezza I (mm)							
		140	140	140	140	140	140	140

Supporti verticali




KTB0000ZA5

Descrizione	In (A) KTA	KTC	Altezza del condotto (mm)	Codice	Peso (kg)
Fissaggi	da 1000 a 1600	da 1000 a 2000	da 74 a 164	KTB0164ZA5	5,75
	2000	2500	204	KTB0204ZA5	10,02
	2500	3200	244	KTB0244ZA5	10,62
	3200	4000	324	KTB0324ZA5	11,82
	4000	5000	404	KTB0404ZA5	12,58

Per maggiori dettagli vedere la guida alla messa in opera pagina 162

KTB0164ZA5




(1) Dimensioni molle.

Tabella misure

In (A)	Dimensioni «Y» (mm)
Tutti	50 < Y < 100

KTB0204ZA5 a KTB0404ZA5



(1) Dimensioni molle.

Tabella misure

In (A) KTA	KTC	Dimensioni (mm)		
		L	M	N
2000	2500	202	205	da 152 a 202
2500	3200	240	245	da 172 a 222
3000	4000	322	325	da 212 a 262
4000	5000	402	325	da 252 a 302


Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm) Larghezza I (mm)								
		140	140	140	140	140	140	140
		74	104	124	164	204	244	324
		404						

Canalis KT

Kit barriera tagliafuoco

DB401570





Tipo KTA	In condotto sbarre (A)	Altezza condotto sbarre "H" (mm)	Lunghezza elemento tagliafuoco	Codice
kit barriera tagliafuoco	1000	104	650	KTB0104CF6
	1250	124	650	KTB0124CF6
	1600	164	650	KTB0164CF6
	2000	204	650	KTB0204CF6
	2500	244	650	KTB0244CF6
	3200	324	650	KTB0324CF6
	4000	404	650	KTB0404CF6

Tipo KTC	In condotto sbarre (A)	Altezza condotto sbarre "H" (mm)	Lunghezza elemento tagliafuoco	Codice
kit barriera tagliafuoco	1000	74	650	KTB0074CF6
	1350	104	650	KTB0104CF6
	1600	124	650	KTB0124CF6
	2000	164	750	KTB0164CF7
	2500	204	750	KTB0204CF7
	3200	244	750	KTB0244CF7
	4000	324	950	KTB0324CF9
	5000	404	950	KTB0404CF9

Il materiale sigillante che riveste il condotto sbarre deve essere conforme ai requisiti delle normative in vigore per garantire il mantenimento della classe di resistenza al fuoco delle pareti e dei soffitti (ad esempio norme DIN 1045 e DIN 1053-1).
Materiale sigillante non fornito.


DB404828



Canalis KT

Cassette sezionatori, da equipaggiare

Sezionamento mediante apertura della porta della cassetta




KSB63SM●8,
KSB100SM●12

L'estrazione del connettore è possibile solo se il carico a valle non è alimentato.


Schema di collegamento alla terra		Canalizzazione		TT-TNS-TNC-IT		TNC	
		Derivazione		TT-TNS-TNS-IT		TNC	
Polarità di derivazione				3L + N + PE ⁽²⁾		3L + PEN	
Schema di derivazione (esempio: protezione con interruttore)							
Collegamento	Sezione max (mm²)		Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)	
	Fless.	Rigido					
Su interruttori	16	25	ISO 50 max	KSB63SM48	KSB63SM58	2,40	
Su interruttori	-	35	ISO 63 max	KSB100SM412	KSB100SM512	5,00	

(1) Fornito con otturatori (1 x 5 frazionabili (8 moduli) o 2 x 1 x 5 frazionabili (12 moduli)).
(2) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile).

KSB63SM●8, KSB100SM●12



X = 432,5 (KSB63SM●8)
X = 545,5 (KSB100SM●12)



➔ Uscita cavo

— Asse delle prese di derivazione

(3) Quota di sporgenza


Tabella misure

Misure	In (A)	
	63	100
A	357	444
B	158	183
C	167	202
D	309	397
E	108	133
F	202	220

Cassette estraibili Canalis KS per apparecchiature modulari da 125 a 160 A


Canalis KT

Cassette per interruttore modulare NG




KSB160SM13

La porta della cassetta può essere aperta solo se l'interruttore è in posizione «off».

		Schema di collegamento alla terra		Canalizzazione		TT-TNS-TNC-IT		TNC					
						Derivazione		TT-TNS-TNS-IT		TNC			
								Polarità di derivazione		3L + N + PE ⁽¹⁾		3L + PEN	
								Schema di derivazione (esempio: protezione con interruttore)					
Corrente nominale (A)	Tipo d'interruttore	Collegamento	Sezione max (mm²)		Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)					
			Fless.	Rigido									
160	NG 125 Manovra rotativa	Su morsetti	50	70	ISO 25 max	KSB160SM413	KSB160SM513	8,50					


(1) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile).

(2) Interruttore e manovra rotativa non forniti



X = 625,5

KSB160SM13




→ Uscita cavo
— Asse delle prese di derivazione
(3) Quota di sporgenza

Cassette estraibili Canalis KS per interruttori Compact NSX da 100 a 400 A

Canalis KT

Cassette per Compact NSX fisso attacchi anteriori



KSB160DC●


La porta della cassetta può essere aperta solo se l'interruttore è in posizione «off».

Schema di collegamento alla terra	Canalizzazione		TT-TNS-TNC-IT		TNC	
	Derivazione		TT-TNS-TNS-IT		TNC	
Polarità di derivazione			3L + N + PE ⁽¹⁾		3L + PEN	
Schema di derivazione (esempio: protezione con interruttore)						



Corrente nominale (A)	Tipo d'interruttore(2)	Collegamento	Sezione max (mm ²)		Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)
			Fless.	Rigido				
160	NSX100 o NSX160 Curva N, H o L Manovra rotativa 29338	Su morsetti	50	70	ISO 25 max	KSB160DC4	KSB160DC5	9,00
250	NSX250 Curva N, H o L Manovra rotativa 29338	Su morsetti	70	150	ISO 32 max	KSB250DC4	KSB250DC5	12,50
400	NSX400 Curva N, H o L Manovra rotativa 32598	Su morsetti	150	240	ISO 40 max	KSB400DC4	KSB400DC5	18,00

(1) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile).



(2) Interruttore e manovra rotativa non forniti




X = 625,5



X = 726,5



X = 976,5



➔ Uscita cavo


— Asse delle prese di derivazione

(3) Quota di sporgenza

Cassette estraibili Canalis KS per interruttori Compact NSX da 250 a 400 A

Canalis KT

Cassette per la misura e controllo



KSB250DC4TRE


Corrente nominale (A)	Tipo d'interruttore(2)	Collegamento	Sezione max (mm²)		Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)
			Fless.	Rigido				
250	NSX250 Curva N, H o L Manovra rotativa 29338	Su morsetti	70	150	ISO 32 max	KSB250DC4TRE	KSB250DC5TRE	13,50
400	NSX400 Curva N, H o L Manovra rotativa 32598	Su morsetti	150	240	ISO 40 max	KSB400DC4TRE	KSB400DC5TRE	19,50

La porta della cassetta può essere aperta solo se l'interruttore è in posizione «off».


Schema di colleg. alla terra	Canalizzazione		TT-TNS-TNC-IT		TNC
	Derivazione		TT-TNS-TNS-IT	TNC	
Polarità di derivazione			3L + N + PE ⁽¹⁾		3L + PEN
Schema di derivazione (esempio: protezione con interruttore)					

(1) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile).

(2) Interruttore e manovra rotativa non forniti




X = 726,5




X = 976,5

KSB250DC4TRE



KSB400DC4TRE




→ Uscita cavo

— Asse delle prese di derivazione

(3) Quota di sporgenza

Cassette di derivazione per interruptori automatici Compact NSX, fissi, attacchi anteriori



KTB0630DC●



Il coperchio della cassette di derivazione può essere aperto o chiuso solo con interruttore in posizione Off.

Schema di collegamento alla terra	Condotta sbarre	TT-TNS-TNC-IT ⁽¹⁾ TNC
Derivazione		TT-TNS-TNS-IT ⁽¹⁾ TNC
Polarità di derivazione		3L + N + PE ⁽²⁾ 3L + PEN
Schema di derivazione (esempio: protezione mediante interruttore automatico)		
In (A)	Tipo di interruttore	Collegam. Dim. max (mm ²) L o N / PE Pressacavo ⁽³⁾ (non fornito) Codice Codice Peso (kg)


630 ⁽⁴⁾	NSX630 Curve N, H o L Manovra rotativa 32598	Su morsetti 2 x 300 / 1 x 150 ISO 70 max. KTB0630DC4 45	Su morsetti 2 x 300 / 1 x 150 ISO 70 max. KTB0630DC5 46
--------------------	--	--	--

- (1) Il neutro deve essere protetto o non distribuito (3L + PE) per i sistemi IT.
 (2) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, possibile anche in sistemi IT).
 (3) Diametro massimo per cavo unipolare.
 (4) Coefficiente di declassamento da applicare: 0.9.
 (5) Il sistema di fissaggio automatico è compreso nel codice e fornito nell'imballo.
 (6) Installabile su nuovi elementi di distribuzione KT prodotti dal 2016 in poi.

KTB0630DC●




- Uscita cavo
 — Asse delle prese di derivazione
 — Asse del condotto Canalis KT
 - - - Box opzionale di collegamento da installare sopra o sotto




Il sistema di fissaggio automatico deve essere installato sugli elementi di distribuzione KT ED⁽⁵⁾

Accessori opzionali	Codice
Kit di sbarre di collegamento	KTB0630ZA01
Box opzionale di collegamento	KTB0630ZA04



KTB0630ZA01




KTB0630ZA04

Cassette estraibili Canalis KS per fusibili cilindrici fino a 100 A

Canalis KT

Cassette sezionatori per fusibili cilindrici

Sezionamento mediante apertura della porta della cassetta



KSB50SF4


Il sezionamento della cassetta mediante apertura della porta deve essere effettuato solo se il carico a valle non è alimentato.

Schema di collegamento alla terra	Canalizzazione	TT-TNS-TNC-IT	TNC		
	Derivazione	TT-TNS-TNS-IT	TNC		
Polarità di derivazione		3L + N + PE ⁽¹⁾	3L + PEN		
Schema di derivazione (esempio: protezione mediante fusibili)					
Collegamento	Sezione max (mm ²)	Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)
	Fless. Rigido				


50	14 x 51 Tipo gG: 50 A max Tipo aM: 50 A max	Su morsetti	16	25	ISO 50 max	KSB50SF4	KSB50SF5	2,40
100	22 x 58 Tipo gG: 100 A max Tipo aM: 100 A max	Su morsetti	35	35	ISO 63 max	KSB100SF4	KSB100SF5	5,00

(1) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile solo con N non distribuito).

KSB50SF4, KSB100SF4



X = 432,5 (KSB50SF4)
X = 545,5 (KSB100SF4)



➡ Uscita cavo

— Asse delle prese di derivazione

(2) Quota di sporgenza

Tabella misure

Misure	In (A)	
	50	100
A	356	444
B	153	178
C	167	202
D	309	397
E	103	128
F	202	220


Cassette estraibili Canalis KS per fusibili a coltello NF/DIN da 100 a 400 A

Canalis KT


Cassette sezionatori per fusibili a coltello

Sezionamento mediante apertura della porta della cassetta

Il sezionamento della cassetta mediante apertura della porta deve essere effettuato solo se il carico a valle non è alimentato. È possibile installare un contatto NC/NO asservito all'apertura della portala (vedere «Accessori», pagina 81).



KSB400SE●




KSB160SE●
KSB400SE●

In (A)	Per fusibili a coltello (non forniti)	Collegamento	Sezione max (mm²)		Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)
			Fless.	Rigido				
100	Taglia 00 Tipo gG: 100 A max Tipo aM: 100 A max	Su morsetti	50	50	ISO 20 bis max	KSB100SE4 ⁽²⁾	KSB100SE5 ⁽²⁾	5,00
160	Taglia 00 Tipo gG: 160 A max Tipo aM: 160 A max	Su morsetti	50	70	ISO 25 max	KSB160SE4	KSB160SE5	11,00
	Taglia 0 Tipo gG: 160 A max Tipo aM: 160 A max	Su morsetti	50	70	ISO 25 max	KSB160SF4	KSB160SF5	11,00
250	Taglia 1 Tipo gG: 250 A max Tipo aM: 250 A max	Su morsetti	150	150	ISO 32 max	KSB250SE4	KSB250SE5	20,00
400	Taglia 2 Tipo gG: da 400 a max Tipo aM: da 400 a max	Su morsetti	240	240	ISO 40 max	KSB400SE4	KSB400SE5	29,20

(1) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile solo con N non distribuito)

(2) Per le dimensioni 100 A, «Cassette sezionatori per fusibili cilindrici», pagina 77, Codice KSB100SF●.



X = 577,5 (KSB160SE●)
X = 777 (KSB250SE●)

KSB160SE●, KSB250SE●






Tabella misure

Misure	In (A)	
	160	250
A	450	600
B	257	308
C	300	400
D	395	548
E	207	258
F	32	32
G	32	32
H	182	192



X = 855

KSB400SE●



→ Uscita cavo


— Asse delle prese di derivazione

(3) Quota di sporgenza

Canalis KT



Cassette sezionatori per fusibili a vite

Sezionamento mediante apertura della porta della cassetta




KSB●●S●●

Il sezionamento della cassetta mediante apertura della porta deve essere effettuato solo se il carico a valle non è alimentato.

Schema di collegamento alla terra	Canalizzazione		TT-TNS-TNC-IT		TNC	
	Derivazione		TT-TNS-TNS-IT		TNC ⁽²⁾	
Polarità di derivazione			3L + N + PE ⁽¹⁾		3L + PEN	
Schema di derivazione (esempio: protezione mediante fusibili)						
Collegamento	Sezione max (mm ²)		Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)
	Fless.	Rigido				
Su morsetti	6	10	ISO 32	KSB25SD4	KSB25SD5	2,40
Su morsetti	10	16	ISO 50 max	KSB50SN4	KSB50SN5	2,40
Su morsetti	16	25	ISO 50 max	KSB63SD4	KSB63SD5	2,40

(1) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile solo con N non distribuito).


(2) Con sezione di collegamento $\geq 10 \text{ mm}^2$.



X = 432,5 (KSB25SD●, KSB50SN●)

X = 545,5 (KSB63SD●)

KSB●●S●●



→ Uscita cavo


— Asse delle prese di derivazione

(3) Quota di sporgenza

Tabella misure



Misure	In (A)	
	25 e 50	63
A	356	444
B	153	178
C	167	202
D	309	397
E	103	198
F	202	220

Cassette di derivazione con isolatore per fusibili



KTB0630SD●

Il coperchio della cassetta di derivazione può essere aperto o chiuso solo con sezionatore in posizione Off.

Schema di collegamento alla terra	Condotta sbarre	TT-TNS-TNC-IT ⁽¹⁾ TNC			
	Derivazione	TT-TNS-TNS-IT ⁽¹⁾ TNC			
Polarità di derivazione		3L + N + PE ⁽²⁾	3L + PEN		
Schema di derivazione (esempio: protezione mediante fusibile)					
Collegam.	Dim. max (mm ²) L o N / PE	Pressacavo ⁽³⁾ (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)
Su morsetti	2 x 300 / 1 x 150	ISO 70 max.	KTB0630SD4		64
Su morsetti	2 x 300 / 1 x 150	ISO 70 max.		KTB0630SD5	68

(1) Il neutro deve essere protetto o non distribuito (3L + PE) per i sistemi IT..


(2) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, possibile anche in sistemi IT).

(3) Diametro massimo per cavo unipolare.


(4) Coefficiente di declassamento da applicare: 0.9.

(5) Il sistema di fissaggio automatico è compreso nel codice e fornito nell'imballo.


(6) Installabile su nuovi elementi di distribuzione KT prodotti dal 2016 in poi.



KTB0630SD●




- ➡ Uscita cavo
- Asse delle prese di derivazione
- Asse del condotto Canalis KT
- - - Box opzionale di collegamento da installare sopra o sotto




Il sistema di fissaggio automatico deve essere installato sugli elementi di distribuzione KT ED(5)

Accessori opzionali	Codice
Kit di sbarre di collegamento	KTB0630ZA02
Box opzionale di collegamento	KTB0630ZA04




KTB0630ZA02



KTB0630ZA04

Cassette estraibile Canalis KS per interruttori-sezionatori con fusibili DIN da 630 A IP55

Cassette di derivazione per interruttori-sezionatori con tenuta all'arco interno (secondo IEC 61-641)




KTB0630SE●


Il coperchio della cassette di derivazione può essere aperto o chiuso solo con interruttore-sezionatore in posizione Off.

Schema di collegamento alla terra	Condotta sbarre	TT-TNS-TNC-IT ⁽¹⁾ TNC				
	Derivazione	TT-TNS-TNS-IT ⁽¹⁾ TNC				
Polarità di derivazione		3L + N + PE ⁽²⁾		3L + PEN		
Schema di derivazione (esempio: protezione mediante fusibile)						
In (A)	Tipo di fusibili	Collegam.	Dim. max (mm ²) L o N / PE	Pressacavo ⁽³⁾ (non fornito)	Codice	Peso (kg)
630 ⁽⁴⁾	DIN size 3	Su morsetti	2 x 300 / 1 x 150	ISO 70 max.	KTB0630SE4	72
		Su morsetti	2 x 300 / 1 x 150	ISO 70 max.	KTB0630SE5	78


- (1) Il neutro deve essere protetto o non distribuito (3L + PE) per i sistemi IT.
 (2) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, possibile anche in sistemi IT).
 (3) Diametro massimo per cavo unipolare.
 (4) Coefficiente di declassamento da applicare: 0.9.
 (5) Il sistema di fissaggio automatico è compreso nel codice e fornito nell'imballo.
 (6) Installabile su nuovi elementi di distribuzione KT prodotti dal 2016 in poi.



KTB0630SE●




- Uscita cavo
 --- Asse delle prese di derivazione
 --- Asse del condotto Canalis KT
 --- Box opzionale di collegamento da installare sopra o sotto



Il sistema di fissaggio automatico deve essere installato sugli elementi di distribuzione KT ED⁽⁵⁾

Accessori opzionali	Codice
Box opzionale di collegamento	KTB0630ZA04




KTB0630ZA04


Canalis KT

Cassette sezionatori per fusibili a vite


Sezionamento mediante apertura della porta della cassetta




KSB160SG4



KSB80SG4





X = 432,5 (KSB32SG4)
X = 545,5 (KSB80SG4)



X = 577,5

Il sezionamento della cassetta mediante apertura della porta deve essere effettuato solo se il carico a valle non è alimentato.

Schema di collegamento alla terra		Canalizzazione		TT-TNS-TNC-IT		TNC	
		Derivazione		TT-TNS-TNS-IT		TNC ⁽²⁾	
Polarità di derivazione				3L + N + PE ⁽¹⁾		3L + PEN	
Schema di derivazione (esempio: protezione mediante fusibili)							
Collegamento	Sezione max (mm ²)		Pressacavo (non fornito)	Codice	Codice	Peso (kg)	
	Fless.	Rigido					
Su morsetti	6	10	ISO 32	KSB32SG4	KSB32SG4	2,40	
Su morsetti	35	50	ISO 40 o 5 x ISO 20 bis	KSB80SG4	KSB80SG4	5,00	
Su morsetti	70	70	ISO 25	KSB160SG4	KSB160SG4	11,00	

(1) Adatto anche per derivazione 3L + PE (N non distribuito, IT possibile solo con N non distribuito).

(2) Con sezione di collegamento $\geq 10 \text{ mm}^2$.

KSB32SG4, KSB80SG4





Tabella misure

Misure	In (A)	
	32	80
A	356	444
B	153	178
C	167	202
D	309	397
E	103	128
F	202	220

KSB160SG4



➔ Uscita cavo

— Asse delle prese di derivazione

(3) Quota di sporgenza

Canalis KT

Accessori per cassette di derivazione con interruttore modulare

Descrizione	Composizione	Codice	Peso (kg)
Otturatore modulare	Confezione da 10 x 5 frazionabili	13940	0,08
Etichetta adesiva⁽¹⁾	Confezione da 12 porta etichette (H = 24 mm, L = 180 mm)	08905	-
	Confezione da 12 etichette (H = 24 mm, L = 432 mm)	08903	-
	Confezione da 12 etichette frazionabili (H = 24 mm, L = 650 mm)	08907	-

(1) Supporto adesivo con copertura trasparente ed un'etichetta in carta.

Accessori per cassette di derivazione in lamiera

Descrizione	Per cassetta	Vend. per quantità indivisibile	Codice	Peso (kg)
Contatto porta (per preinterruz.)	KSB100S● a KSB160S●	1	KSB160ZC1	0,03
	KSB250S● a KSB400S●	1	KSB400ZC1	0,03

Cassette imbullonate fisse per interruttore Compact NSX/NS fisso attacchi anteriori⁽¹⁾



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono essere
utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Corrente nominale (A)	Tipo di interruttore ⁽²⁾	Capacità di collegamento max (mm ²)		Codice			Peso (kg)
		Fasi e neutro	PE				
da 400 a 630	NSX400 o NSX630 Manovra rotativa 32598	3 x 300	150	KTB0630CB3	KTB0630CB4	KTB0630CB5	35,00
da 800 a 1000	NS800 o NS1000 ⁽³⁾ Manovra rotativa 33878	4 x 300	200	KTB1000CB3	KTB1000CB4	KTB1000CB5	45,00
1250 ⁽⁴⁾	NS1250 Manovra rotativa 33878	4 x 300	240	KTB1250CB3	KTB1250CB4	KTB1250CB5	50,00


(1) Installazione solo su elemento fisso KT▲●●●●EB●●●.

(2) Interruttore e manovra rotativa non forniti.

(3) Per utilizzare un interruttore Compact NS1000 tipo L, tenere conto di un declassamento di 0,93.


(4) Solo IP31.

KTB●●●●CB● da 400 a 1000 A



Misure	In (A)	
	da 400 a 630	da 800 a 1000
A	860	1130
B	350	550
C	300	330
D	547	710
E	315	510

da 1250 A



- Uscita cavo
- Asse delle prese di derivazione
- Asse Canalis KT
- Scatola di collegamento da montare al di sopra o al di sotto

Cassette imbullonate fisse con interruttori per fusibili DIN da 630 e 1000 A IP31


Canalis KT

Cassette imbullonate fisse per fusibili a coltello ⁽¹⁾


In (A)	Per fusibili a coltello (non forniti)	Polarità di derivazione		Capacità di collegamento max (mm ²)	Codice			Peso (kg)
		3L + PE	3L + N + PE 3L + N + PER		Fasi e neutro	PE		
630 ⁽²⁾	T3			3 x 300	150		KTB0630HF3 KTB0630HF4 KTB0630HF5	54,00
1000 ⁽²⁾	T4			4 x 300	200		KTB1000HF3 KTB1000HF4 KTB1000HF5	96,00

(1) Installazione solo su elemento fisso KT▲●●●●EB●●●.


(2) Coefficiente di declassamento di 0,8.






KTB0630HF●



KTB1000HF●



KTB●●●●HF●



Misure	In (A)	
	630	1000
A	1108	1438
B	480	690
C	300	330
D	786,5	1010
E	315	510



Uscita cavo



Asse delle prese di derivazione



Asse Canalis KT



Scatola di collegamento da montare al di sopra o al di sotto



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲

Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:


A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)


I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Canalis KT


Sezionamento con Compact NSX tipo NA



KT▲●●●●SL●1




KT▲●●●●SL●1



Il blocco della porta della cassetta è possibile con la chiave integrata.

In (A)	Tipo d'interruttore (fornito)	Codice			Peso (kg)
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER	
1000	NS1000 NA	KT▲1000SL31	KT▲1000SL41	KT▲1000SL71	150,00
1250	NS1250 NA	KTA1250SL31	KTA1250SL41	KTA1250SL41	165,00
1350 ⁽¹⁾	NS1250 NA	KTC1350SL31	KTC1350SL41	KTC1350SL71	165,00
1600	NS1600 NA	KT▲1600SL31	KT▲1600SL41	KT▲1600SL71	180,00

KT▲●●●●SL●1




(1) Corrente nominale: 1250 A.


(2) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».

Nota: KTA1250SL*1 è installabile unicamente sul condotto KTA
KTC1350SL*1 è installabile unicamente sul condotto KTC.

Sezionamento con Interpact INV




KT▲●●●●SL●1



Il blocco della porta della cassetta è possibile con la chiave integrata.

In (A)	Tipo d'interruttore (fornito)	Codice			Peso (kg)
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER	
2000	INV2000	KT▲2000SL31	KT▲2000SL41	KT▲2000SL71	200,00
2500	INV2500	KT▲2500SL31	KT▲2500SL41	KT▲2500SL71	210,00

KT▲●●●●SL●1



(1) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲

Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:


A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Canalis KT

Sezionamento con Masterpact NW




KTA3200SL01

Il blocco della porta della cassetta è possibile con la chiave integrata.

In (A)	Tipo d'interruttore (fornito)	Codice			Peso (kg)
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER	
3200 ⁽¹⁾	NW3200 HA	KT▲3200SL31	KT▲3200SL41	KT▲3200SL71	360,00


KTA3200SL01




Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.


Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Altezza H (mm)	Larghezza I (mm)								
									

Protezione di linea con interruttori Compact NS




KT▲●●●●PL●1



Il blocco della porta della cassetta è possibile con la chiave integrata.

In (A)	Tipo d'interruttore (fornito)	Codice			Peso (kg)
		3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER	
1000	NS1000 N	KT▲1000PL31	KT▲1000PL41	KT▲1000PL71	150,00
1250	NS1250 N	KTA1250PL31	KTA1250PL41	KTA1250PL71	165,00
1350 ⁽¹⁾	NS1250 N	KTC1350PL31	KTC1350PL41	KTC1350PL71	165,00
1600	NS1600 N	KT▲1600PL31	KT▲1600PL41	KT▲1600PL71	180,00

KT▲●●●●PL●1



(1) Corrente nominale: 1250 A.

(2) Vedere tabella «Sezione del condotto sbarre».

Nota: KTA1250SL*1 installabile unicamente su condotto KTA

KTC1350SL*1 installabile unicamente su condotto KTC

Protezione di linea > 1600 A

Per l'installazione della protezione di linea > 1600 A, consultare la nostra organizzazione commerciale.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲

Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.


Sezione del condotto sbarre

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm)								
Larghezza I (mm)								
		140	140	140	140	140	140	140
		74	104	124	164	204	244	324
								404

Estensione condotti sbarre Canalis KH con Canalis KT Adattattori KTA/KHF

Canalis KTA/KHF

Adattattori



KTB0350HT01

In (A)	Codice			
	3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER	Peso (kg)
Vedere tabella sotto	KTB0350HT01	KTB0350HT01	KTB0350HT01	63.00
	KTB0350HT02	KTB0350HT02	KTB0350HT02	80.00
	-	-	KTB0350HT12	80.00
	KTB0510HT01	KTB0510HT01	KTB0510HT01	88.00
	KTB0510HT02	KTB0510HT02	KTB0510HT02	127.00
	KTB0510HT03	KTB0510HT03	KTB0510HT03	137.00
	-	-	KTB0510HT11	88.00

I terminali di alimentazione (J, K M = 115) non sono compresi nel codice e devono essere ordinati a parte

Tabella delle dimensioni


	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KTB0350HT01	850	331.5	518.5	300	300	600	258	208	466
KTB0350HT02	850	331.5	518.5	300	300	600	258	208	466
KTB0350HT12	850	331.5	518.5	300	300	600	258	208	466
KTB0510HT01	890	310	580	300	300	600	329	306	635
KTB0510HT02	890	310	580	300	300	600	329	306	635
KTB0510HT03	890	310	580	300	300	600	329	306	635
KTB0510HT11	890	310	580	300	300	600	329	306	635

Tipo KHF	In	Linea L	Tipo KT	In	Linea H	Flangia H	Codice colleg.
KHF14	1000	166	KTA1000	1000	104	230	KTB0350HT01
KHF16	1200	166	KTA1250	1250	124	230	
KHF18	1450	166	KTA1600	1600	164	350	
KHF26	2200	238	KTA2500	2500	244	350	KTB0350HT02
KHF28	2500	238	KTA2500	2500	244	350	
KHF27	2200	310	KTA2500	2500	244	350	
KHF29	2500	310	KTA2500	2500	244	350	KTB0350HT12
KHF36	3000	310	KTA3200	3200	324	510	
KHF38	3500	310	KTA4000	4000	404	510	
KHF39	3500	382	KTA4000	4000	404	510	KTB0510HT01
KHF46	4000	382	KTA4000	4000	404	510	
KHF48	4500	382	KTC5000 ⁽¹⁾	5000	404	510	
KHF56	5000	454	KTC5000 ⁽¹⁾	5000	404	510	KTB0510HT02
KHF58	5500	454					


L'estensione della linea con condotto KT non è possibile

(1) Per maggiori dettagli sui prodotti della gamma consultare il catalogo Canalis KTC.

KHF14	KHF26	KHF27, KHF29	KHF39	KHF56
KHF16	KHF28	KHF36, KHF38	KHF46, KHF48	KHF58
KHF18				



KTA1000 KTA1250 KTA1600 KTA2000 KTA2500 KTA3200 KTA4000




Polarità KHF	Polarità KTA
3L+PE	3L+PE
3L+1/2N+PE	3L+N+PE
3L+N+PE	3L+N+PE
3L+N+PER ⁽²⁾	3L+N+PER

(2) Versione con conduttore in rame Cu da 120 mm² o conduttore intero.

Adattatori KTC/KGF

Canalis KTC/KGF

Adattatori



KTB0350HT01

In	Codice			Peso (kg)
	3L + PE	3L + N + PE	3L + N + PER	
Vedere tabella sotto	KTB0350HT01	KTB0350HT01	KTB0350HT01	63.00
	KTB0350HT02	KTB0350HT02	KTB0350HT02	80.00
	KTB0510HT01	KTB0510HT01	KTB0510HT01	88.00
	KTB0510HT02	KTB0510HT02	KTB0510HT02	127.00
	KTB0510HT03	KTB0510HT03	KTB0510HT03	137.00

I terminali di alimentazione (J, K M = 115) non sono compresi nel codice e devono essere ordinati a parte.






Tabella delle dimensioni

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
KTB0350HT01	850	331.5	518.5	300	300	600	258	208	466
KTB0350HT02	850	331.5	518.5	300	300	600	258	208	466
KTB0510HT01	890	310	580	300	300	600	329	306	635
KTB0510HT02	890	310	580	300	300	600	329	306	635
KTB0510HT03	890	310	580	300	300	600	329	306	635

Tipo KGF	In	Linea L	Tipo KT	In	Linea H	Flangia H	Codice colleg.
KGF16	1600	166	KTC1600	1600	124	230	KTB0350HT01
KGF26	2750	238	KTC3200	3200	244	350	KTB0350HT02
KGF36	3750	310	KTC4000	4000	324	510	KTB0510HT01
KGF46	5000	382	KTC5000	5000	404	510	KTB0510HT02
KGF56	5000	454	L'estensione della linea con condotto KT non è possibile				




Polarità KGF	Polarità KTC
3L+PE	3L+PE
3L+1/2N+PE	3L+N+PE
3L+N+PE	3L+N+PE
3L+N+PER ⁽¹⁾	3L+N+PER

(1) Versione con conduttore in rame Cu da 120 mm² o conduttore intero.

Esempio estensione di una linea Canalis KH tramite elementi KT

Canalis KT

DB401534



Guida Tecnica

Guida Tecnica

Caratteristiche.....	100
Determinazione del calibro	108
Realizzazione di una linea di distribuzione forza motrice con Canalis	108
Dimensionamento dei condotti sbarre	110
Protezione dei circuiti alimentati da più trasformatori in parallelo	112
Coordinamento	114
Protezione dei condotti sbarre contro i sovraccarichi	114
Protezione contro i corto circuiti.....	116
Coordinamento interruttori/condotti sbarre	117
Interruttore non limitatore o temporizzato.....	117
Interruttore limitatore	118
Protezione di un condotto sbarre con interruttore Compact NS	119
La guida alla scelta	120
Grado di protezione	128
Le correnti armoniche	130
La corrente continua	132
Frequenze	134
Gestione energetica.....	135
Tenuta al fuoco	137
Tenuta sismica	139
Procedura di prova e di messa in servizio	141

Altri capitoli

Introduzione	3
Presentazione e caratteristiche.....	19
Scelta codici e dimensioni d'ingombro.....	45
Guida alla messa in opera.....	145
Consigli e Applicazioni	195

Canalis KTA

Caratteristiche degli elementi di linea

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	Corrente nominale del condotto sbarre (A)						
			1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Conformità alle norme			IEC/EN 60439-2						
Grado di protezione	IP		55 Il condotto può essere installato in tutte le posizioni (di costa, di piatto, orizzontale e verticale) esclusivamente all'interno dell'edificio.						
Tenuta meccanica	IK		08						
Corrente nominale a temperatura ambiente 35 °C	I _{nc}	A	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Tensione nominale d'isolamento	U _i	V	1000						
Tensione nominale	U _e	V	1000						
Frequenza nominale	f	Hz	--- 50/60 (per 60 a 400 Hz alternata o continua consultarci)						

Tenuta alle correnti di corto-circuito

Versione standard 3L + PE

Corrente nominale di breve durata ammessa (t = 1 s)	I _{cw}	kA	50	50	65	110	113	86	90
Corrente nominale di cresta ammissibile	I _{pk}	kA	110	110	143	242	248	189	198
Limite termico massimo I ² t (t = 1 s)	I ² t	A ² s 10 ⁶	2500	2500	4225	12100	12769	7396	8100

Le canalizzazioni con I nominale 2000 e 2500 A sono dotate di base di rinforzi laterali.

Caratteristiche dei conduttori

Conduttori attivi

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C	R ₂₀	mΩ/m	0,057	0,046	0,035	0,028	0,023	0,017	0,014
Resistenza media a I _{nc} a 35 °C	R _i	mΩ/m	0,069	0,056	0,042	0,034	0,028	0,021	0,017
Reattanza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	X _i	mΩ/m	0,016	0,015	0,013	0,011	0,008	0,007	0,007
Impedenza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Z _i	mΩ/m	0,071	0,058	0,044	0,035	0,029	0,022	0,018

Conduttore di protezione (PE)

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C		mΩ/m	0,178	0,164	0,143	0,126	0,113	0,093	0,080
Involucro (Sezione equivalente rame)		mm ²	130	140	155	165	180	190	200

Caratteristiche dell'anello di guasto

Metodo delle componenti simmetriche	Ph/PE a 20 °C	Resistenza media	R _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,676	0,587	0,490	0,420	0,370	0,303	0,256
		Reattanza media	X _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,586	0,478	0,364	0,286	0,231	0,170	0,131
		Impedenza media	Z _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,895	0,757	0,610	0,508	0,436	0,347	0,288
Metodo delle impedenze	A 20 °C	Resistenza media	Ph/Ph R _{b0 ph/ph}	mΩ/m	0,115	0,097	0,073	0,059	0,051	0,038	0,031
			Ph/PE R _{b0 ph/PE}	mΩ/m	0,440	0,353	0,281	0,231	0,197	0,154	0,125
	A I _{nc} a 35 °C	Resistenza media	Ph/Ph R _{b1 ph/ph}	mΩ/m	0,140	0,120	0,091	0,075	0,066	0,049	0,039
			Ph/PE R _{b1 ph/PE}	mΩ/m	0,535	0,438	0,348	0,292	0,252	0,197	0,160
	A I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Reattanza media	Ph/Ph X _{b ph/ph}	mΩ/m	0,029	0,024	0,019	0,015	0,013	0,010	0,008
			Ph/PE X _{b ph/PE}	mΩ/m	0,329	0,275	0,212	0,170	0,141	0,106	0,084

Altre caratteristiche

Cadute di tensione

Caduta di tensione a caldo in volt (V) per 100 metri, per Ampere (A), 50 Hz, con carico distribuito lungo la linea. Nel caso di un carico concentrato all'estremità della linea i valori sono il doppio di quelli riportati nella tabella.									
Per un coseno φ di	1	V/100 m/A	0,0060	0,0049	0,0037	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015
	0,9	V/100 m/A	0,0060	0,0050	0,0038	0,0030	0,0025	0,0019	0,0016
	0,8	V/100 m/A	0,0056	0,0047	0,0036	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015
	0,7	V/100 m/A	0,0052	0,0043	0,0034	0,0027	0,0022	0,0017	0,0015

Peso medio

3L + PE	kg/m	14	16	19	22	25	31	38
---------	------	----	----	----	----	----	----	----

Potere calorifico

	kWh/m	2,9	3,2	3,9	5,7	6,2	8,9	11,2
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Campo magnetico irradiato

Campo magnetico irradiato a 1 metro dalla canalizzazione	B	μT	0,5	0,75	0,9	1,3	1,6	2,1	3,0
--	---	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Canalis KTA 3L + N + PE

Conduttori in Alluminio

Caratteristiche degli elementi di linea

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	Corrente nominale del condotto sbarre (A)						
			1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Conformità alle norme			IEC/EN 60439-2						
Grado di protezione	IP		55						
			Il condotto può essere installato in tutte le posizioni (di costa, di piatto, orizzontale e verticale) esclusivamente all'interno dell'edificio.						
Tenuta meccanica	IK		08						
Corrente nominale a temperatura ambiente 35 °C	Inc	A	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Tensione nominale d'isolamento	Ui	V	1000						
Tensione nominale	Ue	V	1000						
Frequenza nominale	f	Hz	--- 50/60 (per 60 a 400 Hz alternata o continua consultarci)						

Tenuta alle correnti di corto-circuito

Versione standard 3L + N + PE

Corrente nominale di breve durata ammessa (t = 1 s)	I _{cw}	kA	50	50	65	70	80	86	90
Corrente nominale di cresta ammissibile	I _{pk}	kA	110	110	143	154	176	189	198
Limite termico massimo I ² t (t = 1s)	I ² t	A ² s 10 ⁶	2500	2500	4225	4900	6400	7396	8100

Caratteristiche dei conduttori

Conduttori attivi

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C	R ₂₀	mΩ/m	0,057	0,046	0,035	0,028	0,023	0,017	0,014
Resistenza media a Inc a 35 °C	R ₁	mΩ/m	0,069	0,056	0,042	0,034	0,028	0,021	0,017
Reattanza media a Inc a 35 °C e 50 Hz	X ₁	mΩ/m	0,016	0,015	0,013	0,011	0,008	0,007	0,007
Impedenza media a Inc a 35 °C e 50 Hz	Z ₁	mΩ/m	0,071	0,058	0,044	0,035	0,029	0,022	0,018

Conduttore di protezione (PE)

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C		mΩ/m	0,178	0,164	0,143	0,126	0,113	0,093	0,080
Involucro (Sezione equivalente rame)		mm ²	130	140	155	165	180	190	200

Caratteristiche dell'anello di guasto

Metodo delle componenti simmetriche	Ph/N a 20 °C	Resistenza media	$R_{0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,248	0,209	0,159	0,128	0,111	0,083	0,066	
		Reattanza media	$X_{0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,103	0,087	0,067	0,054	0,046	0,035	0,028	
		Impedenza media	$Z_{0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,269	0,226	0,172	0,139	0,120	0,090	0,072	
	Ph/PE a 20 °C	Resistenza media	$R_{0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,676	0,587	0,490	0,420	0,370	0,303	0,256	
		Reattanza media	$X_{0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,586	0,478	0,364	0,286	0,231	0,170	0,131	
		Impedenza media	$Z_{0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,895	0,757	0,610	0,508	0,436	0,347	0,288	
Metodo delle impedenze	A 20 °C	Resistenza media	Ph/Ph	$R_{b0\text{ ph/ph}}$	mΩ/m	0,115	0,097	0,073	0,059	0,051	0,038	0,031
			Ph/N	$R_{b0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,115	0,097	0,074	0,059	0,052	0,039	0,031
			Ph/PE	$R_{b0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,440	0,353	0,281	0,231	0,197	0,154	0,125
	A Inc a 35 °C	Resistenza media	Ph/Ph	$R_{b1\text{ ph/ph}}$	mΩ/m	0,140	0,120	0,091	0,075	0,066	0,049	0,039
			Ph/N	$R_{b1\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,140	0,120	0,092	0,075	0,066	0,049	0,039
			Ph/PE	$R_{b1\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,535	0,438	0,348	0,292	0,252	0,197	0,160
	A Inc a 35 °C e 50 Hz	Reattanza media	Ph/Ph	$X_{b\text{ ph/ph}}$	mΩ/m	0,029	0,024	0,019	0,015	0,013	0,010	0,008
			Ph/N	$X_{b\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,047	0,040	0,030	0,024	0,021	0,016	0,013
			Ph/PE	$X_{b\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,329	0,275	0,212	0,170	0,141	0,106	0,084

Altre caratteristiche

Cadute di tensione

			Caduta di tensione a caldo in volt (V) per 100 metri, per Ampere (A), 50 Hz, con carico distribuito lungo la linea. Nel caso di un carico concentrato all'estremità della linea i valori sono il doppio di quelli riportati nella tabella.							
Per un coseno φ di	1	V/100 m/A	0,0060	0,0049	0,0037	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015	
	0,9	V/100 m/A	0,0060	0,0050	0,0038	0,0030	0,0025	0,0019	0,0016	
	0,8	V/100 m/A	0,0056	0,0047	0,0036	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015	
	0,7	V/100 m/A	0,0052	0,0043	0,0034	0,0027	0,0022	0,0017	0,0015	

Peso medio

3L + N + PE	kg/m	16	18	22	26	30	37	45
-------------	------	----	----	----	----	----	----	----

Potere calorifico

	kWh/m	3,6	4,1	5,9	7,3	8,0	11,5	14,4
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Campo magnetico irradiato

Campo magnetico irradiato a 1 metro dalla canalizzazione	B	μT	0,5	0,75	0,9	1,3	1,6	2,1	3,0
--	---	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Caratteristiche degli elementi di linea

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	Corrente nominale del condotto sbarre (A)						
			1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Conformità alle norme			IEC/EN 60439-2						
Grado di protezione	IP		55 Il condotto può essere installato in tutte le posizioni (di costa, di piatto e in verticale) esclusivamente all'interno dell'edificio.						
Tenuta meccanica	IK		08						
Corrente nominale a temperatura ambiente 35 °C	I _{nc}	A	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Tensione nominale d'isolamento	U _i	V	1000						
Tensione nominale	U _e	V	1000						
Frequenza nominale	f	Hz	--- 50/60 (per 60 a 400 Hz alternata o continua consultarci)						

Tenuta alle correnti di corto-circuito

Versione rinforzata 3L + N + PER

Corrente nominale di breve durata ammissa (t = 1 s)	I _{cw}	kA	65	65	85	110	113	113	120
Corrente nominale di cresta ammissibile	I _{pk}	kA	143	143	187	242	248	248	264
Limite termico massimo I ² t (t = 1s)	I ² t	A ² s 10 ⁶	4225	4225	7225	12100	12769	12769	14400

Le canalizzazioni con I nominale 2000 e 2500 A sono dotate di base di rinforzi laterali.

Caratteristiche dei conduttori

Conduttori attivi

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C	R ₂₀	mΩ/m	0,057	0,046	0,035	0,028	0,023	0,017	0,014
Resistenza media a I _{nc} a 35 °C	R ₁	mΩ/m	0,069	0,056	0,042	0,034	0,028	0,021	0,017
Reattanza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	X ₁	mΩ/m	0,016	0,015	0,013	0,011	0,008	0,007	0,007
Impedenza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Z ₁	mΩ/m	0,071	0,058	0,044	0,035	0,029	0,022	0,018

Conduttore di protezione interno in rame

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C		mΩ/m	0,039	0,034	0,026	0,022	0,019	0,014	0,012
Sezione rame		mm ²	300	360	480	600	720	960	1200

Caratteristiche dell'anello di guasto

Metodo delle componenti simmetriche	Ph/N a 20 °C	Resistenza media	R _{0 ph/N}	mΩ/m	0,248	0,209	0,159	0,128	0,111	0,083	0,066	
		Reattanza media	X _{0 ph/N}	mΩ/m	0,103	0,087	0,067	0,054	0,046	0,035	0,028	
		Impedenza media	Z _{0 ph/N}	mΩ/m	0,269	0,226	0,172	0,139	0,120	0,090	0,072	
	Ph/PE a 20 °C	Resistenza media	R _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,186	0,160	0,125	0,102	0,087	0,067	0,054	
		Reattanza media	X _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,087	0,077	0,062	0,017	0,045	0,035	0,029	
		Impedenza media	Z _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,205	0,177	0,139	0,104	0,098	0,075	0,061	
Metodo delle impedenze	A 20 °C	Resistenza media	Ph/Ph	R _{b0 ph/ph}	mΩ/m	0,115	0,097	0,073	0,059	0,051	0,038	0,031
			Ph/N	R _{b0 ph/N}	mΩ/m	0,115	0,097	0,074	0,059	0,052	0,039	0,031
			Ph/PE	R _{b0 ph/PE}	mΩ/m	0,099	0,084	0,064	0,052	0,044	0,032	0,027
	A Inc a 35 °C	Resistenza media	Ph/Ph	R _{b1 ph/ph}	mΩ/m	0,140	0,120	0,091	0,075	0,066	0,049	0,039
			Ph/N	R _{b1 ph/N}	mΩ/m	0,140	0,120	0,092	0,075	0,066	0,049	0,039
			Ph/PE	R _{b1 ph/PE}	mΩ/m	0,120	0,102	0,078	0,065	0,055	0,041	0,035
	A Inc a 35 °C e 50 Hz	Reattanza media	Ph/Ph	X _{b ph/ph}	mΩ/m	0,029	0,024	0,019	0,015	0,013	0,010	0,008
			Ph/N	X _{b ph/N}	mΩ/m	0,047	0,040	0,030	0,024	0,021	0,016	0,013
			Ph/PE	X _{b ph/PE}	mΩ/m	0,037	0,032	0,026	0,022	0,019	0,014	0,012

Altre caratteristiche

Cadute di tensione

Caduta di tensione a caldo in volt (V) per 100 metri, per Ampere (A), 50 Hz, con carico distribuito lungo la linea. Nel caso di un carico concentrato all'estremità della linea i valori sono il doppio di quelli riportati nella tabella.										
Per un coseno φ di	1	V/100 m/A	0,0060	0,0049	0,0037	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015	
	0,9	V/100 m/A	0,0060	0,0050	0,0038	0,0030	0,0025	0,0019	0,0016	
	0,8	V/100 m/A	0,0056	0,0047	0,0036	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015	
	0,7	V/100 m/A	0,0052	0,0043	0,0034	0,0027	0,0022	0,0017	0,0015	

Peso medio

3L + N + PER		kg/m	19	21	26	31	36	46	56
--------------	--	------	----	----	----	----	----	----	----

Potere calorifico

		kWh/m	3,6	4,1	5,9	7,3	8,0	11,5	14,4
--	--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Campo magnetico irradiato

Campo magnetico irradiato a 1 metro dalla canalizzazione	B	μT	0,5	0,75	0,9	1,3	1,6	2,1	3,0
--	---	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Canalis KTA

Caratteristiche degli elementi di linea

Altre caratteristiche

Scelta dei prodotti in presenza di armoniche (per maggiori dettagli vedere il paragrafo specifico sulle correnti armoniche).

THD ≤ 15 %	15 % < THD ≤ 33 %	THD > 33 %	Condotto sbarre	In (A)
1000	800	630	KTA	1000
1200	1000	800	KTA	1250
1600	1250	1000	KTA	1600
2000	1600	1250	KTA	2000
2500	2000	1600	KTA	2500
3200	2500	2000	KTA	3200
4000	3200	2500	KTA	4000

Esempio. Per una corrente efficace totale di 2356 A (stimata a partire dalla potenza dai carichi, corrente armonica compresa), la corrente d'impiego è 2500 A. Il tasso di distorsione THD è stimato al 30%. Il condotto sbarre da scegliere è KTA 3200 A.

Corrente ammissibile in funzione della temperatura ambiente

I condotti sbarre Canalis sono dimensionati per il funzionamento ad una temperatura ambiente media per 24 h che non superi i 35 °C con un valore massimo di 40 °C. Oltre questa temperatura è necessario un declassamento del condotto sbarre.

Con k1 = coefficiente di declassamento in funzione della temperatura ambiente.

	Simbolo	Unità	Temperatura ambiente media per 24 h				
			35	40	45	50	55
Condotto sbarre installato all'interno	k1	%	k1=1	k1=0.97	k1=0.93	k1=0.90	k1=0.86
Condotto sbarre installato all'esterno sotto un tetto in alluminio	k1	%	Vedere "Condotto sbarre installato all'esterno sotto un tetto in alluminio" a pag. 128.				
Condotto sbarre protetto da involucro antiincendio	k1	%	Consultare la nostra organizzazione commerciale.				

Barriera tagliafuoco

Prove eseguite in conformità con i requisiti delle norme EN 1363-1 e EN 1366-3.

	Prestazioni	
	Tenuta al fuoco	Isolamento termico
Senza barriera tagliafuoco esterna	120 mn	30 mn
Con barriera tagliafuoco esterna	120 mn	120 mn

Caratteristiche delle cassette di derivazione

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	
Grado di protezione	IP		55
Tenuta meccanica	IK		08
Tensione nominale d'isolamento	Ui	V	400 o 500 in base al dispositivo di protezione
Tensione nominale	Ue	V	
Frequenza nominale	f	Hz	50/60

Canalis KTC

Caratteristiche degli elementi di linea

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	Corrente nominale del condotto sbarre (A)							
			1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Conformità alle norme			IEC/EN 60439-2							
Grado di protezione	IP		55							
			Il condotto può essere installato in tutte le posizioni (di costa, di piatto, orizzontale e verticale) esclusivamente all'interno dell'edificio.							
Tenuta meccanica	IK		08							
Corrente nominale a temperatura ambiente 35 °C	I _{nc}	A	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Tensione nominale d'isolamento	U _i	V	1000							
Tensione nominale	U _e	V	1000							
Frequenza nominale	f	Hz	--- 50/60 (per 60 a 400 Hz alternata o continua consultarci)							

Tenuta alle correnti di corto-circuito

Versione standard 3L + PE

Le canalizzazioni con I nominale 2000 e 2500 A sono dotate di base di rinforzi laterali

Corrente nominale di breve durata ammessa (t = 1 s)	I _{cw}	kA	50	50	65	70	80	86	90	95
Corrente nominale di cresta ammissibile	I _{pk}	kA	110	110	143	154	175	189	198	209
Limite termico massimo I ² t (t = 1s)	I ² t	A ² s 10 ⁶	2500	2500	4225	4900	6400	7396	8100	9025

Caratteristiche dei conduttori

Conduttori attivi

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C	R ₂₀	mΩ/m	0,041	0,029	0,024	0,018	0,014	0,012	0,009	0,007
Resistenza media a I _{nc} a 35 °C	R ₁	mΩ/m	0,049	0,035	0,029	0,022	0,018	0,015	0,012	0,009
Reattanza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	X ₁	mΩ/m	0,022	0,016	0,015	0,013	0,011	0,008	0,007	0,007
Impedenza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Z ₁	mΩ/m	0,054	0,039	0,033	0,026	0,021	0,017	0,014	0,012

Conduttore di protezione (PE)

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C		mΩ/m	0,203	0,178	0,164	0,143	0,126	0,113	0,093	0,080
Involucro (Sezione equivalente rame)		mm ²	120	130	140	155	165	180	190	200

Caratteristiche dell'anello di guasto

Metodo delle componenti simmetriche	Ph/PE a 20 °C	Resistenza media	R _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,688	0,566	0,509	0,435	0,378	0,335	0,279	0,238
		Reattanza media	X _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,666	0,489	0,410	0,315	0,247	0,196	0,147	0,113
		Impedenza media	Z _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,958	0,748	0,654	0,537	0,452	0,388	0,315	0,263
Metodo delle impedenze	A 20 °C	Resistenza media	Ph/Ph	R _{b0 ph/ph}	mΩ/m	0,078	0,056	0,047	0,036	0,029	0,025	0,019
			Ph/PE	R _{b0 ph/PE}	mΩ/m	0,439	0,351	0,298	0,239	0,199	0,170	0,135
	A I _{nc} a 35 °C	Resistenza media	Ph/Ph	R _{b1 ph/ph}	mΩ/m	0,094	0,068	0,057	0,044	0,036	0,032	0,024
			Ph/PE	R _{b1 ph/PE}	mΩ/m	0,527	0,428	0,364	0,292	0,247	0,214	0,173
	A I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Reattanza media	Ph/Ph	X _{b ph/ph}	mΩ/m	0,040	0,029	0,024	0,019	0,015	0,013	0,010
			Ph/PE	X _{b ph/PE}	mΩ/m	0,426	0,329	0,275	0,212	0,170	0,141	0,106

Altre caratteristiche

Cadute di tensione

			Caduta di tensione a caldo in volt (V) per 100 metri, per Ampere (A), 50 Hz, con carico distribuito lungo la linea. Nel caso di un carico concentrato all'estremità della linea i valori sono il doppio di quelli riportati nella tabella.							
Per un coseno φ di	1	V/100 mA	0,0043	0,0031	0,0026	0,0019	0,0015	0,0013	0,0010	0,0008
	0,9	V/100 mA	0,0047	0,0034	0,0029	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010
	0,8	V/100 mA	0,0046	0,0033	0,0028	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010
	0,7	V/100 mA	0,0044	0,0031	0,0027	0,0021	0,0018	0,0014	0,0012	0,0010

Peso medio

3L + PE	kg/m	19	25	29	36	44	51	66	82
---------	------	----	----	----	----	----	----	----	----

Potere calorifico

	kWh/m	2,1	2,9	3,2	3,9	5,7	6,2	8,9	11,2
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

Campo magnetico irradiato

Campo magnetico irradiato a 1 metro dalla canalizzazione	B	μT	0,4	0,5	0,75	0,9	1,3	1,6	2,1	3,0
--	---	----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Canalis KTC 3L + N + PE

Conduttori in Rame

Caratteristiche degli elementi di linea

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	Corrente nominale del condotto sbarre (A)							
			1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Conformità alle norme			IEC/EN 60439-2							
Grado di protezione	IP		55							
			Il condotto può essere installato in tutte le posizioni (di costa, di piatto, orizzontale e verticale) esclusivamente all'interno dell'edificio.							
Tenuta meccanica	IK		08							
Corrente nominale a temperatura ambiente 35 °C	I _{nc}	A	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Tensione nominale d'isolamento	U _i	V	1000							
Tensione nominale	U _e	V	1000							
Frequenza nominale	f	Hz	--- 50/60 (per 60 a 400 Hz alternata o continua consultarci)							

Tenuta alle correnti di corto-circuito

Versione standard 3L + N + PE

Corrente nominale di breve durata ammissa (t = 1 s)	I _{cw}	kA	50	50	65	70	80	86	90	95
Corrente nominale di cresta ammissibile	I _{pk}	kA	110	110	143	154	176	189	198	209
Limite termico massimo I ² t (t = 1s)	I ² t	A ² s 10 ⁶	2500	2500	4225	4900	6400	7396	8100	9025

Caratteristiche dei conduttori

Conduttori attivi

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C	R ₂₀	mΩ/m	0,041	0,029	0,024	0,018	0,014	0,012	0,009	0,007
Resistenza media a I _{nc} a 35 °C	R ₁	mΩ/m	0,049	0,035	0,029	0,022	0,018	0,015	0,012	0,009
Reattanza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	X ₁	mΩ/m	0,022	0,016	0,015	0,013	0,011	0,008	0,007	0,007
Impedenza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Z ₁	mΩ/m	0,054	0,039	0,033	0,026	0,021	0,017	0,014	0,012

Conduttore di protezione (PE)

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C		mΩ/m	0,203	0,178	0,164	0,143	0,126	0,113	0,093	0,080
Involucro (Sezione equivalente rame)		mm ²	120	130	140	155	165	180	190	200

Caratteristiche dell'anello di guasto

Metodo delle componenti simmetriche	Ph/N a 20 °C	Resistenza media	$R_{0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,192	0,138	0,116	0,089	0,071	0,062	0,046	0,037	
		Reattanza media	$X_{0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,124	0,089	0,075	0,058	0,044	0,040	0,030	0,024	
		Impedenza media	$Z_{0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,229	0,164	0,138	0,106	0,084	0,074	0,055	0,044	
	Ph/PE a 20 °C	Resistenza media	$R_{0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,688	0,566	0,509	0,435	0,378	0,335	0,279	0,238	
		Reattanza media	$X_{0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,666	0,489	0,410	0,315	0,247	0,196	0,147	0,113	
		Impedenza media	$Z_{0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,958	0,748	0,654	0,537	0,452	0,388	0,315	0,263	
Metodo delle impedenze	A 20 °C	Resistenza media	Ph/Ph	$R_{b0\text{ ph/ph}}$	mΩ/m	0,078	0,056	0,047	0,036	0,029	0,025	0,019	0,015
			Ph/N	$R_{b0\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,080	0,057	0,048	0,037	0,029	0,026	0,019	0,015
			Ph/PE	$R_{b0\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,439	0,351	0,298	0,239	0,199	0,170	0,135	0,110
	A Inc a 35 °C	Resistenza media	Ph/Ph	$R_{b1\text{ ph/ph}}$	mΩ/m	0,094	0,068	0,057	0,044	0,036	0,032	0,024	0,019
			Ph/N	$R_{b1\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,096	0,070	0,059	0,045	0,036	0,032	0,024	0,020
			Ph/PE	$R_{b1\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,527	0,428	0,364	0,292	0,247	0,214	0,173	0,141
	A Inc a 35 °C e 50 Hz	Reattanza media	Ph/Ph	$X_{b\text{ ph/ph}}$	mΩ/m	0,040	0,029	0,024	0,019	0,015	0,013	0,010	0,008
			Ph/N	$X_{b\text{ ph/N}}$	mΩ/m	0,065	0,047	0,040	0,030	0,024	0,021	0,016	0,013
			Ph/PE	$X_{b\text{ ph/PE}}$	mΩ/m	0,426	0,329	0,275	0,212	0,170	0,141	0,106	0,084

Altre caratteristiche

Cadute di tensione

Caduta di tensione a caldo in volt (V) per 100 metri, per Ampere (A), 50 Hz, con carico distribuito lungo la linea. Nel caso di un carico concentrato all'estremità della linea i valori sono il doppio di quelli riportati nella tabella.												
			1	V/100 mA	0,0043	0,0031	0,0026	0,0019	0,0015	0,0013	0,0010	0,0008
Per un coseno φ di			0,9	V/100 mA	0,0047	0,0034	0,0029	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010
			0,8	V/100 mA	0,0046	0,0033	0,0028	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010
			0,7	V/100 mA	0,0044	0,0031	0,0027	0,0021	0,0018	0,0014	0,0012	0,0010

Peso medio

3L + N + PE	kg/m	23	31	35	45	55	64	84	104
-------------	------	----	----	----	----	----	----	----	-----

Potere calorifico

	kWh/m	2,5	3,6	4,1	5,9	7,3	8,0	11,5	14,4
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------

Campo magnetico irradiato

Campo magnetico irradiato a 1 metro dalla canalizzazione	B	μT	0,4	0,5	0,75	0,9	1,3	1,6	2,1	3,0
--	---	----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----

Canalis KTC

Caratteristiche degli elementi di linea

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	Corrente nominale del condotto sbarre (A)							
			1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Conformità alle norme			IEC/EN 60439-2							
Grado di protezione	IP		55 Il condotto può essere installato in tutte le posizioni (di costa, di piatto, orizzontale e verticale) esclusivamente all'interno dell'edificio.							
Tenuta meccanica	IK		08							
Corrente nominale a temperatura ambiente 35 °C	I _{nc}	A	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Tensione nominale d'isolamento	U _i	V	1000							
Tensione nominale	U _e	V	1000							
Frequenza nominale	f	Hz	--- 50/60 (per 60 a 400 Hz alternata o continua consultarci)							

Tenuta alle correnti di corto-circuito

Versione rinforzata 3L + N + PER in opzione

Corrente nominale di breve durata ammissa (t=1s)	I _{cw}	kA	65	65	85	110	113	113	120	120
Corrente nominale di cresta ammissibile	I _{pk}	kA	143	143	187	242	248	248	264	264
Limite termico massimo I ² t (t = 1s)	I ² t	A ² s 10 ⁶	4225	4225	7225	12100	12769	12769	14400	14400

Caratteristiche dei conduttori

Conduttori attivi

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C	R ₂₀	mΩ/m	0,041	0,029	0,024	0,018	0,014	0,012	0,009	0,007
Resistenza media a I _{nc} a 35 °C	R ₁	mΩ/m	0,049	0,035	0,029	0,022	0,018	0,015	0,012	0,009
Reattanza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	X ₁	mΩ/m	0,022	0,016	0,015	0,013	0,011	0,008	0,007	0,007
Impedenza media a I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Z ₁	mΩ/m	0,054	0,039	0,033	0,026	0,021	0,017	0,014	0,012

Conduttore di protezione interno in rame

Resistenza media a temperatura ambiente 20 °C		mΩ/m	0,050	0,039	0,034	0,026	0,022	0,019	0,014	0,012
Sezione rame		mm ²	210	300	360	480	600	720	960	1200

Caratteristiche dell'anello di guasto

Metodo delle componenti simmetriche	Ph/N a 20 °C	Resistenza media	R _{0 ph/N}	mΩ/m	0,189	0,134	0,113	0,085	0,069	0,057	0,043	0,035
		Reattanza media	X _{0 ph/N}	mΩ/m	0,087	0,061	0,054	0,042	0,041	0,029	0,022	0,018
		Impedenza media	Z _{0 ph/N}	mΩ/m	0,208	0,148	0,125	0,095	0,080	0,064	0,049	0,039
	Ph/PE a 20 °C	Resistenza media	R _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,206	0,157	0,135	0,106	0,087	0,074	0,057	0,047
		Reattanza media	X _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,067	0,051	0,043	0,034	0,028	0,024	0,019	0,015
		Impedenza media	Z _{0 ph/PE}	mΩ/m	0,217	0,164	0,142	0,111	0,091	0,078	0,060	0,049
Metodo delle impedenze	A 20 °C	Resistenza media	Ph/Ph	R _{b0 ph/ph}	mΩ/m	0,083	0,058	0,048	0,036	0,029	0,024	0,018
			Ph/N	R _{b0 ph/N}	mΩ/m	0,087	0,059	0,019	0,239	0,199	0,170	0,135
			Ph/PER	R _{b0 ph/PE}	mΩ/m	0,105	0,077	0,065	0,050	0,041	0,034	0,026
	A I _{nc} a 35 °C	Resistenza media	Ph/Ph	R _{b1 ph/ph}	mΩ/m	0,099	0,071	0,059	0,044	0,036	0,030	0,023
			Ph/N	R _{b1 ph/N}	mΩ/m	0,104	0,072	0,060	0,045	0,036	0,031	0,023
			Ph/PE	R _{b1 ph/PE}	mΩ/m	0,126	0,094	0,080	0,061	0,051	0,043	0,033
	A I _{nc} a 35 °C e 50 Hz	Reattanza media	Ph/Ph	X _{b ph/ph}	mΩ/m	0,028	0,020	0,017	0,013	0,011	0,009	0,006
			Ph/N	X _{b ph/N}	mΩ/m	0,043	0,032	0,028	0,021	0,017	0,015	0,011
			Ph/PE	X _{b ph/PE}	mΩ/m	0,050	0,040	0,035	0,039	0,023	0,020	0,016

Altre caratteristiche

Cadute di tensione

Caduta di tensione a caldo in volt (V) per 100 metri, per Ampere (A), 50 Hz, con carico distribuito lungo la linea. Nel caso di un carico concentrato all'estremità della linea i valori sono il doppio di quelli riportati nella tabella.												
Per un coseno φ di	1	V/100 mA	0,0043	0,0031	0,0026	0,0019	0,0015	0,0013	0,0010	0,0008		
	0,9	V/100 mA	0,0047	0,0034	0,0029	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010		
	0,8	V/100 mA	0,0046	0,0033	0,0028	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010		
	0,7	V/100 mA	0,0044	0,0031	0,0027	0,0021	0,0018	0,0014	0,0012	0,0010		

Peso medio

3L + N + PER	kg/m	25	33	39	49	60	71	92	114			
--------------	------	----	----	----	----	----	----	----	-----	--	--	--

Potere calorifico

	kWh/m	2,5	3,6	4,1	5,9	7,3	8,0	11,5	14,4			
--	-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	--	--	--

Campo magnetico irradiato

Campo magnetico irradiato a 1 metro dalla canalizzazione B	μT	0,4	0,5	0,75	0,9	1,3	1,6	2,1	3,0			
--	----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Canalis KTC

Caratteristiche degli elementi di linea

Altre caratteristiche

Scelta dei prodotti in presenza di armoniche (per maggiori dettagli vedere il paragrafo specifico sulle correnti armoniche).

THD ≤ 15 %	15 % < THD ≤ 33 %	THD > 33 %	Condotta sbarre	In (A)
1000	800	630	KTC	1000
1350	1000	800	KTC	1350
1600	1350	1000	KTC	1600
2000	1600	1350	KTC	2000
2500	2000	1600	KTC	2500
3200	2500	2000	KTC	3200
4000	3200	2500	KTC	4000
5000	4000	3200	KTC	5000

Esempio. Per una corrente efficace totale di 2356 A (stimata a partire dalla potenza dai carichi, corrente armonica compresa), la corrente d'impiego è 2500 A. Il tasso di distorsione THD è stimato al 30%. Il condotto sbarre da scegliere è KTC 3200 A.

Corrente ammissibile in funzione della temperatura ambiente

I condotti sbarre Canalis sono dimensionati per il funzionamento ad una temperatura ambiente media per 24 h che non superi i 35 °C con un valore massimo di 40 °C. Oltre questa temperatura è necessario un declassamento del condotto sbarre.

Con k1 = coefficiente di declassamento in funzione della temperatura ambiente.

	Simbolo	Unità	Temperatura ambiente media per 24 h				
			°C	35	40	45	50
Condotta sbarre installato all'interno	k1	%	k1=1	k1=0.97	k1=0.93	k1=0.90	k1=0.86
Condotta sbarre installato all'esterno sotto un tetto in alluminio	k1	%	Vedere "Condotta sbarre installato all'esterno sotto un tetto in alluminio" a pagina 128.				
Condotta sbarre protetto da involucro antiincendio	k1	%	Consultare la nostra organizzazione commerciale.				

Barriera tagliafuoco

Prove eseguite in conformità con i requisiti delle norme EN 1363-1 e EN 1366-3.

	Criteri di performance	
	Tenuta al fuoco	Isolamento termico
Senza barriera tagliafuoco esterna	120 mn	30 mn
Con barriera tagliafuoco esterna	120 mn	120 mn

Caratteristiche delle cassette di derivazione

Caratteristiche generali	Simbolo	Unità	
Grado di protezione	IP		55
Tenuta meccanica	IK		08
Tensione nominale d'isolamento	Ui	V	400 o 500 in base al dispositivo di protezione
Tensione nominale	Ue	V	
Frequenza nominale	f	Hz	50/60

Determinazione del calibro

Realizzazione di una linea di distribuzione forza motrice con Canalis

Canalis KT

La cronologia sotto riportata ha lo scopo di presentare le diverse fasi di realizzazione di un semplice impianto. Per uno studio dettagliato è necessario utilizzare strumenti adatti, certificati dagli organismi di controllo in conformità con le normative locali d'installazione.

Fasi dello studio:

- 1 - Definire l'installazione delle linee.
- 2 - Identificare le influenze esterne.
- 3 - Bilancio di potenza: calcolare la corrente d'impiego totale assorbita (Ib).
- 4 - Calcolare la corrente nominale (In) tenendo conto dei coefficienti di declassamento.
- 5 - Dimensionare il condotto sbarre.
- 6 - Verificare il calibro in funzione della caduta di tensione ammessa.
- 7 - Verificare i sovraccarichi del condotto sbarre.
- 8 - Verificare il calibro in funzione della tenuta alle correnti di cortocircuito.
- 9 - Scegliere gli interruttori di alimentazione e di partenza.

1 - Installazione dei condotti sbarre Canalis

L'installazione delle linee di distribuzione dipende dalla posizione delle utenze e dall'ubicazione della sorgente di alimentazione. La protezione delle utenze è garantita dalle cassette di derivazione a cavallo dei punti di utilizzo.

Un unico condotto sbarre Canalis alimenta un insieme di carichi di potenze diverse.

Per aiutarvi a determinare l'architettura più adatta alla vostra applicazione Schneider Electric mette a vostra disposizione: delle **Guide Tecniche Applicazioni** (industria automobilistica, data center, centri commerciali, ecc.). Per qualunque ulteriore necessità contattate il vostro referente commerciale.

2 - Identificazione delle influenze esterne

**Grado di protezione**

I condotti sbarre Canalis KT sono IP55 e IPxxD di base. Questo grado di protezione protegge il condotto contro:

- le polveri,
- la penetrazione di fili di diametro 1 mm,
- contro i getti d'acqua da idrante in tutte le direzioni.

Il condotto sbarre è progettato per essere installato all'interno.


Per installazioni all'esterno è necessario proteggere la canalizzazione con adeguate coperture aggiuntive al fine di preservare le funzionalità elettriche e meccaniche dello stesso. Infatti la tipologia di funzionamento dell'impianto, l'umidità, gli sbalzi termici, l'irraggiamento solare e il verificarsi di eventi eccezionali anche di breve durata (precipitazioni atmosferiche, perdite e/o guasti su impianti preesistenti, operazioni di lavaggio e/o bonifica, qualunque altro evento non previsto) potrebbero risultare deleteri per le parti costituenti il condotto sbarre (guarnizioni, giunzioni, ecc...). Tali situazioni risulterebbero di conseguenza più gravose rispetto alle condizioni di prova specificate in norma e potrebbero causare un danneggiamento o un'accelerazione del processo di invecchiamento/deterioramento del condotto sbarre.

Qualora sia prevista una tratta esterna è opportuno consultare il proprio referente Schneider Electric che vi darà le opportune indicazioni per proteggere al meglio il condotto.

Ambiente corrosivo

I condotti sbarre sono certificati per l'impiego in ambienti industriali. Per rispondere alle esigenze di tenuta agli ambienti corrosivi con presenza di composti di solfato quali il biossido di zolfo o anidride solforosa (SO₂) e l'idrogeno solforato (H₂S), Canalis KT offre una soluzione specifica; per qualsiasi dettaglio in merito consultare la nostra organizzazione commerciale.

Esempio: industria cartaria, impianti di depurazione, ecc...



Campi elettromagnetici irradiati


Secondo l'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), l'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici (CEM) può essere pericolosa a partire dai 0,2 micro Tesla e suscettibile di provocare, a lungo termine, un rischio di cancro. Alcuni Paesi hanno normalizzato il valore limite: Es: Svezia = 0,2 μT , ad una distanza di 1 metro.

Tutti i conduttori elettrici generano un campo magnetico proporzionale alla distanza che li separa. Il concetto alla base di un condotto sbarre Canalis, con involucro metallico e conduttore ravvicinati, contribuisce a ridurre notevolmente i campi elettromagnetici irradiati.

Nei casi particolari in cui si ricerchino valori particolarmente bassi (informatica, ospedali, alcuni tipi di uffici), i dati rilevanti di cui tenere conto sono i seguenti:

- l'induzione generata da una distribuzione trifase. Quest'ultima è proporzionale alla corrente e alla distanza tra i conduttori e inversamente proporzionale al quadrato della distanza dal condotto sbarre e all'effetto di schermatura dell'involucro,
- l'induzione generata intorno ad un condotto sbarre. Quest'ultima è inferiore all'induzione generata intorno ad una equivalente linea di distribuzione in cavo,
- l'involucro in acciaio dei condotti Canalis. Produce un'attenuazione dell'induzione superiore a quella prodotta da un involucro in alluminio dello stesso spessore (effetto schermatura),
- l'induzione generata intorno a condotti con barre placcate. Quest'ultima è particolarmente ridotta, grazie alla distanza limitata tra le barre e all'ulteriore attenuazione dovuta all'involucro in acciaio.

3 - Bilancio di potenza: calcolo della corrente d'impiego (I_b)



Il calcolo della corrente d'impiego totale (I_b) assorbita dalle utenze su una linea è pari alla somma delle correnti assorbite dalle utenze.

Dal momento che le utenze non funzionano tutte contemporaneamente e a pieno carico, è necessario tenere conto del coefficiente di contemporaneità K_s :

$$I_b = \sum I_b \text{ utenza} \times K_s$$

Coefficiente in funzione del numero di utenze secondo la norma IEC 60439-1

Applicazione	Numero di utenze	Coefficiente K_s
Illuminazione, riscaldamento	-	1
Distribuzione (officina meccanica)	2...3	0,9
	4...5	0,8
	6...9	0,7
	10...40	0,6
	40 e oltre	0,5

Attenzione: per gli impianti industriali ricordate di tenere conto dell'evoluzione del parco macchine. Come per un quadro si consiglia un margine del 20 %.

4 - Calcolo della corrente nominale (I_n) con applicazione di un coefficiente di declassamento

Temperatura ambiente

I condotti sbarre Canalis sono dimensionati per funzionare ad una temperatura ambiente di 35 °C. Oltre questa temperatura la linea deve essere declassata.

Esempio: Canalis KTC 1350 A installata all'interno a 45 °C:

$$I_n = 1350 \times 0,90 = 1215 \text{ A.}$$

$$I_n \geq I_b \times k_1 = I_z$$

Ove k_1 = coefficiente di declassamento in funzione della temperatura ambiente.

Tipi d'installazione	Tipo condotto	Temperatura ambiente media (°C)				
		35	40	45	50	55
Canalizzazione installata all'interno	KTC	$k_1=1$	$k_1=0,95$	$k_1=0,90$	$k_1=0,84$	$k_1=0,79$
	KTA	$k_1=1$	$k_1=0,97$	$k_1=0,93$	$k_1=0,90$	$k_1=0,86$
Canalizzazione installata all'esterno con tetto in alluminio		Consultare la nostra organizzazione commerciale.				
Canalizzazione installata in elemento antifucio		Consultare la nostra organizzazione commerciale.				

5 - Scelta della portata del condotto sbarre in funzione della corrente d'impiego I_n

Corrente nominale I_n (A)	Condotto sbarre KTA	Condotto sbarre KTC
1000	KTA1000	KTC1000
da 1001 a 1250	KTA1250	KTC1350*
da 1251 a 1600	KTA1600	KTC1600
da 1601 a 2000	KTA2000	KTC2000
da 2001 a 2500	KTA2500	KTC2500
da 2501 a 3200	KTA3200	KTC3200
da 3201 a 4000	KTA4000	KTC4000
da 4001 a 5000		KTC5000

*corrente nominale ammessa = fino 1350 A.

6 - Verifica della portata in funzione della caduta di tensione ammessa

La caduta di tensione tra l'estremità e un punto di utilizzo qualsiasi non deve superare i valori riportati nella tabella sottostante:

Installazione alimentata da una rete di distribuzione	Illuminazione	Altro utilizzo
Pubblica bassa tensione	3 %	5 %
Alta tensione	6 %	8 %

La caduta di tensione ammessa è quella compatibile con il buon funzionamento delle utenze (fare riferimento alle istruzioni fornite dal costruttore).

■ Leggere il valore della caduta di tensione indicato in V/100 m/A, per il condotto sbarre scelto in funzione del riscaldamento.

■ Determinare la caduta di tensione per le utenze più lontane dalla sorgente e con intensità più elevata.

Se la caduta di tensione supera i limiti ammessi scegliere la portata immediatamente superiore.

Ripetere il procedimento di verifica con la nuova portata.

Le cadute di tensione sono indicate in V/100 m e per Ampère in corrente trifase 50 Hz con carico ripartito sulla linea. In caso di carico concentrato all'estremità della linea (trasporto), le cadute di tensione sono il doppio dei valori indicati nella tabella sottostante.

Carichi ripartiti (V/100m/A) - Condotta sbarre KTA - Alluminio							
	KTA10	KTA12	KTA16	KTA20	KTA25	KTA32	KTA40
Coseno φ di 1	0,0060	0,0049	0,0037	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015
Coseno φ di 0,9	0,0060	0,0050	0,0038	0,0030	0,0025	0,0019	0,0016
Coseno φ di 0,8	0,0056	0,0047	0,0036	0,0029	0,0024	0,0018	0,0015
Coseno φ di 0,7	0,0052	0,0043	0,0034	0,0027	0,0022	0,0017	0,0015

Carichi ripartiti (V/100m/A) - Condotta sbarre KTC - Rame								
	KTC10	KTC13	KTC16	KTC20	KTC25	KTC32	KTC40	KTC50
Coseno φ di 1	0,0043	0,0031	0,0026	0,0019	0,0015	0,0013	0,0010	0,0008
Coseno φ di 0,9	0,0047	0,0034	0,0029	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010
Coseno φ di 0,8	0,0046	0,0033	0,0028	0,0022	0,0018	0,0015	0,0012	0,0010
Coseno φ di 0,7	0,0044	0,0031	0,0027	0,0021	0,0018	0,0014	0,0012	0,0010

Esempio: per un condotto sbarre KTA1600 A:

$I_b = 1530$ A

$I_n = 1600$ A

Lunghezza $L = 87$ m

Coseno $\varphi = 0,8$.

Secondo i dati forniti dalla tabella sopra riportata, il coefficiente di caduta di tensione per 100 metri e per Ampere è pari a 0,0036 V/100m/A.

$$0,0036 \times 0,87 \times 1530 = 4,79 \text{ V}$$

Il valore in percentuale per una tensione di 400 V sarà

$$4,79/400 = 0,0103 \text{ ovvero } 1,2\%.$$

7 - Protezione contro i sovraccarichi del condotto sbarre

Per permettere le estensioni, i condotti sbarre sono in genere protetti alla loro corrente nominale I_{nc} (o alla corrente ammessa I_z se il coefficiente k_1 viene applicato in funzione della temperatura ambiente).

■ Protezione con interruttore automatico:

□ scegliere la corrente di regolazione I_r dell'interruttore in modo che:

$$I_z = I_b \times k_1 \leq I_r \leq I_{nc}$$

La protezione mediante interruttore permette di utilizzare i condotti sbarre Canalis a pieno carico dal momento che la corrente nominale normalizzata I_n dell'interruttore è $I_n \leq I_{nc}/K_2$ ove $K_2 = 1$.

■ Protezione mediante fusibili gG (gL):

□ determinare la corrente nominale normalizzata I_n del fusibile in modo che $I_n \leq I_{nc}/K_2$ con $K_2 = 1,1$,

□ scegliere il calibro normalizzato I_n uguale o immediatamente inferiore.

Si consiglia di verificare la condizione $I_n \geq I_b \times k_1 = I_z$.

Se la condizione non è soddisfatta scegliere il condotto sbarre di calibro immediatamente superiore.

Nota: proteggere con fusibili gL implica una riduzione della corrente ammissibile del condotto sbarre.

8 - Verifica del calibro e scelta degli interruttori in funzione della tenuta alle correnti di cortocircuito

La tenuta alle correnti di cortocircuito è indicata nella tabella sottostante. Questo valore deve essere superiore alla corrente di cortocircuito presunta, in qualsiasi punto dell'installazione.

■ Calcolare l'intensità della corrente di cort-circuito nei punti ritenuti più critici.

■ Verificare che il calibro scelto permetta al condotto sbarre di sopportare la corrente di cortocircuito.

Se così non fosse è possibile scegliere fra due soluzioni:

■ scegliere un condotto sbarre di calibro superiore e ripetere la verifica,

■ prevedere un sistema di protezione limitatore di cresta a monte del condotto sbarre.

Versione standard 3L + N + PE o 3L + PE - Condotto KTA

		Unità	KTA10	KTA12	KTA16	KTA20	KTA25	KTA32	KTA40
Corrente nominale di breve durata ammessa (t =1s)	I _{cw}	kA _{eff} /1s	50	50	65	110	113	86	90
Corrente nominale di cresta ammessa	I _{pk}	kÂ	110	110	143	242	248	189	198
Limitazione termica massima	I ² t	A ² s.10 ⁶	2500	2500	4225	12769	6400	7396	8100

Versione rinforzata 3L + N+ PER - Condotto KTA

Corrente nominale ammessa di breve durata ($t=1s$)	I_{cw}	$kA_{eff}/1s$	65	65	85	110	113	113	120
Corrente nominale di cresta ammessa	I_{pk}	$k\bar{A}$	143	143	187	242	248	248	264
Limitazione termica massima	I^2t	$A^2s \cdot 10^6$	4225	4225	7225	12100	12769	12769	14400

Versione standard 3L + N + PE o 3L + PE - Condotto KTC

		Unità	KTC10	KTC13	KTC16	KTC20	KTC25	KTC32	KTC40	KTC50
Corrente nominale di breve durata ammessa (t =1s)	I _{cw}	kA _{eff} /1s	50	50	65	70	80	86	90	95
Corrente nominale di cresta ammessa	I _{pk}	kÂ	110	110	143	154	176	189	198	209
Limitazione termica massima	I²t	A².s.10 ⁶	2500	2500	4225	4900	6400	7396	8100	9025

Versione rinforzata 3L + N+ PER - Condotto KTC


Corrente nominale ammessa di breve durata ($t=1s$)	I_{cw}	$kA_{eff}/1s$	65	65	85	110	113	113	120	120
Corrente nominale di cresta ammessa	I_{pk}	$k\bar{A}$	143	143	187	242	248	248	264	264
Limitazione termica massima	I^2t	$A^2s \cdot 10^6$	4225	4225	7225	12100	12769	12769	14400	14400

I condotti sbarre Canalis KT permette al vostro impianto di essere dimensionato correttamente per rispondere a tutti i livelli di cortocircuiti riscontrabili. Alcuni casi specifici richiedono tuttavia di effettuare delle verifiche: trasformatori in parallelo, Canalis di piccolo calibro installata vicino ad un trasformatore, ecc.

9 - Scelta degli interruttori di alimentazione e di partenza in funzione del numero e della potenza dei trasformatori di alimentazione

La scelta dell'interruttore di protezione di un circuito dipende principalmente dai due criteri qui di seguito illustrati:

- la corrente nominale dell'alimentazione che determina il corretto calibro dell'interruttore,
- la corrente di cortocircuito massima nel punto considerato, che determina il potere minimo di interruzione richiesto al dispositivo di protezione.



Nel caso di più trasformatori in parallelo⁽¹⁾:

- l'interruttore di alimentazione D1 deve avere un potere di interruzione superiore al più alto dei 2 valori seguenti:
 - I_{cc1} (caso di cortocircuito in B1),
 - o $I_{cc2} + I_{cc3}$ (caso di cortocircuito in A1),
- l'interruttore di partenza D4 deve avere un potere di interruzione superiore a $I_{cc1} + I_{cc2} + I_{cc3}$.

La tabella permette di determinare:

- l'interruttore di alimentazione in funzione del numero e della potenza dei trasformatori di alimentazione (nel caso di un solo trasformatore, la tabella consiglia un interruttore fisso; nel caso di più trasformatori, la tabella indica un interruttore estraibile ed interruttore fisso),
- l'interruttore di partenza in funzione delle alimentazioni e dell'intensità nominale della partenza (gli interruttori indicati nella tabella possono essere sostituiti da interruttori limitatori se si desidera utilizzare la tecnica di associazione ad altri interruttori installati a valle della partenza).

(1) Per collegare più trasformatori in parallelo occorre che i trasformatori abbiano la stessa Ucc, lo stesso rapporto di trasformazione, lo stesso accoppiamento e che il rapporto delle potenze tra due trasformatori sia al massimo 2.

Esempio

3 arrivi trasformatori 20 kV/410 V da 1250 kVA ciascuno ($I_n = 1760$ A).

Partenze: una da 2000 A, una da 1600 A e una da 1000 A.


Che interruttori installare sugli arrivi e sulle partenze?

■ Interruttori di arrivo:

si sceglieranno degli interruttori Masterpact NW20N1 estraibili o degli interruttori NS2000N estraibili. La scelta verrà effettuata in base alle opzioni desiderate.

■ Interruttori di partenza:

si sceglierà un interruttore NW20H2 per la partenza 2000 A, un interruttore NW16H2 per la partenza 1600 A e un interruttore NW10H2 per la partenza 1000 A. Questi interruttori presentano il vantaggio di essere selettivi (selettività totale) con gli interruttori NW12H1 o NS1250N.



Ipotesi di calcolo:

- La **potenza di cortocircuito della rete a monte è indefinita**,
- i trasformatori sono trasformatori 20 kV/410 V,
- tra ciascun trasformatore e l'interruttore corrispondente è installata canalizzazione KT da 5 metri,
- tra un interruttore di alimentazione ed un interruttore di partenza vi è 1 metro di barre,
- l'apparecchio è installato in quadro a 40°C di temperatura ambiente.

Trasformatore				Pdc min alim (kA)	Interruttori di alimentazione	Pdc min part.	Interruttore di partenza				
P (kVA)	In (kA)	Ucc (%)	Icc (kA)				≤ 100 A	160 A	250 A	400 A	630 A
1 trasformatore											
50	70	4	2	2	NSX100N TM-D/STR22SE	2	NSX100N				
100	141	4	4	4	NSX160N TM-D/STR22SE	4	NSX100N	NSX160N			
160	225	4	6	6	NSX250N TM-D/STR22SE	6	NSX100N	NSX160N	NSX250N		
250	352	4	9	9	NSX400N STR23SE/53UE	9	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	
400	563	4	14	14	NSX630N STR23SE/53UE	14	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
630	887	4	22	22	NS1000N NT10H1 NW10N1 Micrologic	22	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
800	1127	6	19	19	NS1250N NT12H1 NW12N1 Micrologic	19	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
1000	1408	6	23	23	NS1600N NT16H1 NW16N1 Micrologic	23	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
1250	1760	6	29	29	NW20N1 Micrologic	29	NSX100H	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
1600	2253	6	38	38	NW25H1 Micrologic	38	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400N	NSX630N
2000	2816	6	47	47	NW32H1 Micrologic	47	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400H	NSX630H
2500	3521	6	59	59	NW40H1 Micrologic	59	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400H	NSX630H
2 trasformatori											
50	70	4	2	2	NSX100N TM-D/STR22SE	4	NSX100N	NSX160N			
100	141	4	4	4	NSX160N TM-D/STR22SE	7	NSX100N	NSX160N	NSX250N		
160	225	4	6	6	NSX250N TM-D/STR22SE	11	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	
250	352	4	9	9	NSX400N STR23SE/53UE	18	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
400	563	4	14	14	NSX630N STR23SE/53UE	28	NSX100H	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
630	887	4	22	22	NS1000N NT10H1 NW10N1 Micrologic	44	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400N	NSX630N
800	1127	6	19	19	NS1250N NT12H1 NW12N1 Micrologic	38	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400N	NSX630N
1000	1408	6	23	23	NS1600N NT16H1 NW16N1 Micrologic	47	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400H	NSX630H
1250	1760	6	29	29	NW20N1 Micrologic	59	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400H	NSX630H
1600	2253	6	38	38	NW25H1 Micrologic	75	NSX100L	NSX160L	NSX250L	NSX400L	NSX630L
2000	2816	6	47	47	NW32H1 Micrologic	94	NSX100L	NSX160L	NSX250L	NSX400L	NSX630L
2500	3521	6	59	59	NW40H1 Micrologic	117	NSX100L	NSX160L	NSX250L	NSX400L	NSX630L
3 trasformatori											
50	70	4	2	4	NSX100N TM-D/STR22SE	5	NSX100N	NSX160N	NSX250N		
100	141	4	4	7	NSX160N TM-D/STR22SE	11	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	
160	225	4	6	11	NSX250N TM-D/STR22SE	17	NSX100N	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
250	352	4	9	18	NSX400N STR23SE/53UE	26	NSX100H	NSX160N	NSX250N	NSX400N	NSX630N
400	563	4	14	28	NSX630N STR23SE/53UE	42	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400N	NSX630N
630	887	4	22	44	NS1000N NT10L1 NW10H1 Micrologic	67	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400H	NSX630H
800	1127	6	19	38	NS1250N NT12H1 NW12N1 Micrologic	56	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400H	NSX630H
1000	1408	6	23	47	NS1600N NW16H1 Micrologic	70	NSX100H	NSX160H	NSX250H	NSX400H	NSX630H
1250	1760	6	29	59	NS2000N NW20N1 Micrologic	88	NSX100L	NSX160L	NSX250L	NSX400L	NSX630L
1600	2253	6	38	75	NS2500N NW25H2 Micrologic	113	NSX100L	NSX160L	NSX250L	NSX400L	NSX630L
2000	2816	6	47	94	NS3200N NW32H2 Micrologic	141	NSX100L	NSX160L	NSX250L	NSX400L	NSX630L

Valori di Ucc secondo HD 428.

Introduzione

Le prestazioni di un sistema sono garantite dal coordinamento tra la protezione realizzata dagli interruttori automatici Schneider Electric e la distribuzione elettrica ripartita mediante condotti sbarre Canalis.

La distribuzione elettrica ripartita a coordinamento totale risponde perfettamente ai requisiti di sicurezza, di continuità del servizio, di evolutività e di semplicità.

Nelle pagine che seguono vengono illustrati i vantaggi del sistema Schneider Electric e vengono fornite tabelle di scelta per il coordinamento dei prodotti, in particolare interruttori Schneider Electric e condotti sbarre Canalis.


L'utilizzo degli interruttori Schneider Electric offre:

- la protezione contro i sovraccarichi e i corto-circuiti;
- il coordinamento tra le protezioni e i condotti sbarre Canalis;
- selettività totale da 1 a 6300 A tra tutti gli interruttori delle gamme Schneider Electric,
- filiazione:
 - un rinforzo delle protezioni dei condotti sbarre di distribuzione piccola e media potenza. Questo permette di rispondere a tutti i livelli di cortocircuiti riscontrabili,
 - una protezione delle derivazioni con interruttori automatici standard: questa si ottiene qualunque sia la posizione della cassetta di derivazione sul condotto Canalis;
- l'impiego di interruttori di sicurezza standard permette di semplificare gli studi rispettando al contempo un elevato livello di sicurezza;
- facilità e rapidità di localizzazione del difetto;
- facilità di riarmo in seguito all'eliminazione del guasto.

Adeguamento tra i calibri dei dispositivi di protezione e i condotti sbarre

Per prendere in considerazione la protezione contro i sovraccarichi termici dei condotti sbarre Canalis è necessario tener conto delle diverse tecnologie dei dispositivi di protezione oltre che delle correnti in regime di sovraccarico.

Le caratteristiche di progettazione rendono l'interruttore più preciso in termini di regolazione termica.



- $Inc = Ib \times k1 \times k2$,
- Ib : corrente di impiego,
- Inc : corrente ammessa nel condotto sbarre,
- $k1$: coefficiente di temperatura,
- $k2$: coefficiente di declassamento legato al tipo di apparecchio:
 - fusibile $k2 = 1,1$
 - interruttore $k2 = 1$.
- $Iz = Ib \times k1$.
- $In = I$ normalizzata fusibile o interruttore.

Esempio


Per una corrente di impiego $Ib = 1900$ A ad una temperatura ambiente di 35°C :

- protezione mediante fusibile:
 - $Inc = Ib \times k1 \times k2 = 1900 \times 1 \times 1,1 = 2090$ A
 - Il condotto sbarre da scegliere è KT▲2500 ($Inc = 2500$ A),
- protezione mediante interruttore automatico:
 - $Inc = Ib \times k1 \times k2 = 1900 \times 1 \times 1 = 1900$ A
 - Il condotto sbarre da scegliere è KT▲2000 ($Inc = 2000$ A).

Una variazione del 20 % sulla misura delle correnti d'intervento si traduce con un sovradimensionamento del condotto sbarre del 10 % se questa è protetta mediante fusibile.

Spiegazioni

- Calibratura degli asintoti termici:
 - il fusibile di distribuzione è dimensionato per un intervento in caso di sovraccarichi compresi tra 1,25 e 1,6 volte la corrente nominale (In fusibile),
 - l'interruttore è dimensionato per un intervento in caso di sovraccarichi compresi tra 1,05 e 1,3 volte ($1,2$ per gli interruttori con protezione elettronica integrata) la corrente di regolazione (I_r funzione della In interruttore).
- Corrente massima d'intervento:
 - questo valore ha un livello massimo stabilito dalle norme d'installazione (CEI 364, NFC 15-100...) pari a 1,45 volte la corrente ammessa del condotto sbarre.



Precisione della regolazione termica

■ Il fusibile è dato a calibro fisso; la modifica dell'intensità da proteggere impone quindi la sostituzione del fusibile.

La differenza tra 2 calibri di fusibile è pari a circa il 25 %.

I calibri comuni sono dati in progressione in base alla serie di «Renard».

Esempio: 40 - 50 - 63 - 80 - 100 - 125 - 160 - 200 - etc.

L'interruttore offre una precisione di regolazione pari al:

□ 5 % per gli interruttori con sganciatori magnetotermici classici,

□ 3% per gli interruttori con sganciatori elettronici integrati.


Un interruttore da 100 A può essere facilmente regolato a valori di

$I_r = 100\text{ A}, 95\text{ A}, 90\text{ A}, 85\text{ A}, 80\text{ A}$.

Esempio

Si utilizzerà un interruttore da 1600 A regolato a 1344 A per proteggere un condotto sbarre KTC1600 ($I_{nc} = 1344\text{ A}$) utilizzato ad una temperatura ambiente di 50°C ($k_1 = 0,84$).

Ampia gamma di regolazione degli interruttori con sganciatori elettronici



Esempio di possibilità di regolazione

Gli interruttori con sganciatori elettronici integrati consentono la regolazione dei seguenti parametri:

- protezione termica I_r regolabile da $0,4 I_n$ a I_n ,
- protezione contro i cortocircuiti da $2 I_r$ a $10 I_r$.

Esempio

Un interruttore da 250 A (NSX250N dotato di sganciatore STR22SE) può essere facilmente regolato:

- protezione termica da 100 a 250 A,
- protezione contro i cortocircuiti da 200 a 2500 A.

Vantaggi

Questo offre una grande flessibilità:

- in caso di modifiche o necessità di estensione o evoluzione dell'impianto: le protezioni si adattano facilmente all'applicazione da proteggere ed allo schema di collegamento alla terra utilizzato di volta in volta (protezione dei beni e delle persone),
- in termini di manutenzione: l'utilizzo di questo tipo di dispositivi di protezione riduce notevolmente le necessità di tenere scorte di componenti di manutenzione.

Canalis KT

Caratteristiche dei condotti sbarre

I condotti sbarre rispondono all'insieme delle specifiche previste dalle norme NB: IEC 61439-1 e 610439-2.

La scelta dei condotti sbarre per la protezione contro i cortocircuiti è determinata dalle seguenti caratteristiche:

- la corrente nominale massima ammissibile I_{pk} (kA). Questa caratteristica traduce i limiti di tenuta elettrodinamica del condotto sbarre. Il valore della corrente di cresta è spesso la caratteristica istantanea più limitativa per la protezione,
- La corrente nominale ammissibile di breve durata I_{cw} (kAeff/s). Questa caratteristica traduce il limite di riscaldamento ammissibile dei conduttori per un dato periodo di tempo (da 0,1 a 1s),
- L'energia specifica passante in A^2s . Questa caratteristica traduce la tenuta termica istantanea del condotto sbarre. Se in generale il cortocircuito genera condizioni di guasto compatibili con le due prime caratteristiche, questo limite è "naturalmente soddisfatto".


Caratteristiche dell'interruttore

L'interruttore deve rispondere ai requisiti delle norme di costruzione dei prodotti (CEI 60947-2...) e d'installazione (CEI 60364 o quelle in vigore nei Paesi), ovvero avere un potere d'interruzione $I_{cu}^{(1)}$ superiore alla corrente di cortocircuito I_{cc} nel punto in cui è installato.

(1) La norma d'installazione CEI 60364 e le norme di costruzione precisano che il potere d'interruzione di un interruttore è:


- il potere d'interruzione ultimo I_{cu} se questo non è coordinato con una protezione a monte,
- il potere d'interruzione rinforzato per filiazione se esiste un coordinamento con la protezione a monte.

Caratteristiche del sistema interruttore/condotto sbarre



Quando il condotto sbarre è protetto direttamente l'interruttore deve essere scelto:

- I_{cu} dell'interruttore $\geq I_{cc}$ presunta al punto A,
- I_{pk} del condotto sbarre $\geq I_{cc}$ presunta asimmetrica o limitata al punto A,
- tenuta termica I_{cw} del condotto sbarre $\geq$ limitazione termica della corrente che attraversa il condotto sbarre.




Quando il condotto sbarre è protetto a valle di un cavo, l'interruttore deve essere scelto:

- I_{cu} dell'interruttore $\geq I_{cc}$ presunta al punto A,
- I_{pk} del condotto sbarre $\geq I_{cc}$ presunta asimmetrica o limitata al punto B,
- tenuta termica I_{cw} del condotto sbarre $\geq$ limitazione termica della corrente che attraversa il condotto sbarre.


Coordinamento interruttori/condotti sbarre

Interruttore non limitatore o temporizzato

Canalis KT



Valore della corrente della prima cresta in funzione dell'Icc efficace.



Regime transitorio e stabilito di un cortocircuito di breve durata

Gli interruttori non limitatori (istantanei o temporizzati) e gli interruttori limitatori temporizzati sono principalmente degli interruttori di potenza in aria (≥ 800 A) di tipo non passante.

Questo tipo di interruttori viene utilizzato nei casi di selettività temporale e quindi associati spesso a condotti sbarre come Canalis KT.

Occorre accertarsi che il condotto sbarre supporti le correnti di cresta di guasto alla quale può essere sottoposto, oltre alla tenuta termica durante l'eventuale temporizzazione.

La corrente di cresta ammissibile del condotto sbarre deve essere superiore al valore massimo della corrente di cortocircuito asimmetrica I_{cc} asim presunta in A. Il valore della corrente di cortocircuito asimmetrica si ottiene a partire dal valore della corrente di cortocircuito simmetrica I_{cc} moltiplicato per un coefficiente di asimmetria normalizzato (k).

Viene preso in considerazione il primo valore della prima cresta di asimmetria del cortocircuito in regime transitorio.


Tabella normalizzata per il calcolo di un cortocircuito asimmetrico

Icc: cortocircuito presunto simmetrico kA (valore efficace)	Coefficiente di asimmetria k
$4,5 \leq I \leq 6$	1,5
$6 < I \leq 10$	1,7
$10 < I \leq 20$	2,0
$20 < I \leq 50$	2,1
$50 < I$	2,2

Esempio

Per un circuito con corrente di cortocircuito presunta di 50 kA efficace, la prima cresta raggiunge 105 kA ($50 \text{ kA} \times 2,1$), vedere figura a lato.

La corrente di cortocircuito di breve durata I_{cw} del condotto sbarre deve essere superiore alla corrente che attraversa l'impianto durante il cortocircuito I_{cc} (intervallo T - tempo totale di interruzione - compresa eventualmente la temporizzazione)



Nel punto A la corrente di cortocircuito presunta è di 117 kAeff.

Per rispondere a questa limitazione termica la scelta obbligata cade su un condotto sbarre KT4000 rinforzata dal momento che:

$I_{cw} \text{ KT4000} > I_{cc} \text{ presunta al punto A.}$

I valori I_{cw} o I_{pk} delle canalizzazioni KT standard o rinforzate permettono di realizzare facilmente circuiti con una selettività cronometrica anche con valori elevati di correnti di cortocircuito.

Coordinamento interruttori/condotti sbarre

Interruttore limitatore


Canalis KT

Si tratta principalmente della protezione dei condotti sbarre con interruttori scatola (≤ 1600 A).


Questo tipo di interruttore è utilizzato in caso di selettività energetica e viene quindi spesso associato ai condotti sbarre Canalis KT.

In questo caso si verifica che il condotto sbarre supporta la corrente di cresta (I_{pk}) limitata dalla protezione e l'energia specifica passante corrispondente (A^2s):

- La corrente limitata (I cresta) dall'interruttore è $\leq$ alla corrente di cresta ammissibile dal condotto sbarre.
- L'energia specifica passante limitata dall'interruttore è $\leq$ dell'energia specifica passante ammessa dal condotto sbarre.



Verifica della I_{pk} del condotto sbarre.



Verifica della tenuta A^2s del condotto sbarre.

Canalis KT

Potere di limitazione

Gli interruttori della gamma Compact NS sono interruttori limitatori ad elevato potere di limitazione.

Il potere di limitazione di un interruttore esprime la sua capacità a lasciar passare in caso di cortocircuito solo una corrente limitata I_L inferiore alla corrente di cortocircuito presunta asimmetrica.

Questo tipo di interruttori assicura quindi una notevole riduzione degli sforzi elettrodinamici e termici a livello dell'impianto da proteggere.

Applicazione del potere di limitazione alla protezione dei condotti sbarre

Anche se questo caso è meno frequente che per i condotti sbarre KS, alcuni calibri di condotti KT possono trarre vantaggio dall'associazione con interruttori limitatori.


Installazione forte potenza

Se non si tiene conto del potere di limitazione dell'interruttore:

- il valore della corrente di cortocircuito presunta (I_{cc}) al punto A sarebbe pari a 121 kA,
- la scelta del condotto sbarre corrispondente sarebbe KT1600.

Se si tiene conto del potere di limitazione dell'interruttore Compact NS1000L, l' I_{pk} limitata dall'interruttore è di 50 kA < 110 kA del condotto sbarre KT1000.

Grazie alla forte capacità di limitazione dell'interruttore Compact NS1000L è possibile collegare un condotto sbarre KT1000 fino ad una I_{cc} presunta al punto A di 150 kAeff. o 300 kA.



Canalis KT

La guida alla scelta qui di seguito riportata vi permette, in funzione della corrente di cortocircuito presunta dell'impianto, di stabilire il tipo di interruttore con il quale la canalizzazione è completamente protetta.

Esempio: per un impianto con I_{cc} presunta di 55 kA, l'interruttore da scegliere per proteggere una canalizzazione KTC1350 A deve essere un NW10L1 o NW12L1 (il calibro dipende dalla corrente nominale del circuito).

Per una tensione di 380/415 V – Condotto KTA

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1000					
Corrente d'Icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS800N				NS800L
			NS1000N				NS1000L
			NS1250N				
	Masterpact NT	NT08H1	NT08H2				NT08L1
		NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
	Masterpact NW	NW08N1	NW08H1				
		NW10N1	NW10H1				
		NW12N1	NW12H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1000 protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'Icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS800N	NS800H			NS800L
			NS1000N	NS1000H			NS1000L
				NS1250H			
	Masterpact NT	NT08H1	NT08H2				NT08L1
		NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
	Masterpact NW	NW08N1		NW08H1	NW08L1		
		NW10N1		NW10H1	NW10L1		
		NW12N1		NW12H1	NW12L1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1250					
Corrente d'Icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS1000N				NS1000L
			NS1250N				
			NS1600N				
	Masterpact NT	NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
		NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW10N1	NW10H1				
		NW12N1	NW12H1				
		NW16N1	NW16H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1250 protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'Icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS1000N	NS1000H			NS1000L
			NS1250N	NS1250H			
			NS1600N	NS1600H			
	Masterpact NT	NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
		NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW10N1		NW10H1	NW10L1		
		NW12N1		NW12H1	NW12L1		
		NW16N1		NW16H1	NW16L1		

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1600				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS		NS1250N	NS1250H		
			NS1600N	NS1600H		
				NS1600bN		
				NS2000N		
	Masterpact NT	NT12H1	NT12H2			
		NT16H1	NT16H2			
	Masterpact NW	NW12N1		NW12H1		NW12L1
		NW16N1		NW16H1		NW16L1
		NW20H1		NW20H1		NW20L1

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1600 PER protezione rinforzata contro i cortocircuiti				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS		NS1250N	NS1250H		
				NS1600H		
				NS1600bN	NS1600bH	
				NS2000N	NS2000H	
	Masterpact NT	NT12H1	NT12H2			
		NT16H1	NT16H2			
	Masterpact NW	NW12N1		NW12H1	NW12H2	NW12L1
		NW16N1		NW16H1	NW16H2	NW16L1
				NW20H1	NW20H2	NW20L1

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA2000				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS1600bN		
				NS2000N		
	Masterpact NT	NT16H1	NT16H2			
	Masterpact NW	NW16N1		NW16H1		NW 16 L1
		NW20H1		NW20H1		NW20L1
		NW25H1		NW25H1		

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA2000 protezione rinforzata contro i cortocircuiti				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS1600bN	NS1600bH	
				NS2000N	NS2000H	
	Masterpact NT	NT16H1	NT16H2			
	Masterpact NW	NW16N1		NW16H1		NW16H2
		NW20H1		NW20H1		NW20H2
		NW25H1		NW25H1		NW25H2

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA2500				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW20H1	NW20H2	NW20L1
				NW25H1	NW25H2	
				NW32H1	NW32H2	

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA2500 protezione rinforzata contro i cortocircuiti				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW20H1		NW20H2
				NW25H1		NW25H2
				NW32H1		NW32H2

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA3200				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW25H1	NW25H2	
				NW32H1	NW32H2	
				NW40H1	NW40H2	
					NW40bH1	

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA3200 protezione rinforzata contro i cortocircuiti				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	100 kA	110 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW25H1		NW25H2
				NW32H1		NW32H2
				NW40H1		NW40H2
						NW40bH1

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA4000				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	90 kA	100 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW32H1	NW32H2	
				NW40H1	NW40H2	
				NW40bH1	NW40bH1	
				NW50H1	NW50H1	

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA4000 protezione rinforzata contro i cortocircuiti				
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	90 kA	100 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW32H1		NW32H2
				NW40H1		NW40H2
				NW40bH1		NW40bH2
				NW50H1		NW50H2

Canalis KT

Per una tensione di 660 / 690 V – Condotta KTA

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1000						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS800N	NS800H			NS800LB		
		NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
	Masterpact NT			NT08H1/H2				
			NT10H1/H2					
			NT12H1/H2					
	Masterpact NW			NW08N1	NW08H1			
			NW10N1	NW10H1				
			NW12N1	NW12H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1000 protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS800N	NS800H			NS800LB		
		NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
	Masterpact NT			NT08H1/H2				
			NT10H1/H2					
			NT12H1/H2					
	Masterpact NW			NW08N1	NW08H1			
			NW10N1	NW10H1				
			NW12N1	NW12H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1250						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT			NT10H1/H2	NS1600bN			
			NT12H1/H2					
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW			NW10N1	NW10H1			
			NW12N1	NW12H1				
			NW16N1	NW16H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1250 protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT			NT10H1/H2	NS1600bN			
			NT12H1/H2					
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW			NW10N1	NW10H1	NW10H1	NW10L1	
			NW12N1	NW12H1	NW12H1	NW12L1		
			NW16N1	NW16H1	NW16H1	NW16L1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1600						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1250N	NS1250H		NS1600bN NS2000N			
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT			NT12H1/H2				
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW			NW12N1	NW12H1	NW12L1		
			NW16N1	NW16H1	NW16L1			
				NW20H1	NW20 L1			
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA1600 protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1250N	NS1250H		NS1600bN NS2000N			
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT			NT12H1/H2				
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW			NW12N1	NW12H1	NW12H2	NW12L1	
			NW16N1	NW16H1	NW16H2	NW16L1		
				NW20H1	NW20H2	NW20L1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTA2000						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1600N	NS1600H		NS1600bN NS2000N NS2500N			
	Masterpact NT			NT16H1/H2				
	Masterpact NW			NW16N1	NW16H1	NW16H1	NW16L1	
					NW20H1	NW20L1		

Tipo di condotto sbarre Canalis KTA2000 protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'icc max in kA efficace	30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS	NS1600N	NS1600H	NS1600bN NS2000N NS2500N		
	Masterpact NT		NT16H1/H2			
	Masterpact NW		NW16N1	NW16H1 NW20H1 NW25H1	NW16H2 NW20H2 NW25H2	NW16L1 NW20H3 NW25H3
Tipo di condotto sbarre Canalis KTA2500						
Corrente d'icc max in kA efficace	30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS2000N NS2500N NS3200N		
	Masterpact NT		NT16H1/H2			
	Masterpact NW			NW20H1 NW25H1 NW32H1	NW20H2 NW25H2 NW32H2	NW20L1 NW25H3 NW32H3
Tipo di condotto sbarre Canalis KTA2500 protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'icc max in kA efficace	30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS2000N NS2500N NS3200N		
	Masterpact NT		NT16H1/H2			
	Masterpact NW			NW20H1 NW25H1 NW32H1	NW20H2 NW25H2 NW32H2	NW20H3 NW25H3 NW32H3
Tipo di condotto sbarre Canalis KTA3200						
Corrente d'icc max in kA efficace	30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS2500N NS3200N		
	Masterpact NW			NW25H1 NW32H1 NW40H1	NW25H2 NW32H2 NW40H2	
					NW40b H1/H2	
Tipo di condotto sbarre Canalis KTA3200 protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'icc max in kA efficace	30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS2500N NS3200N		
	Masterpact NW			NW25H1 NW32H1 NW40H1	NW25H2 NW32H2 NW40H2	NW25H3 NW32H3 NW40H3 NW40bH1/2
Tipo di condotto sbarre Canalis KTA4000						
Corrente d'icc max in kA efficace	30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS3200N		
	Masterpact NW			NW32H1 NW40H1	NW32H2 NW40H2 NW40bH1/H2 NW50 H1/H2	
Tipo di condotto sbarre Canalis KTA4000 protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'icc max in kA efficace	30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS			NS3200N		
	Masterpact NW			NW32H1 NW40H1	NW32H2 NW40H2 NW40bH1/H2 NW50H1/H2	NW32H3 NW40H3 NW40bH1/H2 NW50H1/H2

Canalis KTC

Per una tensione di 380/415 V – Condotta KTC

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1000					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS800N				NS800L
			NS1000N				NS1000L
			NS1250N				
	Masterpact NT	NT08H1	NT08H2				NT08L1
		NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
	Masterpact NW	NW08N1	NW08H1				
		NW10N1	NW10H1				
		NW12N1	NW12H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS800N	NS800H			NS800L
			NS1000N	NS1000H			NS1000L
				NS1250H			
	Masterpact NT	NT08H1	NT08H2				NT08L1
		NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
	Masterpact NW	NW08N1		NW08H1	NW08L1		
		NW10N1		NW10H1	NW10L1		
		NW12N1		NW12H1	NW12L1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1350					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS1000N				NS1000L
			NS1250N				
			NS1600N				
	Masterpact NT	NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
		NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW10N1	NW10H1				
		NW12N1	NW12H1				
		NW16N1	NW16H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1350 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS1000N	NS1000H			NS1000L
			NS1250N	NS1250H			
			NS1600N	NS1600H			
	Masterpact NT	NT10H1	NT10H2				NT10L1
		NT12H1	NT12H2				
		NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW10N1		NW10H1	NW10L1		
		NW12N1		NW12H1	NW12L1		
		NW16N1		NW16H1	NW16L1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1600					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS1250N	NS1250H			
			NS1600N	NS1600H			
				NS1600bN			
	Masterpact NT	NT12H1	NT12H2				
		NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW12N1		NW12H1		NW12L1	
		NW16N1		NW16H1		NW16L1	
		NW20H1		NW20H1		NW20L1	
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1600 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS		NS1250N	NS1250H			
				NS1600H			
				NS1600bN			NS1600bH
	Masterpact NT	NT12H1	NT12H2				
		NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW12N1		NW12H1	NW12H2		NW12L1
		NW16N1		NW16H1	NW16L1		
		NW20H1		NW20H2	NW20L1		

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2000					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS			NS1600bN NS2000N			
	Masterpact NT	NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW16N1		NW16H1		NW 16 L1	
		NW20H1		NW20H1		NW20L1	
		NW25H1		NW25H1			
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Compact NS			NS1600bN NS2000N	NS1600bH NS2000H		
	Masterpact NT	NT16H1	NT16H2				
	Masterpact NW	NW16N1		NW16H1		NW16H2	NW16L1
		NW20H1		NW20H1		NW20H2	NW20L1
		NW25H1		NW25H1		NW25H2	
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2500					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA	150 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW20H1 NW25H1 NW32H1	NW20H2 NW25H2 NW32H2	NW20L1	NW20L1
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2500 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA	110 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW20H1 NW25H1 NW32H1		NW20H2 NW25H2 NW32H2	NW20L1 (150 kA) NW25H3 NW32H3
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC3200					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA	110 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW25H1 NW32H1 NW40H1	NW25H2 NW32H2 NW40H2 NW40bH1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC3200 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA		100 kA	110 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW25H1 NW32H1 NW40H1		NW25H2 NW32H2 NW40H2 NW40bH1	NW32H3 NW40H3 NW40bH2
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC4000					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	90 kA	100 kA	110 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW32H1 NW40H1 NW40bH1 NW50H1	NW32H2 NW40H2 NW40bH1 NW50H1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC4000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	90 kA	100 kA	120 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW32H1 NW40H1 NW40bH1 NW50H1		NW32H2 NW40H2 NW40bH1 NW50H1	NW32H3 NW40H3 NW40bH2 NW50H2
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC5000					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	90 kA	95 kA	120 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW40H1		NW40H2 NW40bH1 NW50H1 NW63H1	
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC5000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		42 kA	50 kA	65 kA	90 kA	95 kA	120 kA
Interruttore	Masterpact NW			NW40H1 NW40bH1 NW50H1 NW63H1		NW40H2 NW40bH1 NW50H1 NW63H1	NW40H3 NW40bH2 NW50H2 NW63H2

Canalis KT

Per una tensione di 660 / 690 V – Condotto KTC

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1000						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS800N	NS800H			NS800LB		
		NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
	Masterpact NT		NT08H1/H2					
			NT10H1/H2					
			NT12H1/H2					
	Masterpact NW		NW08N1	NW08H1				
			NW10N1	NW10H1				
			NW12N1	NW12H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS800N	NS800H			NS800LB		
		NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
	Masterpact NT		NT08H1/H2					
			NT10H1/H2					
			NT12H1/H2					
	Masterpact NW		NW08N1		NW08H1			
			NW10N1		NW10H1			
			NW12N1		NW12H1			
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1350						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT		NT10H1/H2	NS1600bN				
			NT12H1/H2					
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW		NW10N1	NW10H1				
			NW12N1	NW12H1				
			NW16N1	NW16H1				
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1350 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1000N	NS1000H					
		NS1250N	NS1250H					
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT		NT10H1/H2	NS1600bN	NS1600bN			
			NT12H1/H2					
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW		NW10N1	NW10H1	NW10H1	NW10L1		
			NW12N1	NW12H1	NW12H1	NW12L1		
			NW16N1	NW16H1	NW16H1	NW16L1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1600						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1250N	NS1250H					
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT		NT12H1/H2					
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW		NW12N1		NW12H1	NW12L1		
			NW16N1		NW16H1	NW16L1		
					NW20H1	NW20 L1		
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC1600 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1250N	NS1250H					
		NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT		NT12H1/H2					
			NT16H1/H2					
	Masterpact NW		NW12N1		NW12H1	NW12H2	NW12L1	
			NW16N1		NW16H1	NW16H2	NW16L1	
					NW20H1	NW20H2	NW20L1	
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2000						
Corrente d'Icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA	
Interruttore	Compact NS	NS1600N	NS1600H					
	Masterpact NT		NT16H1/H2					
	Masterpact NW		NW16N1		NW16H1		NW16L1	
					NW20H1		NW20L1	

Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS	NS1600N	NS1600H		NS1600bN NS2000N NS2500N		
	Masterpact NT		NT16H1/H2				
	Masterpact NW		NW16N1		NW16H1 NW20H1 NW25H1	NW16H2 NW20H2 NW25H2	NW16L1 NW20H3 NW25H3
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2500					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS				NS2000N NS2500N NS3200N		
	Masterpact NT		NT16H1/H2				
	Masterpact NW				NW20H1 NW25H1 NW32H1	NW20H2 NW25H2 NW32H2	NW20L1
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC2500 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	80 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS				NS2000N NS2500N NS3200N		
	Masterpact NT		NT16H1/H2				
	Masterpact NW				NW20H1 NW25H1 NW32H1	NW20H2 NW25H2 NW32H2	NW20H3 NW25H3 NW32H3
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC3200					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS				NS2500N NS3200N		
	Masterpact NW				NW25H1 NW32H1 NW40H1	NW25H2 NW32H2 NW40H2	
						NW40b H1/H2	
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC3200 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS				NS2500N NS3200N		
	Masterpact NW				NW25H1 NW32H1 NW40H1	NW25H2 NW32H2 NW40H2	NW25H3 NW32H3 NW40H3
							NW40bH1/2
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTAC4000					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS				NS3200N		
	Masterpact NW				NW32H1 NW40H1	NW32H2 NW40H2 NW40bH1/H2 NW50 H1/H2	
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC4000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	100 kA
Interruttore	Compact NS				NS3200N		
	Masterpact NW				NW32H1 NW40H1	NW32H2 NW40H2	NW32H3 NW40H3 NW40bH1/H2 NW50H1/H2
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC5000					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	85 kA	95 kA
Interruttore	Masterpact NW				NW40H1	NW40H2	NW40H3 NW40bH1/H2 NW50H1/H2 NW63H1/H2
Tipo di condotto sbarre Canalis		KTC5000 Protezione rinforzata contro i cortocircuiti					
Corrente d'icc max in kA efficace		30 kA	42 kA	50 kA	65 kA	75 kA	100 kA
Interruttore	Masterpact NW				NW40H1	NW40H2	NW40H3 NW40bH1/H2 NW50H1/H2 NW63H1/H2

La norma IEC 60364-5-51 ha raccolto e codificato un gran numero di influenze esterne alle quali può essere sottoposto un impianto elettrico: presenza di acqua, presenza di corpi solidi, rischio di urti, vibrazioni, presenza di sostanze corrosive. Queste influenze esterne possono interferire con un'intensità variabile a seconda delle condizioni d'installazione: la presenza di acqua, ad esempio, può manifestarsi sotto forma di caduta di qualche goccia fino alla completa immersione.

Grado di protezione IP

La norma IEC 60529 (febbraio 2001) permette di indicare con il codice IP i gradi di protezione assicurati da un involucro di protezione del materiale elettrico contro l'accesso alle parti pericolose e contro la penetrazione di corpi solidi estranei o di acqua.

Non ha rilievo per quanto riguarda la protezione contro i rischi di esplosione o da condizioni quali l'umidità, i vapori corrosivi, presenza di funghi o insetti parassiti.

Il codice IP è composto da 2 cifre caratteristiche alle quali può aggiungersi una lettera quando la protezione reale delle persone contro l'accesso alle parti pericolose è maggiore rispetto a quella indicata dalla prima cifra.

La prima cifra indica la protezione del materiale contro la penetrazione di corpi solidi estranei e la protezione delle persone.
La seconda cifra caratterizza la protezione del materiale contro la penetrazione di acqua con effetti dannosi.

Note importanti riguardo all'utilizzo dell'IP

Il grado di protezione IP deve essere sempre letto e compreso cifra per cifra e non globalmente.

Ad esempio, l'utilizzo di una cassetta IP31 è corretto in un ambiente che richiede un grado di protezione IP21. Al contrario una cassetta IP30 non sarebbe adatta.

I gradi di protezione indicati in questo catalogo sono validi per le cassette presentate. Tuttavia solo un montaggio dell'apparecchio ed un'installazione effettuata a regola d'arte garantiscono il mantenimento del grado di protezione di origine.

Quando il percorso del condotto sbarre richiede di passare all'esterno dell'edificio, è necessario proteggere la canalizzazione con un'adeguata copertura aggiuntiva. Per qualsiasi indicazione o dettaglio consultate il vostro referente commerciale.

Lettera aggiunta

Protezione delle persone contro l'accesso diretto alle parti pericolose.

Viene utilizzata solo se la protezione effettiva delle persone è superiore a quella indicata dalla prima cifra dell'IP.

Quando si vuole indicare esclusivamente la protezione delle persone, le due cifre caratteristiche dell'IP vengono sostituite dalla lettera X (esempio IPXXB).

Grado di protezione IK

La norma IEC 62-262 definisce un sistema di codifica, il codice IK, per indicare i gradi di protezione assicurati da un involucro di contenimento del materiale elettrico contro gli impatti meccanici esterni.

La norma d'installazione IEC 60-364 indica la corrispondenza tra i diversi gradi di protezione e la classificazione delle condizioni ambientali per la scelta dei prodotti, in funzione delle influenze esterne.


Codice IK●●

Il codice IK è composto da 2 cifre caratteristiche (esempio: IK05).

La guida pratica UTE C 15-103 (norma francese) raggruppa sotto forma di tabelle le specifiche (tra le quali i gradi di protezione minimi) che devono caratterizzare i prodotti elettrici, a seconda dei locali o delle posizioni di installazione.

Significato delle cifre e delle lettere che compongono i gradi di protezione IP

I condotti sbarre Canalis KT sono **IP55D IK08**.



1ª cifra caratteristica: corrisponde ad una protezione contro la penetrazione di corpi solidi estranei e ad una protezione delle persone contro l'accesso diretto alle parti pericolose.

Protezione del prodotto	Protezione delle persone		
Nessuna protezione.	Nessuna protezione.	0	
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di diametro superiore o uguale a 50 mm.	Protetto contro l'accesso con il dorso della mano (contatti involontari).	1	DD210014
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di diametro superiore o uguale a 12,5 mm.	Protetto contro l'accesso con un dito della mano.	2	DD210015
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di diametro superiore o uguale a 2,5 mm.	Protetto contro l'accesso con un attrezzo di diametro 2,5 mm.	3	DD210016
Protetto contro la penetrazione di corpi solidi di diametro superiore a 1 mm.	Protetto contro l'accesso con un filo di diametro 1 mm.	4	DD210017
Protetto contro le polveri (nessuna formazione di depositi nocivi).	Protetto contro l'accesso con un filo di diametro 1 mm.	5	DD210018
Totalmente protetto contro le polveri (stagno).	Protetto contro l'accesso con un filo di diametro 1 mm.	6	DD210019

2ª cifra caratteristica: corrisponde ad una protezione contro la penetrazione dell'acqua con effetti dannosi per il prodotto.

Protezione del prodotto		
Nessuna protezione.	0	
Protetto contro le cadute verticali di gocce d'acqua (condensa).	1	DD210006
Protetto contro le cadute di gocce d'acqua fino a 15° d'inclinazione.	2	DD210007
Protetto contro l'acqua a pioggia fino a 60° d'inclinazione.	3	DD210008
Protetto contro i getti d'acqua da tutte le direzioni.	4	DD210009
Protetto contro i getti d'acqua dall'idrante da tutte le direzioni.	5	DD210010
Protetto contro i getti d'acqua dall'idrante assimilabili a grosse onde.	6	DD210011
Protetto contro gli effetti dell'immersione temporanea.	7	DD210012
Protetto contro gli effetti dell'immersione prolungata in condizioni specifiche.	8	DD210013


Lettera aggiunta

Indica la protezione delle persone contro l'accesso alle parti pericolose.

A	Con il dorso della mano.
B	Con il dito.
C	Con un attrezzo di diametro 2,5 mm.
D	Con un attrezzo di diametro 1 mm.

Gradi di protezione contro gli impatti meccanici IK

Il codice IK è composto da 2 cifre caratteristiche corrispondenti al valore dell'energia d'impatto espresso in joule.



	Peso (kg)	Altezza (cm)	Energia (J)
00	Nessuna protezione		
01	0,20	7,50	0,15
02		10	0,20
03		17,50	0,35
04		25	0,50
05		35	0,70
06	0,50	20	1
07		40	2
08	1,70	30	5
09	5	20	10
10		40	20


Canalis KT

Nota informativa sull'origine delle correnti armoniche

Le correnti armoniche sono generate da carichi non lineari collegati alla rete di distribuzione: un carico è definito non lineare quando la corrente che assorbe non ha la stessa forma della tensione che l'alimenta.

Gli esempi classici di carichi non lineari sono raddrizzatori, lampade fluorescenti e computer.

Negli impianti con neutro distribuito, i carichi non lineari possono provocare nel conduttore dei sovraccarichi importanti dovuti alla presenza di armoniche di ordine 3.



Come stimare il tasso di distorsione «THD» della vostra rete

La presenza di armoniche di ordine 3 dipende dalle applicazioni considerate. È quindi necessario effettuare un'analisi approfondita di ognuno dei carichi inquinanti per poter determinare il tasso di 3a armonica:

$$ih_3 (\%) = 100 \times i_3 / i_1$$

- i_3 = i efficace della 3a armonica.
- i_1 = i efficace della fondamentale.

Considerando che la 3a armonica è generalmente preponderante, il tasso di distorsione THD è molto vicino al tasso di 3a armonica ($ih_3(\%)$).

2 fattori sono determinanti:

- il tipo di apparecchi collegati:
 - carichi inquinanti: lampade fluorescenti, PC, raddrizzatori, forno ad arco, ecc.,
 - carichi non inquinanti: riscaldamenti, motori, pompe, ecc.
- il rapporto tra i 2 tipi di carichi inquinanti.



Alimentazione di laboratori

Mix di carichi inquinanti (PC,ondulatori, lampade fluorescenti) e carichi propri (motori, pompe, riscaldamento).

Bassa probabilità di presenza armoniche
 $THD \leq 15 \%$.




Alimentazione di uffici

Numerosi carichi inquinanti (PC e prodotti informatici, ondulatori, lampade fluorescenti).


Alta probabilità di presenza armoniche
 $15 \% \leq THD \leq 33 \%$.

Gli effetti delle armoniche sui condotti sbarre Canalis



Frequenza fondamentale: i_{h1} (50 Hz)


Nessuna corrente nel neutro.
Il condotto sbarre è correttamente dimensionato.



Frequenza fondamentale: i_{h1} (50 Hz) e 33 % di armoniche di ordine 3

Riscaldamento anormale del condotto sbarre causato da una corrente ad altissima frequenza nelle fasi (effetto pelle) e da una corrente nel neutro dovuta all'aggiunta delle armoniche di ordine 3.


L'unica soluzione efficace.



Frequenza fondamentale: i_{h1} (50 Hz) e 33 % di armoniche di ordine 3



Abbassare la densità di corrente in TUTTI i conduttori utilizzando un condotto perfettamente dimensionato.



Scelta della canalizzazione KTA - Alluminio

THD < 15 %	15 % < THD < 33 %	THD > 33 %	Canalizzazione	In (A)
1000	800	630	KTA	1000
1200	1000	800	KTA	1250
1600	1250	1000	KTA	1600
2000	1600	1250	KTA	2000
2500	2000	1600	KTA	2500
3200	2500	2000	KTA	3200
4000	3200	2500	KTA	4000

Scelta della canalizzazione KTC - Rame

THD < 15 %	15 % < THD < 33 %	THD > 33 %	Canalizzazione	In (A)
1000	800	630	KTC	1000
1350	1000	800	KTC	1350
1600	1350	1000	KTC	1600
2000	1600	1350	KTC	2000
2500	2000	1600	KTC	2500
3200	2500	2000	KTC	3200
4000	3200	2500	KTC	4000
5000	4000	3200	KTC	5000

Esempio: per una corrente efficace totale di 2376 A (stimata a partire dalla potenza dai carichi, corrente armonica compresa), la corrente d'impiego è 2500 A. Il tasso di distorsione THD è stimato al 30%. La canalizzazione da scegliere è: KTC o KTA da 3200 A.

Se desiderate saperne di più sulle armoniche

Consultare le guide tecniche sul sito Schneider Electric:
<http://www.schneider-electric.com>

Canalis KT

Determinare la corrente continua trasportata

Effetto termico

Regola

La potenza totale dissipata sotto forma di calore deve restare costante all'interno del condotto sbarre:

$$P_{ac} = P_{dc}$$

Ove:

■ la potenza dissipata sotto forma di calore: $P_{ac} = 3 \times R \times I_{ac}^2$ con:

□ R = resistenza di un conduttore,

□ I_{ac} = corrente efficace nel conduttore,


■ la potenza dissipata per 4 conduttori: $P_{dc} = 4 \times R \times I_{dc}^2$ con:

□ I_{dc} = corrente continua.

Tabella di scelta


■ 1 alimentazione

Caso con 2 conduttori in parallelo per il + e 2 conduttori in parallelo per il - (1 circuito nella stessa canalizzazione elettrica):



■ 2 alimentazioni

Caso con 1 conduttore per il + e 1 conduttore per il - (2 circuiti all'interno della stessa canalizzazione elettrica):



Caso Canalis KTA - Alluminio

In della canalizzazione (A)	1 alimentazione	2 alimentazioni
1000	1732	866
1250	2165	1083
1600	2771	1385
2000	3464	1732
2500	4330	2165
3200	5542	2771
4000	6928	3464

Caso Canalis KTC - Rame

In della canalizzazione (A)	1 alimentazione	2 alimentazioni
1000	1732	866
1350	2165	1083
1600	2771	1385
2000	3464	1732
2500	4330	2165
3200	5542	2771
4000	6928	3464
5000	8660	4330

Protezione

In presenza di corrente continua non si ha il passaggio a zero della tensione e della corrente che potrebbero favorire lo spegnimento dell'arco nel dispositivo di protezione.

Il tempo d'arco è più alto e l'energia da assorbire è maggiore che in alternata.

La tensione d'arco in corrente continua deve salire molto rapidamente al valore della tensione di alimentazione per «spegnere» la corrente di cortocircuito.

L'equazione elettrica «ridotta» è $U_{rete} = R \times I_{cc} + U_{arco}$ ove:

■ $I_{cc} = U_{rete} - U_{arco}$,

■ $R = 0$ quando $U_{arco} = U_{rete}$.

Utilizzo con dispositivi di protezione specifici

L'aumento rapido della tensione d'arco può essere ottenuto con la messa in serie dei dispositivi di protezione mediante fusibile, un fusibile sul + e un fusibile sul – di ciascun circuito.

Alcune caratteristiche della corrente d'impiego e dei fusibili possono richiedere l'installazione di due fusibili in serie per polo (circuito fortemente induttivo).

In alcuni casi occorre installare due fusibili in parallelo per polo.

Canalis KT

Declassamento condotto sbarre KT a 400 Hz

Valori a 35 °C.
Applicazione di un coefficiente di declassamento a 400 Hz associato al declassamento in temperatura.

Declassamento condotto sbarre								
KTA		KTA10	KTA12	KTA16	KTA20	KTA25	KTA32	KTA40
KTC	KTC10	KTC13	KTC16	KTC20	KTC25	KTC32	KTC40	KTC50
In (A)	688	851	1014	1327	1635	2024	2394	3162
Coefficiente K a 400 Hz	0,86	0,85	0,84	0,83	0,82	0,81	0,80	0,79

Caduta di tensione

Caduta di tensione trifase in milivolt al metro e per Ampere (A) a 400 Hz, con carico distribuito lungo la linea.
Nel caso di un carico concentrato all'estremità della linea (trasporto) i valori sono il doppio di quelli riportati nella tabella sottostante.

Delta U uniformemente distribuito (mV. A. m)								
KTA		KTA10	KTA12	KTA16	KTA20	KTA25	KTA32	KTA40
KTC	KTC10	KTC13	KTC16	KTC20	KTC25	KTC32	KTC40	KTC50
Cos Φ = 1.0	0,079	0,068	0,057	0,044	0,038	0,033	0,025	0,020
Cos Φ = 0.9	0,12	0,109	0,096	0,079	0,067	0,054	0,045	0,039
Cos Φ = 0.8	0,13	0,121	0,108	0,089	0,076	0,060	0,051	0,045

Caratteristiche dei conduttori

Impedenza conduttore								
KTA		KTA10	KTA12	KTA16	KTA20	KTA25	KTA32	KTA40
KTC	KTC10	KTC13	KTC16	KTC20	KTC25	KTC32	KTC40	KTC50
Resistenza media dei conduttori di fase e neutro a In ⁽¹⁾ Rb1ph (mΩ/m)	0,092	0,079	0,066	0,051	0,044	0,039	0,029	0,023
Resistenza media a In e F nominale (Hz) ⁽¹⁾ Xph (mΩ/m)	0,14	0,128	0,120	0,104	0,088	0,064	0,059	0,056

(1) In linea con il documento CENELEC RO.64.013.

Piattaforme software performanti




I prodotti Canalis rientrano nel concetto di connettività alla base di iQuadro. Infatti, se associati a dispositivi di misura e comunicazione Schneider Electric, offrono una soluzione semplice e rapida per l'accesso alle informazioni (stati, misure, ecc.) del vostro impianto di distribuzione dell'energia elettrica (trasformatori, quadri, condotti sbarre).

Questi dati sono accessibili da qualsiasi PC collegato alla vostra rete Ethernet oppure direttamente via web da piattaforme Cloud dedicate.

Le funzioni di monitoraggio e supervisione assicurano maggior competitività alla vostra azienda grazie a:

- riduzione dei costi operativi
- ottimizzazione delle prestazioni dell'impianto
- miglioramento dell'affidabilità della fornitura

Rete Ethernet edificio



Esigenze dei Clienti in termini di monitoraggio energetico e gestione operativa


Negli edifici non residenziali esiste l'esigenza della ripartizione precisa dei costi in base ai consumi misurati. Questa necessità è sempre più pressante a causa dell'effetto combinato di:

- normative energetiche nazionali e internazionali
- necessità di ridurre i sovraccarichi e i costi di produzione
- ripartizione dei costi energetici su diversi centri di costo
- aumento del costo dell'energia.

Gli operatori devono comunque essere in grado di accedere ad informazioni pre-elaborate ed affidabili per:

- identificare le aree di possibile risparmio
- creare modelli di analisi dei flussi energetici ed anticipare le esigenze future
- ottimizzare la distribuzione e i consumi di energia.

Monitoraggio dei carichi con Power Meter installato sulle cassette di derivazione




Il sistema Canalis offre unità intelligenti di misura e conteggio dei consumi installabili sui condotti sbarre Canalis KS e KT e disponibili in due calibri (250 A e 400 A).

Questi elementi sono dotati di piastre di montaggio e permettono di installare Power Meter della gamma PM5000 o PM8000 con i relativi TA, oppure interruttori Compact NSX con sganciatore elettronico (misura integrata).

I dati vengono raccolti tramite bus seriale Modbus e convertiti nel protocollo Ethernet TCP/IP tramite gateway Com'X.


Le informazioni fornite sono facilmente visualizzabili nel webserver del Com'X.

In alternativa sarà possibile gestirle con un sistema di supervisione locale oppure direttamente da sistemi Cloud.



Acquisizione dei dati nelle architetture distribuite

Quando il condotto sbarre è posizionato a monte di una linea secondaria gli strumenti di misura devono essere installati preferibilmente nelle cassette di derivazione.



Definizione delle prove

Come richiesto dalle norme i condotti sbarre Canalis KT sono conformi ai seguenti requisiti:

- 1 - resistenza dei materiali al calore anomalo.
- 2 - resistenza alla propagazione della fiamma.
- 3 - funzione di barriera antincendio nell'attraversamento parete/soletta
- 4 - mantenimento dell'integrità di tutti i circuiti per un'ora e mezza con involucro di protezione antincendio

1 - Resistenza dei materiali isolanti al calore anomalo**Obiettivo del test**

Provare che un materiale non possa essere ritenuto origine di un focolaio d'incendio secondario.

Secondo quanto stabilito dalle norme § 8.1.3 IEC 61439-1 e IEC 60695-2-10 a -2-13.

Metodo

Applicazione di un filo incandescente per 30 secondi sui materiali isolanti a contatto con le parti attive.

Criteri di valutazione dei risultati

Si considera che il campione abbia superato la prova del filo incandescente se:

- non vi sono fiamme o particelle incandescenti visibili
- le fiamme e le incandescenze del campione si estinguono entro 30 secondi dopo la rimozione del filo incandescente.

2 - Resistenza alla propagazione della fiamma**Obiettivo del test**

Provare che un condotto sbarre non possa essere ritenuto origine di un focolaio d'incendio secondario.

Secondo quanto stabilito dalle norme § 10.101 IEC 61439-6 e IEC 60332 parte 3.

Metodo

■ Applicazione di una fiamma diretta per 40 minuti su un elemento rettilineo del condotto sbarre con centro posizionato a 2.5 metri.

Criteri di valutazione dei risultati

Si considera che il campione abbia superato la prova se:

- non si verifica combustione
- l'estensione massima della parte bruciata (esterna ed interna) del condotto sbarre non va oltre la distanza di 2.5 metri.

3 - Verifica della funzione di barriera antincendio nell'attraversamento parete/soletta

Obbiettivo del test

Provare che nell'attraversamento parete/soletta da parte di un condotto sbarra sia garantita la non propagazione del fuoco da una stanza ad un'altra per un periodo di 60, 120, 180, o 240 minuti.

Secondo quanto stabilito dalle norme EN 1366-3; EN 1363-1; ISO 834; DIN 4102 parte 9.

Metodo

Il campione di condotto sbarre antincendio è testato utilizzando un forno riscaldato secondo una curva temperatura/tempo prescritta dalla norma.

Criteri di valutazione dei risultati

Si considera che il campione abbia superato la prova se:

- non vi sono fiamme dietro la barriera antincendio
- non vi è propagazione di gas o fumo dietro la barriera (non richiesto dalla norma, può essere indicato come nota nel rapporto del test)
- la temperatura dell'involucro dietro la barriera antincendio non supera i 180°C.

4 - Mantenimento dell'integrità di tutti i circuiti in caso d'incendio

Obbiettivo del test

Provare il mantenimento dell'integrità dei circuiti elettrici del condotto sbarre in caso d'incendio.

Secondo quanto stabilito dalla norma DIN 4102 parte 12.

Metodo

Il campione di condotto sbarre viene inserito per la sua intera lunghezza in un involucro isolante.

Criteri di valutazione dei risultati


Si considera che il campione abbia superato la prova se:

- viene mantenuta la continuità
- non si verificano cortocircuiti tra i conduttori.

DD-405612



Le zone a rischio sismico nel mondo




La canalizzazione elettrica Canalis KT ha ottenuto la certificazione sismica secondo il protocollo della norma IEC 60980 e test magnitudo >7 sulla scala Richter e IX grado della scala MSK 64 (scala "Mercalli").
Lo spettro utilizzato nel test è quello di qualifica sismica di sistemi e apparecchiature per impianti civili e nucleari della norma GOST 17516.1-90.

Spettro sismico secondo normativa GOST

DB402832

Spettri sismici per applicazioni nucleari - normativa GOST




— Sisma in direzione orizzontale – norma GOST
— Sisma in direzione verticale – norma GOST

Consigli per l'installazione e supporti

Per le applicazioni in ambito di sicurezza sismica è possibile utilizzare i normali supporti di montaggio per applicazioni tradizionali, tenendo conto delle indicazioni qui di seguito riportate:

■ Per un supporto flessibile


Utilizzare supporti e aste cod. KTB0000ZA1, lunghezza minima 1000 mm e staffa aggiuntiva secondo lo schema di montaggio qui di seguito illustrato.



Perimetro di sicurezza: 250 mm intorno alla canalizzazione (ampiezza verificata in fase test).

■ Per un supporto rigido

Utilizzo di mensole tradizionali saldate con fissaggio rigido della canalizzazione elettrica.



In entrambi i casi:

- vengono mantenuti gli interassi di fissaggio tradizionali (3 m di taglio, 2 m di piatto)
- i livelli raggiunti sono validi per montaggio in orizzontale di taglio o di piatto o verticale.

Tutte le operazioni qui di seguito illustrate sono fornite a titolo indicativo e non possono in alcun caso sostituirsi alle procedure dell'azienda incaricata all'installazione dell'impianto elettrico la responsabilità di Schneider Electric è limitata alla fornitura dei prodotti come da specifiche concordate.

Campo di applicazione

Condotti sbarre di forte potenza, collegamento trasformatore-quadro.

Strumenti necessari

- multimetro,
- megaohmetro 500V,
- convertitore di fase.

Prerequisiti

- Il vecchio materiale, se presente, è stato smontato e ritirato dal locale.
- Il nuovo materiale è stato portato nel locale previsto per l'installazione da parte del personale incaricato.
- Il materiale è stato installato da personale qualificato rispettando le raccomandazioni del costruttore
- Lo schema d'installazione, lo schema di collegamento del materiale e la scheda dei risultati di montaggio sono a disposizione del personale incaricato della messa in servizio.

Messa fuori tensione ed esecuzione dei controlli

L'incaricato dei lavori è responsabile della sicurezza sul cantiere e si assicura che la messa fuori tensione e l'esecuzione dei controlli avvengano secondo le regole di sicurezza, prima di qualsiasi controllo o misura.

Controllo, installazione e identificazione degli apparecchi

Eseguita l'installazione, il montaggio e il collegamento del condotto sbarre da parte dell'installatore secondo gli schemi d'installazione, di montaggio e di collegamento forniti e utilizzando gli strumenti e utensili consigliati le caratteristiche sotto riportate dovranno:

- essere rilevate,
- essere oggetto di un controllo di conformità relativamente alle indicazioni riportate sul progetto.

Marchio:	-	Corrente nominale del condotto sbarre:	-
Tipo di apparecchio:	-	N° di serie:	-
Codice prodotto:	-	Data di produzione:	-
Potenza trasformatore:	-	Interruttore di alimentazione (protezione del condotto sbarre):	-

Esame a vista

Il materiale è stato scelto in base alle sue caratteristiche elettriche (In e protezione adatti alle condizioni d'impiego).

Questi punti non sono oggetto di verifiche.

Punti riguardanti la ricezione, lo stoccaggio e lo spostamento del materiale


Deve essere verificata l'assenza di:

- tracce di colpi o urti (che possono deteriorare gli isolanti interni: isolante dei conduttori sugli elementi di linea o a livello delle prese di derivazione o dei blocchi di giunzione),
- tracce di umidità o di ossidazione (il materiale eventualmente stoccato all'esterno deve essere protetto con una copertura in plastica e tenuto al riparo dall'umidità, dai depositi di sporco e dalla polvere),
- etichetta aziendale con indicazione delle caratteristiche del prodotto.


Attenzione:

Quando il percorso del condotto sbarre richiede di passare all'esterno dell'edificio, è necessario proteggere la canalizzazione con un'adeguata copertura aggiuntiva. Per qualsiasi indicazione o dettaglio consultare il vostro referente commerciale.

Canalis KT



Controllo collegamenti di potenza



Punti relativi all'installazione e ai fissaggi

Il montaggio dev'essere conforme alle indicazioni fornite dallo schema di installazione, alle istruzioni di servizio e al catalogo si dovrà verificare:


- assenza di eccessi di torsione dei condotti sbarre,
- posizionamento e distanza dei condotti sbarre rispetto all'edificio,
- fissaggi: conformità dell'interasse dei dispositivi per distribuzione di piatto o di costa, in orizzontale o verticale,
- staffe di fissaggio non bloccate per permettere gli spostamenti dovuti agli sforzi longitudinali di trazione e compressione,
- eventuale presenza di elementi di dilatazione, se necessari.

Esame visivo

Verifica del numero di elementi di collegamento e delle loro sezioni per ciascun conduttore (vedere capitolo «Guida alla messa in opera»).

Verifica delle distanze d'isolamento tra i conduttori e l'involucro metallico.

Verifica della coppia di serraggio per i bulloni non dotati di testa a rottura prestabilita. Per i bulloni con testa a rottura prestabilita, verifica della rottura della testa. Verifica della lunghezza di uscita della vite dal dado (10 mm), dal momento che alcuni bulloni potrebbero esser stati tolti e riposizionati ma non serrati correttamente.



Marcatura di ogni dado con una vernice indelebile; questo permette non solo di accertare l'effettivo e corretto serraggio, ma anche di identificare eventuali disserraggi.

Viti classe 8-8 (M8 lato quadro BT, vedere «Guida alla messa in opera dei quadri BT Schneider Electric»).

Vite	Coppia di serraggio
HM16	16 mdaN
HM14	12 mdaN
HM12	7 mdaN
HM10	5 mdaN

I risultati di tutti i controlli devono essere riportati dall'installatore su un'apposita scheda dei risultati delle verifiche.

Controllo isolamento tra conduttori attivi

Queste misure e verifiche possono essere effettuate solo se:

- ogni linea è scollegata mediante dispositivo di sezionamento,
- ogni linea è scollegata dal trasformatore a monte e l'interruttore generale a monte del quadro BT è scollegato e in posizione aperta.


Strumenti: megaohmetro 500V DC (alimentazione continua per evitare le correnti capacitive).

Misura: 6 misure tra conduttori attivi (tra fasi e quindi tra ciascuna fase e il neutro).

Valore d'isolamento circuito BT ($U < 500$ Volt): 1000 ohms/volt di tensione nominale (norma IEC 61 439-1) ammessa.

In tutti i casi la resistenza d'isolamento non deve essere inferiore a 0,5 MΩ per ogni connessione.

Nota: il condotto sbarre KT è certificato per $U = 1000V$ e $R_i = 1 MΩ$ (valore da tenere in considerazione per qualsiasi elemento: elementi di trasporto e accessori, elementi di distribuzione).



Controllo collegamento rete di terra e dispositivo di blocco



Rete di terra

Esame visivo

Verifica:

- della messa a terra dei lati dell'involucro in lamiera galvanizzata (attenzione: questo dipende dal regime del neutro),
- della qualità dei collegamenti,
- della sezione del cavo,
- dell'assenza di elementi metallici (rondelle, viti) liberi nelle cassette di derivazione.

Nota: i controlli devono essere già stati riportati dall'installatore sulla scheda dei risultati.

Controllo isolamento tra conduttori attivi e terra

Effettuata questa verifica ogni collegamento deve essere ricollegato al trasformatore a monte (utilizzo delle 2° teste delle viti 6 daN.m disponibili).

Strumento: megaohmetro 500V DC (alimentazione continua per evitare le correnti capacitive).

Misura: tra ogni fase o neutro ⁽¹⁾ e la terra (la cassetta se collegata alla terra).

Valore d'isolamento circuito BT: in accordo alla IEC 60364-6 (E 61.3.3)

- $U < 500 \text{ V } U_{\text{TESTDC}} = 500 \text{ V } R_i \geq 1 \text{ M } \Omega$
- $U > 500 \text{ V } U_{\text{TESTDC}} = 1000 \text{ V } R_i \geq 1 \text{ M } \Omega$

(1) Nessun isolamento del neutro se il regime di neutro è con neutro collegato alla terra.

Attenzione: In questo caso, una volta ricollegato il trasformatore (secondario a stella), la misura fase-terra è la resistenza dell'avvolgimento.

Equipotenzialità del circuito di protezione PE

Riferimento: Norma IEC 61 439-1:

Verifica di conformità della continuità del circuito di protezione PE mediante esame visivo e test di continuità.

Il test d'isolamento «fasi-PE» precedentemente realizzato deve comunque essere risultato conforme,

Strumento: ohmetro.

Dispositivo di blocco

Protegge le persone impedendo l'accesso alle parti sotto tensione mediante serrature a chiave.

Riguarda esclusivamente i dispositivi di blocco di sicurezza a chiave.

Controllo collegamento e test ausiliari

L'azienda che realizza l'impianto in condotto sbarre è tenuta a fare tutte le verifiche atte a garantire la sicurezza dell'impianto prima della messa in tensione.

Eventuali danni all'impianto stesso, a persone o cose esterne derivanti da negligenza, imprudenza o imperizia dell'azienda che realizza l'impianto, non potranno essere imputate a Schneider Electric.

Test di funzionamento dispositivi fuori tensione

Messa in servizio e test di funzionamento dispositivi sotto tensione

Controllo regolazione della protezione dell'interruttore di alimentazione

Verifica conformità secondo quanto previsto dallo schema d'installazione:

- I_{max} termica,
- In magnetica.

Nota: questa verifica viene effettuata solo se la messa in servizio del condotto sbarre avviene contemporaneamente a quella del trasformatore, dal momento che i controlli delle regolazioni di protezione dell'interruttore di alimentazione riguardano i test di messa in servizio di quest'ultimo. È inutile se la messa in servizio del trasformatore è già stata effettuata.

Se questo controllo ha esito positivo è possibile procedere alla messa in servizio del condotto sbarre e alle prove di funzionamento sotto tensione con i dispositivi di protezione adatti.

ATTENZIONE: la messa in servizio viene eseguita dal personale in possesso di titoli di abilitazione adeguati.

Manovra consigliata: messa sotto tensione del trasformatore a vuoto.

Manovra di chiusura dell'interruttore di alimentazione.

Controllo dell'ordine di successione delle fasi

Obiettivo: rilevare per correzione il caso d'inversione delle fasi o del neutro tra le connessioni in ingresso e uscita del condotto sbarre rispetto all'uscita del trasformatore.

Strumento: convertitore di fase o analizzatore di armoniche trifase.

Se la messa sotto tensione del condotto sbarre è eseguita in modo corretto occorre effettuare un avviamento progressivo dei carichi a valle per validare definitivamente la messa in servizio.

In caso contrario ripetere nuovamente i controlli precedenti per tentare di individuare l'origine del difetto e procedere quindi alla messa in sicurezza dell'installazione.

Test finale di avviamento dell'impianto

Questo test viene effettuato successivamente alla messa sotto tensione del condotto sbarre, con la messa in servizio progressiva delle utenze per evidenziare eventualmente fenomeni indesiderati legati all'aumento dei carichi o della corrente da essi assorbita.

Test di funzionamento in condizioni operative reali

Una volta messo sotto tensione il condotto sbarre occorre procedere alla messa in servizio graduale delle altre canalizzazioni verso il carico finale, quelle con forte corrente di spunto, quindi l'illuminazione, i contattori, il riscaldamento, i motori, ecc...

Non devono essere rilevate né vibrazioni eccessive né scintillii.

Il test consiste semplicemente nel verificare il corretto funzionamento del condotto sbarre relativamente:

- alla quantità media di macchine funzionanti,
- alla variazione di carico di ciascuna utenza,
- alla simultaneità di funzionamento delle macchine (sovrapposizione dei picchi).

Se tutto è a posto l'impianto in condotto sbarre viene dichiarato conforme e la procedura di messa in servizio terminerà.

Guida alla messa in opera

Guida alla messa in opera

Consigli di installazione	146
Ottimizzazione dei percorsi	146
Posizionamento e supporto	149
Prevenire gli imprevisti	152
Accorgimenti per il rilevamento delle misure di cantiere	153
Distribuzione orizzontale	156
Posizione delle cassette di derivazione	156
Cassette di derivazione	157
Controllo e compensazione della dilatazione	158
Colonne montanti	162
Generalità	162
Posizionamento del condotto sbarre	163
Posizionamento delle cassette di derivazione	164
Passaggio pavimento	168
Installazione con alimentazione mediante cassette a cavi o collegamento diretto al quadro	169
Collegamento su quadri	170
Guida alla scelta	170
Con alimentazione universale	172
Con alimentazione universale e collegamenti a sbarre	174
Collegamento su trasformatori in aria inglobati in resina	178
Guida alla scelta	178
Con alimentazione universale e flessibili a barre	180
Collegamento su trasformatore in olio	186
Guida alla scelta	186
Con alimentazione e flessibili a barre o trecce	188
Altre soluzioni di collegamento	193

Altri capitoli

Introduzione	3
Presentazione e caratteristiche	19
Scelta codici e dimensioni d'ingombro	45
Guida Tecnica	99
Consigli e Applicazioni	195

Canalis KT


La linea Canalis KT si definisce in modo molto semplice precisando le misure necessarie alla sua realizzazione. Si consiglia tuttavia di prevedere un percorso del condotto tra il trasformatore e il quadro che sia il più semplice e breve possibile. In questo senso è importante posizionare il trasformatore e il quadro nel modo più sensato in modo da utilizzare:

- il massimo di elementi standard invece che elementi su misura,
- il minimo di cambi di direzione,
- degli elementi rettilinei su misura invece che cambi di direzione su misura.


Consigli

Prima di definire il percorso del vostro condotto è consigliabile prestare particolare attenzione ai diversi parametri che potrebbero creare problemi all'installazione.


Presenza di ostacoli sul passaggio del condotto sbarre quali putrelle, tubi, ecc.



Posizione non corretta degli spazi per il passaggio attraverso parete o pavimento.





Blocco di giunzione in corrispondenza di attraversamenti di pareti o pavimenti.





Altezza insufficiente del soffitto.

Se il condotto sbarre deve essere installato di costa tra un trasformatore ed un quadro, controllare che l'altezza dal soffitto sia sufficiente a consentire all'installazione dei blocchi di giunzione dall'alto.


Mantenere uno spazio tra il condotto sbarre e il soffitto pari al doppio dell'altezza del condotto sbarre (variabile in funzione dei calibri, vedere capitolo «Codici/Dimensioni d'ingombro»).



Attraversamento di un pavimento per alimentazione dal basso del quadro posizionato al piano superiore.



Dislivello tra 2 locali.




ACCERTARSI INOLTRE CHE, NELL'AVANZAMENTO DEL CANTIERE, NON VENGANO REALIZZATI LAVORI CHE POSSANO CREARE PROBLEMI ALLA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO INIZIALMENTE STUDIATO.

Canalis KT

Esempi di ottimizzazione del collegamento


Esempio n°1

Riduzione del numero di cambi di direzione modificando la posizione del quadro o del trasformatore.




Esempio n°2

Utilizzo di 2 curve standard al posto di un elemento a Z su misura aumentando la misura di «L».



Modifica dell'altezza del condotto sbarre

Aumentando leggermente la misura «Z», si può sostituire un'alimentazione con curva a misura con un'alimentazione e una curva standard.




Posizione del neutro

Nella scelta dell'installazione dell'impianto elettrico è importante prestare attenzione alla posizione del neutro tra il trasformatore e il quadro.


Nel caso in cui la posizione del neutro sia diversa, si consiglia di spostare se possibile il trasformatore per allineare il neutro con quello del quadro.

Nelle situazioni in cui risulta impossibile modificare la posizione del trasformatore, si consiglia di realizzare un'inversione di fase all'interno del quadro.


Se anche questa soluzione non è realizzabile, utilizzare l'elemento di trasposizione di fase e del neutro.




Posizionamento e supporto



Attraverso parete in verticale



Attraverso parete in orizzontale



KTA - Alluminio								
In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	
Altezza H (mm)	104	124	164	204	244	324	404	

KTC - Rame								
In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Altezza H (mm)	74	104	124	164	204	244	324	404

Canalis KT


È necessario un punto di supporto il più possibile vicino ai collegamenti, dal momento che i trasformatori, i gruppi elettrogeni e i quadri non devono sopportare il peso del condotto sbarre.

In alcune industrie, per ragioni di continuità di servizio, i trasformatori potrebbero dover essere sostituiti rapidamente. Il condotto sbarre deve reggere da solo.

Installazione orizzontale di costa

L'interasse consigliato dei supporti di fissaggio è di **3 metri al massimo**. In tutti i casi prevedere 2 supporti per elemento da 4 metri.


Per il fissaggio della canalizzazione elettrica sui supporti vedere pagina 39.



Installazione orizzontale di piatto


L'interasse consigliato dei supporti di fissaggio è di **2 metri**. Posizionare inoltre un supporto a 300 o 400 mm dall'asse di giunzione.

Per il fissaggio della canalizzazione elettrica sui supporti vedere pagina 36




Esempio di ripartizione dei supporti

Previsto un interasse di 3 metri max tra i supporti in quanto il condotto è installato di costa.




Definizione dell'installazione, misure da fornire

La posizione del blocco di giunzione rispetto agli assi del trasformatore e ai bordi del quadro (definiti nel capitolo «Guida alla messa in opera»).




Distanza del condotto sbarre dal muro

Installazione di costa




Installazione di piatto



In (A)	KTA	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
	KTC	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000
Altezza H (mm)		74	104	124	164	204	244	324


Distanza tra i condotti sbarre (senza cassette di derivazione)

Installazione di costa



(1) Prevedere il doppio dell'altezza se il blocco di giunzione deve essere inserito dall'alto.
 ➔ Senso d'inserimento dei blocchi di giunzione.

Installazione di piatto




➔ Senso di inserimento dei blocchi di giunzione.


Canalis KT

L'elemento di fine cantiere


DD202390



Questo elemento verrà ordinato dopo aver misurato lo spazio vuoto da riempire alla fine del cantiere. Per ottimizzare i tempi di consegna sul posto scegliere preferibilmente l'elemento rettilineo di lunghezza inferiore a 2 metri piuttosto che curve su misura.




Sul progetto prevedere una quota minima di 700 mm per garantire sul posto una regolazione di ± 200 mm. La lunghezza minima degli elementi rettilinei è di 500 mm.



Consigli per l'installazione dell'elemento di fine cantiere

Per prevedere lo spazio necessario all'elemento di fine cantiere in attesa, installare le curve e gli elementi corrispondenti in ogni angolo (sostenere l'insieme utilizzando due supporti su ciascun elemento rettilineo).




Completare quindi l'installazione con elementi rettilinei standard e su misura.

Accorgimenti per il rilevamento delle misure in cantiere

Elemento rettilineo

La lunghezza nominale «L» di un elemento rettilineo è misurata da asse di giunzione ad asse di giunzione, in millimetri (l'asse di giunzione è posto a 20 mm dall'estremità delle sbarre).

Misura L dell'elemento standard o su misura = $x - 40$ mm.




(1): Per le diverse altezze del condotto sbarre, vedere pagina 131.

(2): Vedere parte «Elementi di linea» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».

x: quota misurata dall'estremità delle sbarre degli elementi già installati.

Esempio: $x = 1860$ mm quindi $L = 1860 - 40 = 1820$ mm.


Cambi di direzione



A e B: Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».

Angoli orizzontali

La lunghezza nominale di ogni diramazione è misurata dall'asse di giunzione all'asse dell'altro ramo, in millimetri. L'asse di giunzione è posto a 20 mm dall'estremità delle sbarre.



Superamento ostacolo «di piatto» all'esterno


$$A = A1 + A2 + (140/2) - 20$$

Superamento ostacolo «di piatto» all'interno

$$A = A1 - A2 - (140/2) - 20$$

(1) Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».


Canalis KT




A e B: Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».

Angoli verticali

La lunghezza nominale di ciascuna diramazione è misurata dall'asse di giunzione all'asse dell'altra diramazione, in millimetri. L'asse di giunzione è posto a 20 mm dall'estremità delle sbarre.




Superamento «di costa» all'esterno
 $A = A1 + A2 + (H/2) - 20$



Superamento «di costa» all'interno
 $A = A1 - A2 - (H/2) - 20$

(1) Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».




A, B e C: Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».

Elementi a Z di piatto


La lunghezza nominale di ciascuna diramazione è misurata dall'asse di giunzione all'asse dell'altra diramazione, in millimetri. L'asse di giunzione è posto a 20 mm dall'estremità delle sbarre.

La lunghezza nominale del o dei bracci intermedi è misurata da asse ad asse.



$B = B1 - B2$

(1) Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».




A, B e C: Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».

Elementi a Z di costa

La lunghezza nominale di ciascuna diramazione è misurata dall'asse di giunzione all'asse dell'altra diramazione, in millimetri. L'asse di giunzione è posto a 20 mm dall'estremità delle sbarre.

La lunghezza nominale del o dei bracci intermedi è misurata da asse ad asse.



$$B = B1 - B2$$

(1) Vedere parte «Cambi di direzione» nel capitolo «Scelta codici e dimensioni d'ingombro».

Definizione dei parametri dell'elemento di fine cantiere

Attenzione: l'elemento di fine cantiere sarà di preferenza un elemento rettilineo. Per scegliere l'elemento, pensare alla posizione del neutro.

Gli strumenti di misura

Metro



Livella



Filo a piombo




Pertica





Regolo



Misuratore al laser o infra-rossi



I loro utilizzi



Nella stessa installazione è possibile combinare:

- elementi rettilinei di trasporto con elementi rettilinei dotati di spine di derivazione estraibili o fisse,
- elementi rettilinei di lunghezze diverse,
- elementi rettilinei con un numero diverso di spine di derivazione estraibili o fisse,
- ...




Posizionamento delle cassette di derivazione sul condotto sbarre

Sono possibili più configurazioni.


Alcuni esempi:

- sull'elemento rettilineo con derivazioni estraibili di lunghezza 2000 mm (KT▲●●●●ED●20):


- 3 cassette interruttori 160 A:



- 1 cassetta interruttore da 400 a e 1 cassetta interruttore 160 A:




- 3 cassette fusibili 160 A:




- sull'elemento rettilineo con derivazioni estraibili di lunghezza 4000 mm (KT▲●●●●ED●40):

- 1 cassetta interruttore da 400 a, 1 cassetta interruttore 250 A e 1 cassetta interruttore 160 A:




- 1 cassetta fusibile da 400 a, 1 cassetta fusibile 250 A e 1 cassetta fusibile 160 A:



- sull'elemento rettilineo con derivazioni fisse di lunghezza 4000 mm (KTB●●●●EB●40):

- 1 cassetta fissa da 400 a 630 A e 1 cassetta fissa da 800 a 1000 A:




➔ Uscita cavi.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲. Esso dovrà essere sostituito dalla lettera: **A** → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio) **C** → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame). I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.


Cassette di derivazione

Quando le cassette di derivazione devono essere suddivise da una parte e dall'altra del condotto sbarre, utilizzare elementi di 2 metri alternando la posizione delle spine.



Consigli per l'installazione di 2 condotti sbarre in parallelo


In caso di installazione con cassette di derivazione, prevedere un interasse di fissaggio tenendo conto della misura minima di 100 mm e delle misure A e B delle cassette di derivazione.



Tipo	Riferimento	Dimensioni (mm)	
		A	B
Cassette interruttori	KSB160DC●	160	150
	KSB250DC●	240	160
	KSB400DC●	240	160
	KTB0630CB●	175	175
	KTB1000CB●	275	275
Cassette fusibili	KSB160SE●	150	150
	KSB250SE●	250	160
	KSB400SE●	440	160

Apertura della porta della cassetta di derivazione


Prevedere una distanza minima di 1000 mm tra il condotto sbarre e il soffitto per l'apertura della porta delle cassette.



Tipo	Riferimento	Dimensioni (mm)	
		X	E ⁽¹⁾
Cassette interruttori	KSB160DC●	625,5	246
	KSB250DC●	726,5	300
	KSB400DC●	976,5	350
Cassette fusibili	KSB160SE●	577,5	207
	KSB250SE●	777	258
	KSB400SE●	855	316

(1) Con maniglia.

Installazione di un sezionatore o di una protezione di linea



Caso condotto KTA:


Corrente nominale (A)	Dimensioni (mm)	
	A	B
1000	159	529
1250	149	539
1600	129	559
2000	109	579
2500	89	599
3200	98	662

Caso condotto KTC:

Corrente nominale (A)	Dimensioni (mm)	
	A	B
1000	174	514
1350	159	529
1600	149	539
2000	129	559
2500	109	579
3200	89	599

Canalis KT

DD202446



Tratti di grande lunghezza

Il problema di dilatazione si pone:

- quando le linee sono composte da tratti rettilinei di grande lunghezza,
- quando il condotto sbarre passa in concomitanza di un punto di dilatazione tra due edifici.

Qualsiasi condotto sbarre può essere sottoposto durante la sua vita ad una moltitudine di variazioni di carico (es: giorno/notte, estate/inverno) che creano delle differenze di riscaldamento e di conseguenza delle dilatazioni variabili. Per compensare le dilatazioni in un condotto sbarre Canalis KT, è necessario utilizzare un elemento specifico: **l'elemento di dilatazione**.

Parcorsi orizzontali senza cassette di derivazione


Se la lunghezza del condotto sbarre supera i 30 metri, prevedere degli elementi di dilatazione e dei blocchi adeguati. È necessario bloccare le estremità e, in alcuni casi, il centro dei tratti di condotto sbarre per direzionare gli allungamenti verso gli elementi di dilatazione.

Installazione degli elementi di dilatazione e blocchi per condotti sbarre:


- da 0 a 30 metri:




- da 31 a 60 metri:



- da 61 a 90 metri:



- da 91 a 120 metri:




- Supporti di fissaggio bloccati,
- Elemento di dilatazione,
- Senso della dilatazione.


Percorsi orizzontali con cassette di derivazione

Installazione degli elementi di dilatazione e blocchi per condotti sbarre:


■ da 0 a 30 metri:



■ da 31 a 60 metri:




■ da 61 a 120 metri:



- Supporti di fissaggio bloccati,
- Elemento di dilatazione,
- Senso della dilatazione,
- Cassette di derivazione.

Collegamenti trasformatore/quadro




- Supporti di fissaggio bloccati,
- Elemento di dilatazione,
- Senso della dilatazione,

Regole di fissaggio del condotto sbarre sui supporti





Per il corretto funzionamento del sistema la dilatazione della linea deve essere orientata verso l'elemento di dilatazione.

Questo implica che:

- il condotto sbarre deve essere libero di muoversi longitudinalmente sui suoi supporti,
- l'elemento di dilatazione deve essere bloccato dal lato opposto alla spinta.




- 1 Elementi di fissaggio liberi.
2 Elementi di fissaggio bloccati.
→ Senso della dilatazione.


Installazione degli elementi di fissaggio liberi**Montaggio di costa****Montaggio di piatto****Installazione degli elementi di fissaggio bloccati****Montaggio di costa****Montaggio di piatto**

Passaggio in concomitanza di un elemento di giunzione tra 2 edifici

In questo caso l'elemento di dilatazione permette al condotto sbarre di compensare gli effetti dovuti al movimento delle 2 parti dell'edificio.



✗ Supporti di fissaggio bloccati.





1 Elementi di fissaggio bloccati.


Installazione degli elementi di fissaggio bloccati

Montaggio di costa

Montaggio di piatto



Canalis KT



Canalis KT consente la distribuzione di energia elettrica a ciascun piano degli edifici a più livelli (fabbricati per uffici, hotel, ospedali, ecc.).
In questa applicazione Canalis KT conserva tutti i suoi principi di costruzione:

In montaggio verticale il grado di protezione del canalizzazione elettrica KT è IP55 di standard.

Come realizzare una colonna montante

1 Principio d'installazione

Installazione a ciascun piano:

- di un elemento di distribuzione di 2 metri,
- di elemento di trasporto su misura da posizionare in corrispondenza della soletta,
- di un elemento di supporto del condotto sbarre,
- fino 3 cassette di derivazione 160 A o una cassetta da 250 o da 400 A ed una cassetta da 160 A.

2 Alimentazione dell'installazione

L'alimentazione dell'installazione è realizzata mediante cassetta di alimentazione a cavi o mediante collegamento diretto al quadro di distribuzione.

3 Supporti di colonna

I supporti fissano l'elemento verticale alla struttura dell'edificio. Possono essere installati a muro, su un piano o direttamente a pavimento,


Questo tipo di supporto di fissaggio presenta i seguenti vantaggi:

- possibilità di installazione a muro, su un piano o direttamente a pavimento,
- possibilità di regolazione in altezza per correggere gli errori di posizionamento,
- possibilità di regolazione in profondità da 50 a 100 mm,
- possibilità di regolazione della molla per assicurare una corretta distribuzione del carico a ciascun livello,
- assorbimento di dilatazioni, vibrazioni ecc. grazie alle molle.

4 Cassette di derivazione

Le cassette di derivazione della gamma Canalis KS possono essere montate in verticale sul condotto Canalis KT senza rischi di interferenza con i supporti.

Posizionamento del condotto sbarre



Posizionamento del neutro


Il condotto sbarre deve essere installato con il **neutro a destra**.

Posizionamento del blocco di giunzione

È importante evitare di posizionare il blocco di giunzione in corrispondenza della soletta.

Consigliamo di prevedere una distanza di:


- 400 mm tra la soletta e l'asse di giunzione per l'installazione di un supporto fissato al muro o su un piano, per facilitare la tamponatura della tramoggia e limitare i possibili difetti dell'edificio (esempio: giunto non previsto sui piani). Prevedere 500 mm per un fissaggio al pavimento.
- 200 mm tra il giunto superiore ed il soffitto per permettere il rivestimento intorno al condotto sbarre in caso di tamponatura della tramoggia con calcestruzzo o cemento.




Posizionamento delle derivazioni

Gli elementi rettilinei sono equipaggiati di 3 prese di derivazione. Distanziate tra loro di 500 mm, permettono di disporre di una forte densità di derivazioni per piano.

Passaggi di costa attraverso parete



Passaggio di piatto attraverso parete




In (A)	KTA	—	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
	KTC	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Altezza H (mm)		74	104	124	164	204	244	324	404

Colonne montanti

Posizionamento delle cassette di derivazione

Canalis KT




Uscita cavi

Posizionamento delle cassette di derivazione sul condotto sbarre

Sono possibili diverse configurazioni.

Alcuni esempi:

- 1 - 3 cassette interruttori 160 A,
- 2 - 1 cassetta interruttore da 400 a e 1 cassetta interruttore 160 A,
- 3 - 3 cassette fusibili 160 A
- 4 - 1 cassetta fissa da 800 a 1000 A.




$R = 12 \times \varnothing$ del cavo

→ Uscita cavi.

Consigli per l'installazione di 2 colonne montanti in parallelo


In caso di installazione con cassette di derivazione, prevedere un interasse di fissaggio tenendo conto della misura minima di 100 mm e delle misure A e B delle cassette di derivazione.




Tipo	Codice	Dimensioni (mm)	
		A	B
Cassette interruttore	KSB160DC●	160	150
	KSB250DC●	240	160
	KSB400DC●	240	160
	KTB0630CB●	175	175
	KTB1000CB●	275	275
Cassette fusibili	KTB0630DC●	275	275
	KSB160SE●	150	150
	KSB250SE●	250	160
	KSB400SE●	440	160
	KTB0630SD●	275	275

Apertura della porta della cassetta di derivazione

In caso di installazione in un locale prevedere una distanza minima di 1000 mm tra il condotto sbarre e il muro per consentire l'apertura della porta delle cassette.




Posizionamento dei supporti



Sono disponibili due sistemi di fissaggio:
 ■ un sistema di fissaggio a muro posteriore,
 ■ un sistema di fissaggio a muro laterale.


Supporto a muro




(1) Dimensioni molle libere.

Y: da 50 mm minimo a 100 mm massimo

Supporto su piano (se Y > 100 mm)



Supporto a pavimento




Colonne montanti

Posizionamento delle barriere antincendio esterne


Canalis KT

Il materiale sigillante che avvolge il condotto sbarre deve essere conforme ai requisiti normativi in vigore per garantire il mantenimento della classe di resistenza al fuoco della parete/soletta (ad esempio DIN 1045 e DIN 1053-1).
Materiale sigillante non fornito.

Installazione verticale




Installazione orizzontale




In	L	In	L
KTA1000	650	KTC1000	650
KTA1250	650	KTC1350	650
KTA1600	650	KTC1600	650
KTA2000	650	KTC2000	750
KTA2500	650	KTC2500	750
KTA3200	650	KTC3200	750
KTA4000	650	KTC4000	950
		KTC5000	950


DB402864




DB402865




Passaggio di costa attraverso parete/soletta




Passaggio di piatto attraverso parete/soletta



Distanze da osservare



Canalis KT




In (A)		Altezza H (mm)	
KTA	KTC		
	1000	DD210969	
1000	1350	DD210970	
1250	1600	DD210971	
1600	2000	DD210972	
2000	2500	DD210973	
2500	3200	DD210974	
3200	4000	DD210975	
4000	5000	DD210976	

Installazione con alimentazione mediante cassetta a cavi o collegamento diretto al quadro


Alimentazione con cassetta di alimentazione a cavi

2 possibilità:

- alimentazione tramite collegamento diretto al quadro di distribuzione,
- alimentazione mediante cassetta di alimentazione a cavi.







Alimentazione con collegamento diretto al quadro di distribuzione




Questa guida vi permette:

- ☐ di scegliere il collegamento più adatto alla vostra installazione (senso di arrivo, posizione del condotto sbarre prefabbricata di piatto o di costa, possibilità di regolare l'ordine delle fasi),
- ☐ di verificare l'altezza totale del collegamento rispetto al soffitto del locale, lato $Z_0 + Z_2$ (lasciare un minimo di 100 mm tra il punto superiore del collegamento e il soffitto),
- ☐ di ottimizzare il collegamento rispettando la regola: $(Z_0 + Z_1)_{\text{quadro}} = (Z_0 + Z_1)_{\text{trasformatore}}$ per evitare gli angoli multipli per il cambio di livello,
- ☐ di posizionare gli elementi di supporto del condotto sbarre.



Tipo di collegamento	Collegamento diretto	
	Senza copertura	
	SB3  	SB4  
Z_0	Secondo progetto costruttore	Secondo progetto costruttore
Z_1 minimo	138	473
massimo	472	-
Z_2	$Z_1 + H$	$Z_1 + H$
Possibilità di regolazione dell'ordine delle fasi		
Premontato		■
Uscita dal fronte o dal retro	■	■
Uscita dal lato destro o sinistro		
Canalizzazione di costa	■	■
Canalizzazione di piatto		

Sezione della canalizzazione elettrica (H)

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm) Larghezza I (mm)								
								
		140	140	140	140	140	140	140
								404

SB5

DD210657



Secondo progetto costruttore



130

464

$Z_1 + 140$

SB6

DD210758



Secondo progetto costruttore

465



-

$Z_1 + 140$

Con copertura

SB7

DD210759



Secondo progetto costruttore

H = da 74 a 124 mm

195 - H/2

H = da 164 a 244 mm

255 - H/2

H = da 324 a 404 mm

355 - H/2

-

H = 74 o 104 o 124 mm

$Z_1 + H/2 + 115$

H = 164 o 204 o 244 mm

$Z_1 + H/2 + 175$

H = 324 o 404 mm

$Z_1 + H/2 + 255$

Canalis KT




Canalis KT può essere collegato ai quadri con un collegamento tradizionale. Per facilitare la messa in opera si consiglia di realizzare le sbarre del quadro con un **interasse = 115 mm**. Il collegamento al quadro viene realizzato con un terminale di collegamento dritto o angolare di piatto o di costa. Le connessioni sono realizzate con viti che assicurano al contempo facilità di messa in opera ed esame visivo prima della messa in tensione.


Profondità del quadro in base alla corrente nominale del condotto sbarre

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Profondità «Y» della piastra di alimentazione (mm)	Profondità «X» minima del quadro (mm)
KTA	KTC		
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	400
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	400
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	600


Sbarre all'interno del quadro
(interasse consigliato = 115 mm)





KT▲●●●●ER●●




KT▲0000YB2




Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲. Esso dovrà essere sostituito dalla lettera: **A** → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio) **C** → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame). I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.



L'ordine delle fasi



Nel caso in cui l'ordine delle fasi del condotto sbarre e del quadro non sia il medesimo, si consiglia di realizzare un'inversione di fase nel quadro. Se questa soluzione non è possibile, utilizzare l'elemento di trasposizione di fase e neutro. Per maggiori dettagli sugli elementi di trasposizione, vedere i capitoli «Descrizione» e «Scelta codici/Dimensioni d'ingombro» pagina 50.




Schema di taglio per alimentazione
(interasse consigliato = 115 mm)

Si consiglia di realizzare il taglio sul tetto del quadro BT in officina.

Schema di taglio per un'alimentazione con interasse consigliato = 115 mm

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Profondità «Y» della piastra di alimentazione (mm)
KTA	KTC	
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510



Collegamento su quadri

Con alimentazione universale
e collegamenti a sbarre

Canalis KT



Alimentazione universale
(interasse consigliato = 115 mm)


I collegamenti a sbarre si compongono di barre flessibili in rame, isolate o non isolate e forate ad una o ad entrambe le estremità. Sono fornite complete di bulloni, rondelle e dadi a rottura prestabilita per permettere il collegamento sul terminale di chiusura.

Per facilitare la messa in opera si consiglia di utilizzare un'alimentazione con **interasse = 115 mm**.


Profondità del quadro in base alla corrente nominale della canalizzazione

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Profondità «Y» della piastra di alimentazione (mm)	Profondità «X» minima del quadro (mm)
KTA	KTC		
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	400
da 2000 a 2500	da 2000 a 3200	350	400
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	600


Arrivo verticale





Arrivo orizzontale




Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
E esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.




Definizione dei collegamenti a sbarre



Tenuta ai cortocircuiti



L'ordine delle fasi



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:
A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)
C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)
I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.

Il numero di collegamenti a sbarre è definito come indicato dalla tabella sottostante:


In condotto sbarre (A)	Colleg. a barre per fase	
	Numero	Sezione (mm ²)
da 1000 a 1350	2	1000
1600	2	1000
2000	3	1500
2500	3	1500
3200	4	2000
4000	5	2500
5000	6	3000

Collegamenti a sbarre					
	1	1	1	2	2
In condotto sbarre (A)	da 1000 a 1600	da 2000 a 2500	3200	4000	5000


Tabella di tenuta ai cortocircuiti

Tenuta ai cortocircuiti (Icw)	Interasse max dei supporti X (mm)
≤ 43 kA	400
43 kA ≤ Icw ≤ 50 kA	225
50 kA ≤ Icw ≤ 100 kA	150


Arrivo verticale



Arrivo orizzontale




Nel caso in cui l'ordine delle fasi del condotto e delle sbarre del quadro non sia il medesimo, si consiglia di realizzare un'inversione di fase nel quadro. Se questa soluzione non è possibile, utilizzare l'elemento di trasposizione di fase e neutro. Per maggiori dettagli sugli elementi di trasposizione, vedere i capitoli «Descrizione» e «Sceita codici/Dimensioni d'ingombro» pagina 50.



Canalis KT

Dimensioni delle coperture di protezione




KTB...CR1

Arrivo orizzontale

Copertura orizzontale rigida KTB...CR1 per terminali di alimentazione tipo ER da N1 a N6

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 310 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 430 a 800
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 590 a 800


Si consiglia di effettuare il taglio del tetto del quadro BT in officina.



Asse di giunzione.


Disponibili a richiesta coperture regolabili per arrivo orizzontale per ulteriori informazioni contattare referente commerciale Schneider.

DD202322



KTB...CR2

DD202324



KTB...CR3

Arrivo verticale


Copertura verticale rigida KTB...CR2* (Altezza da 400 a 800 mm)
per terminali di alimentazione tipo ER da N1 a N6

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800

Copertura verticale rigida KTB...CR3 (Altezza da 100 a 400 mm)
per terminali di alimentazione tipo ER da N1 a N6

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800

Si consiglia di effettuare il taglio del tetto del quadro BT in officina.



* nel caso di arrivo verticale CR2 Y-40 è fisso a 160 mm.

Questa guida vi permette:



- ☐ di scegliere il collegamento più adatto alla vostra installazione (senso di arrivo, posizione del condotto sbarre di piatto o di costa, possibilità di regolare l'ordine delle fasi),
- ☐ di verificare l'altezza totale del collegamento rispetto al soffitto del locale, lato $Z_0 + Z_2$ (lasciare un minimo di 100 mm tra il punto superiore del collegamento e il soffitto),
- ☐ di ottimizzare il collegamento rispettando la regola: $(Z_0 + Z_1)_{\text{quadro}} = (Z_0 + Z_1)_{\text{trasformatore}}$ per evitare gli angoli multipli per il cambio di livello,
- ☐ di posizionare gli elementi di supporto del condotto sbarre.

Tipo di collegamento

Collegamento universale



TS3

DD202489



TS4

DD202490

 Z_0

Secondo progetto costruttore

Secondo progetto costruttore

Z_1 minimo
massimo

350

280

350

280⁽¹⁾ Z_2 $Z_1 + H$ 420⁽¹⁾

Selezione ordine delle fasi

All'ordine

All'ordine

Uscita dal fronte o dal retro

■

■

Uscita dal lato destro o sinistro

■

Canalizzazione di costa


■

Canalizzazione di piatto

■



(1) Per l'impiego di flessibili a barre standard $L = 406 \text{ mm}$ secondo le nostre indicazioni.

Sezione del condotto sbarre (H)

Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000
Rame in KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	5000
Altezza H (mm) Larghezza l (mm)								
								
		140	140	140	140	140	140	140

TS5

DD202481



Secondo progetto costruttore

350



350⁽¹⁾

$Z_1 + H$

All'ordine

TS6

DD202482



Secondo progetto costruttore

280

280⁽¹⁾



420⁽¹⁾

All'ordine



TS7

DD202483



Secondo progetto costruttore

350

350⁽¹⁾

H = 74 o 104 o 124 mm $Z_1 + H/2 + 115$

H = 164 o 204 o 244 mm $Z_1 + H/2 + 175$



H = 324 o 404 mm $Z_1 + H/2 + 255$

All'ordine



TS8

DD202484



Secondo progetto costruttore

-

-

500⁽¹⁾


All'ordine

Collegamento su trasformatori in aria inglobati in resina

Con alimentazione universale e flessibili a barre

Canalis KT

PD202352



Canalis KT può essere collegato ai trasformatori in aria inglobati in resina con un'alimentazione universale.

Il collegamento è realizzato con sbarre flessibili (flessibili a barre o trecce), per evitare la trasmissione di vibrazioni e dilatazioni. I flessibili a barre si compongono di sbarre flessibili in rame, isolate o non isolate e forate ad una o ad entrambe le estremità. Un kit di viti permette il collegamento all'alimentazione.

I collegamenti sono realizzati con bulloni che assicurano al contempo facilità di messa in opera e esame visivo del serraggio prima della messa sotto tensione.

Se il trasformatore è fornito con rivestimento, prevedere una copertura di protezione supplementare per mantenere il grado di protezione.

Scelta della corrente nominale del condotto sbarre Canalis KT in funzione della potenza del trasformatore.


Trasformatore	In KT a potenza nominale ⁽²⁾ (A)
Potenza (kVA)	I nominale ⁽¹⁾ (A)
630	887
800	1126
1000	1408
1250	1760
1600	2253
2000	2816
2500	3520
3150	4435

(1) Valore di I dato a titolo indicativo e calcolato con $U = 410$ V e alla corrente nominale di regolazione del trasformatore, senza ventilazione forzata.


(2) La corrente nominale della canalizzazione elettrica è calcolata nelle condizioni normali di utilizzo.

Configurazioni consigliate per tenuta ai cortocircuiti
(flessibile a barre L = 400 mm)

Collegamento universale TS3 e TS5, montaggio di costa



Collegamento universale TS4 e TS6, montaggio di piatto (utilizzo di squadre)




Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)


I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Collegamento universale TS7, montaggio di costa



KT▲●●●●EL●5

Collegamento universale TS7, montaggio di piatto (utilizzo di squadre)



KT▲●●●●EL●5 con squadra KTB0000YE



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

A → Qualora sia richiesto il condotto KTA
(in Alluminio)

C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)

I codici KTB sono elementi accessori che possono
essere utilizzati sia con condotti KTA che con
condotti KTC.

Collegamento su trasformatori in aria inglobati in resina

Con alimentazione universale e flessibili a barre


Canalis KT

Scelta dei flessibili a barre

Il numero di flessibili a barre è indicato nella tabella sottostante:

In del condotto sbarre (A)	Flessibile a barre per fase	
	Numero	Sezione (mm²)
da 1000 a 1350	2	1000
1600	2	1000
2000	3	1500
2500	3	1500
3200	4	2000
4000	5	2500
5000	6	3000

Flessibili a barre					
	1 1	1 2	2 2	2 3	3 3
In condotto sbarre (A)	da 1000 a 1600	da 2000 a 2500	3200	4000	5000




L'ordine delle fasi

La selezione dell'ordine delle fasi viene effettuata al momento dell'ordine dell'alimentazione.


La fase L2 è fissa e serve quindi come riferimento per l'installazione dell'alimentazione sul trasformatore.

Le diverse possibilità di selezione dell'ordine delle fasi (T)


T1




T2



T3




T4




■ Alimentazioni dedicate da N1 a N4.

Importante: i disegni e i riferimenti sopra indicati corrispondono ad un ordine delle fasi N321, lato giunzione. Se l'ordine delle fasi lato giunzione è N123, invertire T=1 con T=3 e T=2 con T=4.

T = 2



T = 3



■ Alimentazione con barre di piatto N5.

Importante: i disegni e i riferimenti sopra indicati corrispondono ad un ordine delle fasi N321, lato giunzione. Se l'ordine delle fasi lato giunzione è N123, invertire L1 e L3 sul riferimento lato trasformatore.

Collegamento su trasformatori in aria inglobati in resina

Con alimentazione universale e flessibili a barre


Canalis KT

Dimensioni delle coperture di protezione

Coperture di protezione verticali per alimentazione trasformatori in aria (a secco) N1, N2, N3 e N4

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)		
		Y	Z	
KTA	KTC		Minimo	Massimo
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	200	350
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	200	350
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	200	350


KTB0000CR4



Coperture di protezione orizzontali per alimentazione trasformatori in aria (a secco) N1, N2, N3 e N4

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)		
		Y	Z	
KTA	KTC		Minimo	Massimo
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	330	480
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	330	480
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	330	480


KTB0000CR5



Copertura di protezione orizzontale per alimentazione trasformatori in aria (a secco) N5


Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)		
KTA	KTC	Y	Z	
			Minimo	Massimo
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	380	530
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	500	650
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	660	810

KTB●●●●CR6



Schema di taglio rivestimento trasformatore

Si consiglia di eseguire in officina il taglio del rivestimento del trasformatore in aria.





Collegamento su trasformatore in olio






Guida alla scelta

Canalis KT

- Questa guida vi permette:
- ☐ di scegliere il collegamento più adatto alla vostra installazione (senso di arrivo, posizione del condotto sbarre di piatto o di costa, possibilità di regolare l'ordine delle fasi),
 - ☐ di verificare l'altezza totale del collegamento rispetto al soffitto del locale, lato $Z_0 + Z_2$ (lasciare un minimo di 100 mm tra il punto superiore del collegamento e il soffitto),
 - ☐ di ottimizzare il collegamento rispettando la regola: $(Z_0 + Z_1)_{quadro} = (Z_0 + Z_1)_{trasformatore}$ per evitare gli angoli multipli per il cambio di livello,
 - ☐ di posizionare gli elementi di supporto del condotto sbarre.

Tipo di arrivo	Arrivo verticale	
	TH1	TH2
PD202429 	DD202416 	DD202417 
Z_0	Secondo progetto costruttore	Secondo progetto costruttore
Z_1 minimo	738	1073
massimo	1072	-
Z_2	$Z_1 + H$	$Z_1 + H$
Uscita dal fronte o dal retro	■	■
Uscita dal lato destro o sinistro	■	■
Canalizzazione di costa	■	■
Canalizzazione di piatto		

Sezione del condotto sbarre (H)



Alluminio KTA	In (A)	1000	1250	1600	2000	2500	3200	4000	
Rame KTC	In (A)	1000	1350	1600	2000	2500	3200	4000	5000
Altezza H (mm)									
Larghezza l (mm)									
									

DD210804

DD202180

TH3

DD202418



Secondo progetto costruttore

730



1064

$Z_1 + 140$



TH4

DD202419



Secondo progetto costruttore

1065

-



$Z_1 + 140$



Collegamento diretto

TH5

DD202420



Secondo progetto costruttore

$Z_1 = (Y/H)/2$

$Z_1 = (Y/H)/2$

H = 74 o 104 o 124 mm 510

H = 164 o 204 o 244 mm 770


H = 324 o 404 mm 850



Collegamento su trasformatore in olio

Con alimentazione e flessibili a barre o trecce

Canalis KT



Il collegamento di un trasformatore immerso viene realizzato con barre flessibili (flessibili a barre), per evitare la trasmissione delle vibrazioni del trasformatore al condotto sbarre.

Scelta del condotto sbarre

Trasformatore a secco		Canalizzazione Canalis KT	
In (kVA)	I nominale ⁽¹⁾ (A)	In (A)	Sezione
630	887	1000	140 x 74
800	1126	1250/1350	140 x 104
1000	1408	1600	140 x 124
1250	1760	2000	140 x 164
1600	2253	2500	140 x 204
2000	2816	3200	140 x 244
2500	3520	4000	140 x 324
3150	4435	5000	140 x 404

(1) Valore di I dato a titolo indicativo e calcolato con $U = 410$ V.


Nota: se per ragioni legate alle condizioni di utilizzo o alle prestazioni del condotto sbarre è necessario utilizzare un calibro diverso da quelli indicati nelle tabelle soprastanti consultateci.

Larghezza della copertura di protezione


Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni «Y» dell'alimentazione
KTA	KTC	
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510

Configurazioni consigliate per tenuta ai cortocircuiti (flessibile a barre L = 400 mm)

Arrivo verticale




Arrivo orizzontale




Diverse possibilità di collegamento


Con flessibili a barre e serra-barre




Con flessibili a barre da forare



Con flessibili a barre forati (KTB0000YC4) o trecce




L'ordine delle fasi



Nel caso in cui l'ordine delle fasi del condotto sbarre e delle sbarre del trafo non sia il medesimo, si consiglia di realizzare un'inversione di fase utilizzando l'elemento di trasposizione di fase e neutro.

Per maggiori dettagli sugli elementi di trasposizione, vedere i capitoli «Descrizione» e «Scelta codici/Dimensioni d'ingombro» pagina 50.



Nel catalogo è riportato più volte il simbolo ▲
Esso dovrà essere sostituito dalla lettera:

- A → Qualora sia richiesto il condotto KTA (in Alluminio)
- C → Qualora sia richiesto il condotto KTC (in Rame)




I codici KTB sono elementi accessori che possono essere utilizzati sia con condotti KTA che con condotti KTC.

Collegamento su trasformatore in olio

Con alimentazione con flessibili a barre o trecce

Canalis KT

Scelta dei flessibili a barre



Definizione delle trecce



Il numero di flessibili a barre è indicato nella tabella sottostante:

In del condotto sbarre (A)	Flessibile a barre per fase	
	Numero	Sezione (mm ²)
1000	2	1000
1250/1350	2	1000
1600	2	1000
2000	3	1500
2500	3	1500
3200	4	2000
4000	5	2500
5000	6	3000

Flessibili a barre					
In condotto sbarre (A)	da 1000 a 1600	da 2000 a 2500	3200	4000	5000

Definizione del numero di trecce

In del condotto sbarre (A)	Trecce per fase	
	Numero	Sezione (mm)
1000	1	600
1250/1350	2	1200
1600	2	1200
2000	2	1200
2500	3	1800
3200	3	1800
4000	4	2400
5000	5	3000

Trecce				
In condotto sbarre (A)	da 1250 a 2000	da 2500 a 3200	4000	5000


Dimensioni delle coperture di protezione

Arrivo orizzontale

Copertura orizzontale rigida KTB●●●●CR1 per terminali di alimentazione tipo ER da N1 a N6

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 310 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 430 a 800
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 590 a 800

KTB●●●●CR1




Arrivo verticale

Copertura verticale rigida KTB●●●●CR2 (altezza da 400 a 800 mm) per terminali di alimentazione tipo ER da N1 a N6

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)			
KTA	KTC	Y	D	G	Z
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	da 220 a 475	da 220 a 475	da 400 a 800

KTB●●●●CR2



Collegamento su trasformatore in olio


Con alimentazione con flessibili
a barre o trecce

Canalis KT

Copertura flessibile KTB●●●●CS0 per arrivo verticale terminali
di alimentazione con interassi 115 mm

Corrente nominale del condotto sbarre (A)		Dimensioni (mm)	
KTA	KTC	Y	C
da 1000 a 1250	da 1000 a 1600	230	da 200 a 650
da 1600 a 2500	da 2000 a 3200	350	da 200 a 650
da 3200 a 4000	da 4000 a 5000	510	da 200 a 650

KTB●●●●CS0




Altre soluzioni di collegamento

Collegamento su traverse passa-barre

Canalis KT si collega facilmente sui trasformatori immersi della gamma Minera (France Transfo).

Per maggiori dettagli sulle misure di taglio e foratura dei passa-barre e degli attacchi di collegamento, vedere il catalogo costruttore.



Collegamenti per trasformatori immersi Minera tipo cabina da 630 a 3150 kVA - ≤ 24 kV/400 V

Potenza (kVA)	Traverse passa-barre (A)	Dimensioni (mm)
630 800	1250	
1000	1600	
1250 1600	2500	
2000	3150	
2500 3150	5000	


Collegamento su trasformatore in olio

Altre soluzioni di collegamento

Canalis KT


Collegamento su traverse in porcellana

Occorre utilizzare attacchi del tipo qui di seguito illustrato, disponibili nei cataloghi dei costruttori di trasformatori.



Copertura

I trasformatori possono essere forniti con o senza copertura delle parti in tensione. Le soluzioni proposte sono previste senza copertura.



Consigli e Applicazioni

Consigli

Ricevimento, movimentazione e stoccaggio dei prodotti 196

Manutenzione 198

 Elementi rettilinei 198

 Riciclaggio 199

Canalis nel mondo 200

Altri capitoli

Introduzione 3

Presentazione e caratteristiche 19

Scelta codici e dimensioni d'ingombro 45

Guida Tecnica 99

Guida alla messa in opera 145

Questo capitolo completa la parte dedicata alle regole di installazione fornendo informazioni pratiche, esponendo alcuni consigli generali e precisando inoltre le istruzioni di base da seguire per la manipolazione e lo stoccaggio dei condotti sbarre Canalis di Schneider Electric.

Il personale tecnico addetto dell'azienda acquirente deve conoscerne i contenuti ed acquisire le informazioni necessarie riguardo alle caratteristiche di ciascun elemento dei condotti sbarre Canalis. Una pianificazione ed un corretto coordinamento tra le diverse squadre di tecnici è indispensabile per garantire un'installazione efficace di questi prodotti.

Ogni condotto sbarre Canalis viene accuratamente ispezionato e confezionato nello stabilimento di assemblaggio.

L'intera canalizzazione viene controllata sia sul piano strutturale che elettrico. Terminato questo controllo dettagliato il condotto sbarre viene preparato per la spedizione al Cliente.

Ogni sezione è imballata separatamente per garantire facilità di manipolazione prima dell'installazione.

Su ogni imballo della spedizione è riportato il numero di riferimento.

Avvertimento

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, BRUCIATURA O ESPLOSIONE

- Proteggere gli apparecchi da qualsiasi contatto con acqua, sali, cemento ed altri agenti corrosivi, prima e durante l'installazione.
- I prodotti non sono resistenti alle intemperie.
- Non sedersi e non camminare sugli apparecchi.

Il mancato rispetto di queste avvertenze può provocare il deterioramento dei prodotti oltre che un rischio di ferite gravi o mortali.

Ricevimento

Al momento del ricevimento della merce verificare che i dati riportati sulla bolla e sui documenti di spedizione siano corrispondenti a quanto effettivamente ricevuto. I reclami per mancanza di alcuni pezzi o altri errori devono essere indirizzati per iscritto a Schneider Electric entro 30 giorni dalla data di ricevimento della merce. Se trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della merce non viene formulato alcun reclamo Schneider Electric potrà ritenersi libera da qualsiasi responsabilità riguardo ad eventuali interventi di riparazione o sostituzione dei pezzi.

Al momento del ricevimento della merce controllare immediatamente i diversi elementi del condotto sbarre per rilevare eventuali danni provocati dal trasporto. In caso di danno constatato o sospetto al materiale effettuare immediatamente un reclamo al trasportatore ed avvisare il Vostro referente Schneider Electric.

Movimentazione

Manipolare i prodotti Canalis con grande accortezza per evitare di danneggiare i componenti interni del sistema o di alterare l'aspetto esteriore dei diversi elementi o le estremità delle sbarre conduttrici (terminali di collegamento).

Il condotto sbarre deve essere costantemente sostenuto da dispositivi indipendenti in modo che il peso non gravi sulla faccia superiore dei trasformatori o dei quadri di distribuzione.

La distanza tra gli elementi di sostegno non deve superare i 3 metri.

Evitare di esporre il condotto sbarre a torsioni, urti o impatti e, in generale, ad una manipolazione poco attenta.

Controllare che i mezzi di movimentazione disponibili sul luogo d'installazione siano adatti alla manipolazione del condotto sbarre. Verificare quindi la capacità di sollevamento della gru o degli altri mezzi disponibili.

Protezione dall'umidità nello stoccaggio dei prodotti

Sballare con gran cura ed attenzione i prodotti:

- utilizzare dei levachiodi per sballare le casse in legno,
- se il condotto sbarre viene issato mediante gru utilizzare delle cinghie in nylon per distribuire il peso dell'unità sollevata,
- se utilizzate dei cavi inserire dei distanziatori per evitare di causare danni al condotto sbarre,
- se utilizzate un carrello elevatore a forcella posizionare il condotto sbarre sulle forcelle in modo da ripartire il peso in modo corretto.

1 - Tagliare le reggiature con dispositivi di taglio adatti tenendo fermo l'involucro di imballaggio.

2 - Utilizzare gli strumenti adatti per rimuovere l'imballo in acciaio rinforzato posizionato in corrispondenza delle estremità del condotto sbarre. Fare attenzione a non intaccare l'involucro in acciaio per non danneggiare il condotto sbarre. Evitare di utilizzare oggetti spigolosi nelle operazioni di sollevamento del condotto sbarre.

3 - Eliminare in modo appropriato tutti gli imballi usurati.

Non trascinare in alcun caso il condotto sbarre sul pavimento. Non utilizzare le estremità delle sbarre conduttrici per sollevare sezioni o elementi del condotto sbarre.

Se il condotto sbarre non viene installato e messo in servizio immediatamente tenerlo nel suo imballo originale Canalis e stoccarlo in un luogo pulito e secco con temperatura uniforme.

Il condotto sbarre non deve essere lasciato all'esterno. Tuttavia se lo stoccaggio dei prodotti all'esterno è inevitabile si consiglia di coprire i condotti in modo da proteggerli dalle intemperie e da qualsiasi contatto con elementi naturali.

Prevedere un sistema di riscaldamento elettrico temporaneo sotto la copertura per evitare qualsiasi fenomeno di condensa; occorre garantire una temperatura appropriata e fare in modo che il calore venga distribuito in modo uniforme.

In fase di installazione fare particolare attenzione a proteggere le colonne montanti dall'umidità proveniente da tetti incompleti, muri ed elementi simili.

Canalis KT

Pericolo

RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO, BRUCIATURA O ESPLOSIONE

- L'installazione, l'utilizzo e la manutenzione di questi apparecchi devono essere effettuati esclusivamente da personale tecnico qualificato. La conoscenza di questo documento non deve essere in alcun caso ritenuta sufficiente a permettere a personale non qualificato di garantire l'impiego o la manutenzione di questi prodotti.
- Scollegare l'alimentazione del condotto sbarre prima di procedere all'installazione, allo smontaggio o ad interventi sugli apparecchi.
- Utilizzare sempre un dispositivo di rilevamento tensione adatto per confermare la messa fuori tensione.
- Un utilizzo efficace di questi apparecchi richiede operazioni di manipolazione, installazione, esecuzione e manutenzione adatte.

Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare rischi di ferite gravi o mortali.

Attenzione

RISCHIO DI DANNEGGIAMENTO DEGLI APPARECCHI

Gli idrocarburi, così come gli spray o composti a base di idrocarburi, possono provocare il degrado di alcuni tipi di plastica. Prima di utilizzare alcuni prodotti per la pulizia, asciugare o lubrificare i componenti del dispositivo nel quadro delle operazioni d'installazione o di manutenzione, consultare la nostra organizzazione commerciale.

Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare un deterioramento degli apparecchi e rischi di danni alle persone.

Elementi di linea

I condotti sbarre Canalis sono progettati in modo da richiedere una manutenzione minima.

Ispezionare la canalizzazione una volta all'anno o in seguito ad un evento grave legato ad un cortocircuito elettrico o ad un difetto di messa a terra.

Eseguire quindi le procedure di manutenzione qui di seguito illustrate:

- ispezionare minuziosamente tutte le guarnizioni e i morsetti elettrici visibili. Non rimuovere le coperture degli elementi di giunzione. Verificare che i dadi e i bulloni siano serrati correttamente al giusto valore di coppia,
- verificare la coppia di serraggio delle viti servendosi di una chiave dinamometrica.

La coppia di serraggio è indicata sul blocco di giunzione e deve rispettare i seguenti valori:

Viti bulloni	Coppia di serraggio
HM 16	16 mdaN
HM 14	12 mdaN
HM 12	7 mdaN
HM 10	5 mdaN

Se una delle guarnizioni o uno dei morsetti risulta fortemente scolorito, corrosivo, danneggiato o presenta segni che rivelano un'esposizione a temperature elevate, questi dispositivi dovranno essere sostituiti da nuovi dispositivi montati in stabilimento. Consultare la nostra organizzazione commerciale per qualsiasi esigenza di sostituzione pezzi,

- controllare che le parti mobili meccaniche funzionino correttamente.

Se necessario lubrificare gli elementi mobili dei diversi meccanismi. Al contempo rimuovere qualsiasi eccesso di lubrificante per prevenire l'accumulo di corpi estranei,

- verificare la resistenza d'isolamento prima di mettere nuovamente sotto tensione il condotto sbarre.

Si consiglia di registrare i valori di resistenza rilevati. La crescita di questi valori nel tempo indica che è in corso un deterioramento.

Effettuare un test di resistenza d'isolamento secondo quanto previsto dalle istruzioni fornite nel capitolo «Procedura di prova e di messa in servizio».

Rimettere sotto tensione gli apparecchi come indicato nel capitolo «Procedura di prova e di messa in servizio».

Dopo aver effettuato tutti i controlli e gli interventi necessari precedentemente illustrati potrebbe essere conveniente misurare la temperatura con un dispositivo a infrarossi su tutti i collegamenti elettrici. Questa operazione deve essere effettuata quando il condotto sbarre rimessa in tensione ha raggiunto una temperatura stabile

Responsabilità

Schneider Electric declina ogni responsabilità in caso di manutenzione eseguita in modo non conforme alle specifiche o alle regole d'installazione, in caso di condizioni di stoccaggio inadeguate, in caso di caratteristiche ambientali non adatte al prodotto (ambienti chimici, condizioni atmosferiche, ecc.), in caso di utilizzo non corretto dei prodotti, in caso di mancato rispetto delle procedure d'installazione e/o di collegamento.

Cassette di distribuzione

Contatto tra condotto sbarre e cassette.

I contatti sul condotto sbarre sono di tipo elastico e assicurano una qualità di contatto ottimale. I contatti non pesano e non rinviato sforzo sulla plastica. Sono collegati sui conduttori attivi della linea in corrispondenza della presa di derivazione.

I conduttori sono in rame argentato in corrispondenza del contatto.

Questi dispositivi non richiedono alcuna manutenzione.

Collegamenti a cavi

I collegamenti a cavi delle partenze sono realizzati su morsetti o con capicorda. Come per tutte le connessioni a vite si consiglia di verificare il serraggio un anno dopo l'installazione e di ripetere quindi i controlli ad intervalli regolari.

Dispositivi di protezione

Per qualsiasi dispositivo installato nelle cassette Canalis si consiglia di seguire le istruzioni del costruttore.

Esame visivo

Si consiglia di controllare annualmente la pulizia esterna della cassetta per eliminare eventuali depositi di polvere, acqua, olii e qualsiasi altro corpo conduttore sulle zone sensibili.

Verificare la presenza di urti che potrebbero ridurre l'indice di protezione.

Riciclaggio dei condotti sbarre

I condotti sbarre Canalis sono naturalmente riutilizzabili. Il principio alla base della soluzione prefabbricata e la durata nel tempo dei nostri prodotti fa sì che possano essere facilmente smontati, puliti e riutilizzati.

Imballaggi: utilizziamo esclusivamente imballi in cartone o pellicola in polietilene riciclabile.

A fine vita i componenti Canalis sono totalmente riciclabili senza alcun pericolo. Al contrario l'incenerimento dei prodotti in PVC, obbliga una neutralizzazione dell'acido cloridrico prodotto e genera emissioni di diossina (la sostanza più nociva per l'uomo).

Canalis tutela le risorse naturali

Lo smaltimento delle materie prime (rame, plastica, ecc.) è la nostra preoccupazione costante. Abbiamo in tal senso ottimizzato l'utilizzo di tutti i materiali che compongono i condotti sbarre Canalis:

- riduzione dei materiali inquinanti e pericolosi: anticipiamo le evoluzioni delle direttive europee
- riduzione di peso dei materiali isolanti
- riduzione delle materie plastiche per una migliore tenuta al fuoco: riduzione dell'energia sprigionata al momento della combustione che limita la propagazione e facilita lo spegnimento dell'incendio (riduzione del potere calorifico).

00205673



Esempio:
1 kg di PVC genera 1 kg di rifiuti.

Canalis, l'armonia in tutto il mondo!

Terziario

Uffici	Azienda	Illuminazione e piccola potenza		Media potenza		Forte potenza	Paese
		KBA	KBB	KN	KS		
	Air France (Sede)				■		Francia
	Allianz				■	■	Germania
	Axa	■			■		Francia
	Chambre du Commerce					■	Lussemburgo
	Commerz Bank		■		■		Germania
	Lexel			■	■		Svezia
	Telefónica					■	Spagna
	Trade Center	■				■	Spagna
	Tour du RDC				■	■	Tunisia
	Turning Torso				■		Svezia
	Vodafone			■			Nuova Zelanda

Data Center

	Banco Commercial Português				■	■	Portogallo
	Colt			■		■	Francia
	Digiplex			■	■		Svezia
	IBM	■		■	■	■	Spagna, Italia
	MCI-Worldcom	■		■	■	■	Italia, Regno Unito

Hotel e ristoranti

	Hyatt					■	Tunisia
	Mc Donald's						Francia
	Soldeo Andorra Hotel				■	■	Spagna


Ospedali

	Children Clinic				■	■	Svezia
	Brussels University Hospital						Belgio
	Derby Hospital				■		Regno Unito
	Oran Hospital			■		■	Algeria
	St Joseph Hospital				■		Francia
	Stockholm Hospital				■		Svezia
	Val de Grâce Hospital				■		Francia
	Michalon Hospital				■	■	Francia
	Manussia Hospital				■		Egitto

Media e grande distribuzione

	Alcampo	■		■		■	Spagna
	Auchan	■	■	■	■	■	Mondo
	B&Q		■	■	■		Regno Unito
	Carrefour	■	■	■	■	■	Mondo
	Coop	■		■	■		Italia
	Fnac	■				■	Spagna, Francia
	Ikea	■		■	■	■	Cina, Spagna, Francia, Svezia
	Mark & Spencer	■					Belgio, Spagna, Regno Unito
	Toys'R Us				■		Spagna

Industria

Automobilistica	Azienda	Illuminazione e piccola potenza		Media potenza		Forte potenza	Paese
		KBA	KBB	KN	KS	KT	
	BMW	■	■	■	■		Italia
	Citroën	■	■	■	■	■	Cina, Spagna, Francia
	Daewo				■		Corea del Sud
	Dacia	■	■	■	■	■	Romania
	Iveco	■		■	■	■	Spagna, Italia
	Peugeot		■	■	■	■	Cina, Spagna, Francia
	Nissan	■	■	■	■	■	Spagna
	Renault	■	■	■	■	■	Spagna, Francia, Repubblica Ceca
	Seat						Spagna
	Valéo	■			■	■	Cina, Francia, Italia, Polonia
	Volkswagen		■	■	■		Spagna, Germania

Industria

Aerospaziale

Airbus	■			■	■	Italia
--------	---	--	--	---	---	--------

Agroalimentare

Coca-Cola	■				■	Spagna, Italia, Belgio
Danone	■			■	■	Mondo
Pasquier			■	■		Francia

Allevamenti e serre

Favier pollai	■					Francia
SERDE		■				Paesi Bassi

Ceramica

Esmalglas ceramic	■	■	■	■	■	Spagna
-------------------	---	---	---	---	---	--------

Elettricità

Legrand	■					Francia, Turchia
---------	---	--	--	--	--	------------------

Orologeria

Rolex	■			■	■	Svizzera
-------	---	--	--	---	---	----------

Microelettronica

Intel	■	■	■	■		Irlanda
ST Micro-electronique	■		■	■	■	Francia

Idraulica, trattamento acque

Grundfos				■		Cina
----------	--	--	--	---	--	------

Tecnologia industriale

Bosch	■			■		Cina
-------	---	--	--	---	--	------

Telefonia

Phillips				■		Paesi Bassi
Nokia	■			■		Svezia

Tessile

Louis Vuitton	■		■	■		Spagna
Delta	■		■			Israele

Canalis, l'armonia in tutto il mondo!

Infrastrutture

Aeroporti	Azienda	Illuminazione e piccola potenza		Media potenza		Forte potenza	Paese
		KBA	KBB	KN	KS	KT	
	Aeroporto di Parigi	■	■	■	■	■	Francia
	Aeroporto del Cairo				■		Egitto
	Aeroporto di Heathrow			■	■	■	Regno Unito
	Aeroporto di Hong-Kong					■	Cina
	Aeroporto di Landvetter				■		Svezia
	Arlanda	■			■	■	Svezia
	Satelite Barajas					■	Spagna

Marina

	Chantier de l'Atlantique				■	■	Francia
	Meyerwerft				■	■	Germania

Metropolitane

	Metropolitana di Guangzhou	■					Cina
	Metropolitana di Londra		■				Regno Unito
	Metropolitana di Madrid	■				■	Spagna
	Metropolitana di Singapore					■	Singapore

Altre infrastrutture

	Biblioteca di Alessandria				■	■	Egitto
	Centro esposizioni internazionale di Suzhou	■			■		Cina
	CERN				■	■	Svizzera
	Stade de France				■	■	Francia

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
08903	90	KTA1000CP41	57	KTA1000ER47	61	KTA1000LP4B2	52	KTA1250CP74	57
08905	90	KTA1000CP42	57	KTA1000ER71	58	KTA1000LP4C1	53	KTA1250DB310	50
08907	90	KTA1000CP43	57	KTA1000ER72	58	KTA1000LP4C2	53	KTA1250DB410	50
		KTA1000CP44	57	KTA1000ER73	59	KTA1000LP4D1	52	KTA1250DB710	50
KSB		KTA1000CP71	57	KTA1000ER74	59	KTA1000LP4D2	52	KTA1250EB320	49
KSB100SE4	85	KTA1000CP72	57	KTA1000ER75	60	KTA1000LP4E1	52	KTA1250EB340	49
KSB100SE5	85	KTA1000CP73	57	KTA1000ER76	60	KTA1000LP4E2	52	KTA1250EB420	49
KSB100SF4	84	KTA1000CP74	57	KTA1000ER77	61	KTA1000LP7A1	52	KTA1250EB440	49
KSB100SF5	84	KTA1000DB310	50	KTA1000ET31A	47	KTA1000LP7A2	52	KTA1250EB720	49
KSB100SM412	79	KTA1000DB410	50	KTA1000ET320	47	KTA1000LP7B1	52	KTA1250EB740	49
KSB100SM512	79	KTA1000DB710	50	KTA1000ET32B	47	KTA1000LP7B2	52	KTA1250ED3203	48
KSB160DC4	81	KTA1000EB320	49	KTA1000ET32C	47	KTA1000LP7C1	53	KTA1250ED3403	48
KSB160DC5	81	KTA1000EB340	49	KTA1000ET33D	47	KTA1000LP7C2	53	KTA1250ED4203	48
KSB160SE4	85	KTA1000EB420	49	KTA1000ET340	47	KTA1000LP7D1	52	KTA1250ED4403	48
KSB160SE5	85	KTA1000EB440	49	KTA1000ET41A	47	KTA1000LP7D2	52	KTA1250ED7203	48
KSB160SF4	85	KTA1000EB720	49	KTA1000ET420	47	KTA1000LP7E1	52	KTA1250ED7403	48
KSB160SF5	85	KTA1000EB740	49	KTA1000ET42B	47	KTA1000LP7E2	52	KTA1250EL31	66
KSB160SG4	89	KTA1000ED3203	48	KTA1000ET42C	47	KTA1000PL31	95	KTA1250EL32	66
KSB160SM413	80	KTA1000ED3403	48	KTA1000ET43D	47	KTA1000PL41	95	KTA1250EL33	67
KSB160SM513	80	KTA1000ED4203	48	KTA1000ET440	47	KTA1000PL71	95	KTA1250EL34	67
KSB160ZC1	90	KTA1000ED4403	48	KTA1000ET71A	47	KTA1000SL31	93	KTA1250EL35	68
KSB250DC4	81	KTA1000ED7203	48	KTA1000ET720	47	KTA1000SL41	93	KTA1250EL41	66
KSB250DC4TRE	82	KTA1000ED7403	48	KTA1000ET72B	47	KTA1000SL71	93	KTA1250EL42	66
KSB250DC5	81	KTA1000EL31	66	KTA1000ET72C	47	KTA1000TC3	55	KTA1250EL43	67
KSB250DC5TRE	82	KTA1000EL32	66	KTA1000ET73D	47	KTA1000TC4	55	KTA1250EL44	67
KSB250SE4	85	KTA1000EL33	67	KTA1000ET740	47	KTA1000TC7	55	KTA1250EL45	68
KSB250SE5	85	KTA1000EL34	67	KTA1000LC3A	53	KTA1000TN410	50	KTA1250EL71	66
KSB25SD4	86	KTA1000EL35	68	KTA1000LC3B	53	KTA1000TP410	50	KTA1250EL72	66
KSB25SD5	86	KTA1000EL41	66	KTA1000LC3D	53	KTA1000YA3	51	KTA1250EL73	67
KSB32SG4	89	KTA1000EL42	66	KTA1000LC3E	53	KTA1000YA4	51	KTA1250EL74	67
KSB400DC4	81	KTA1000EL43	67	KTA1000LC4A	53	KTA1000YA7	51	KTA1250EL75	68
KSB400DC4TRE	82	KTA1000EL44	67	KTA1000LC4B	53	KTA1000ZC31	56	KTA1250ER31	58
KSB400DC5	81	KTA1000EL45	68	KTA1000LC4D	53	KTA1000ZC32	56	KTA1250ER32	58
KSB400DC5TRE	82	KTA1000EL71	66	KTA1000LC4E	53	KTA1000ZC41	56	KTA1250ER33	59
KSB400SE4	85	KTA1000EL72	66	KTA1000LC7A	53	KTA1000ZC42	56	KTA1250ER34	59
KSB400SE5	85	KTA1000EL73	67	KTA1000LC7B	53	KTA1000ZC71	56	KTA1250ER35	60
KSB400ZC1	90	KTA1000EL74	67	KTA1000LC7D	53	KTA1000ZC72	56	KTA1250ER36	60
KSB50SF4	84	KTA1000EL75	68	KTA1000LC7E	53	KTA1000ZP3	56	KTA1250ER37	61
KSB50SF5	84	KTA1000ER31	58	KTA1000LP3A1	52	KTA1000ZP4	56	KTA1250ER41	58
KSB50SN4	86	KTA1000ER32	58	KTA1000LP3A2	52	KTA1000ZP7	56	KTA1250ER42	58
KSB50SN5	86	KTA1000ER33	59	KTA1000LP3B1	52	KTA1250CP31	57	KTA1250ER43	59
KSB63SD4	86	KTA1000ER34	59	KTA1000LP3B2	52	KTA1250CP32	57	KTA1250ER44	59
KSB63SD5	86	KTA1000ER35	60	KTA1000LP3C1	53	KTA1250CP33	57	KTA1250ER45	60
KSB63SM48	79	KTA1000ER36	60	KTA1000LP3C2	53	KTA1250CP34	57	KTA1250ER46	60
KSB63SM58	79	KTA1000ER37	61	KTA1000LP3D1	52	KTA1250CP41	57	KTA1250ER47	61
KSB80SG4	89	KTA1000ER41	58	KTA1000LP3D2	52	KTA1250CP42	57	KTA1250ER71	58
		KTA1000ER42	58	KTA1000LP3E1	52	KTA1250CP43	57	KTA1250ER72	58
KTA		KTA1000ER43	59	KTA1000LP3E2	52	KTA1250CP44	57	KTA1250ER73	59
KTA1000CP31	57	KTA1000ER44	59	KTA1000LP4A1	52	KTA1250CP71	57	KTA1250ER74	59
KTA1000CP32	57	KTA1000ER45	60	KTA1000LP4A2	52	KTA1250CP72	57	KTA1250ER75	60
KTA1000CP33	57	KTA1000ER46	60	KTA1000LP4B1	52	KTA1250CP73	57	KTA1250ER76	60
KTA1000CP34	57								

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTA1250ER77	61	KTA1250LP7A1	52	KTA1600EB720	49	KTA1600ET420	47	KTA1600LP7E1	52
KTA1250ET31A	47	KTA1250LP7A2	52	KTA1600EB740	49	KTA1600ET42B	47	KTA1600LP7E2	52
KTA1250ET320	47	KTA1250LP7B1	52	KTA1600ED3203	48	KTA1600ET42C	47	KTA1600PL31	95
KTA1250ET32B	47	KTA1250LP7B2	52	KTA1600ED3403	48	KTA1600ET43D	47	KTA1600PL41	95
KTA1250ET32C	47	KTA1250LP7C1	53	KTA1600ED4203	48	KTA1600ET440	47	KTA1600PL71	95
KTA1250ET33D	47	KTA1250LP7D1	52	KTA1600ED4403	48	KTA1600ET71A	47	KTA1600SL31	93
KTA1250ET340	47	KTA1250LP7D2	52	KTA1600ED7203	48	KTA1600ET720	47	KTA1600SL41	93
KTA1250ET41A	47	KTA1250LP7E1	52	KTA1600ED7403	48	KTA1600ET72B	47	KTA1600SL71	93
KTA1250ET420	47	KTA1250LP7E2	52	KTA1600EL31	66	KTA1600ET72C	47	KTA1600TC3	55
KTA1250ET42B	47	KTA1250PL31	95	KTA1600EL32	66	KTA1600ET73D	47	KTA1600TC4	55
KTA1250ET42C	47	KTA1250PL41	95	KTA1600EL33	67	KTA1600ET740	47	KTA1600TC7	55
KTA1250ET43D	47	KTA1250PL71	95	KTA1600EL34	67	KTA1600LC3A	53	KTA1600TN410	50
KTA1250ET440	47	KTA1250SL31	93	KTA1600EL35	68	KTA1600LC3B	53	KTA1600TP410	50
KTA1250ET71A	47	KTA1250SL41	93	KTA1600EL41	66	KTA1600LC3D	53	KTA1600YA3	51
KTA1250ET720	47	KTA1250SL71	93	KTA1600EL42	66	KTA1600LC3E	53	KTA1600YA4	51
KTA1250ET72B	47	KTA1250TC3	55	KTA1600EL43	67	KTA1600LC4A	53	KTA1600YA7	51
KTA1250ET72C	47	KTA1250TC4	55	KTA1600EL44	67	KTA1600LC4B	53	KTA1600ZC31	56
KTA1250ET73D	47	KTA1250TC7	55	KTA1600EL45	68	KTA1600LC4D	53	KTA1600ZC32	56
KTA1250ET740	47	KTA1250TN410	50	KTA1600EL71	66	KTA1600LC4E	53	KTA1600ZC41	56
KTA1250LC3A	53	KTA1250TP410	50	KTA1600EL72	66	KTA1600LC7A	53	KTA1600ZC42	56
KTA1250LC3B	53	KTA1250YA3	51	KTA1600EL73	67	KTA1600LC7B	53	KTA1600ZC71	56
KTA1250LC3D	53	KTA1250YA4	51	KTA1600EL74	67	KTA1600LC7D	53	KTA1600ZC72	56
KTA1250LC3E	53	KTA1250YA7	51	KTA1600EL75	68	KTA1600LC7E	53	KTA1600ZP3	56
KTA1250LC4A	53	KTA1250ZC31	56	KTA1600ER31	58	KTA1600LP3A1	52	KTA1600ZP4	56
KTA1250LC4B	53	KTA1250ZC32	56	KTA1600ER32	58	KTA1600LP3A2	52	KTA1600ZP7	56
KTA1250LC4D	53	KTA1250ZC41	56	KTA1600ER33	59	KTA1600LP3B1	52	KTA2000CP31	57
KTA1250LC4E	53	KTA1250ZC42	56	KTA1600ER34	59	KTA1600LP3B2	52	KTA2000CP32	57
KTA1250LC7A	53	KTA1250ZC71	56	KTA1600ER35	60	KTA1600LP3C1	53	KTA2000CP33	57
KTA1250LC7B	53	KTA1250ZC72	56	KTA1600ER36	60	KTA1600LP3C2	53	KTA2000CP34	57
KTA1250LC7D	53	KTA1250ZP3	56	KTA1600ER37	61	KTA1600LP3D1	52	KTA2000CP41	57
KTA1250LC7E	53	KTA1250ZP4	56	KTA1600ER41	58	KTA1600LP3D2	52	KTA2000CP42	57
KTA1250LP3A1	52	KTA1250ZP7	56	KTA1600ER42	58	KTA1600LP3E1	52	KTA2000CP43	57
KTA1250LP3A2	52	KTA1600CP31	57	KTA1600ER43	59	KTA1600LP3E2	52	KTA2000CP44	57
KTA1250LP3B1	52	KTA1600CP32	57	KTA1600ER44	59	KTA1600LP4A1	52	KTA2000CP71	57
KTA1250LP3B2	52	KTA1600CP33	57	KTA1600ER45	60	KTA1600LP4A2	52	KTA2000CP72	57
KTA1250LP3C1	53	KTA1600CP34	57	KTA1600ER46	60	KTA1600LP4B1	52	KTA2000CP73	57
KTA1250LP3C2	53	KTA1600CP41	57	KTA1600ER47	61	KTA1600LP4B2	52	KTA2000CP74	57
KTA1250LP3D1	52	KTA1600CP42	57	KTA1600ER71	58	KTA1600LP4C1	53	KTA2000DB310	50
KTA1250LP3D2	52	KTA1600CP43	57	KTA1600ER72	58	KTA1600LP4C2	53	KTA2000DB410	50
KTA1250LP3E1	52	KTA1600CP44	57	KTA1600ER73	59	KTA1600LP4D1	52	KTA2000DB710	50
KTA1250LP3E2	52	KTA1600CP71	57	KTA1600ER74	59	KTA1600LP4D2	52	KTA2000EB320	49
KTA1250LP4A1	52	KTA1600CP72	57	KTA1600ER75	60	KTA1600LP4E1	52	KTA2000EB340	49
KTA1250LP4A2	52	KTA1600CP73	57	KTA1600ER76	60	KTA1600LP4E2	52	KTA2000EB420	49
KTA1250LP4B1	52	KTA1600CP74	57	KTA1600ER77	61	KTA1600LP7A1	52	KTA2000EB440	49
KTA1250LP4B2	52	KTA1600DB310	50	KTA1600ET31A	47	KTA1600LP7A2	52	KTA2000EB720	49
KTA1250LP4C1	53	KTA1600DB410	50	KTA1600ET320	47	KTA1600LP7B1	52	KTA2000EB740	49
KTA1250LP4C2	53	KTA1600DB710	50	KTA1600ET32B	47	KTA1600LP7B2	52	KTA2000ED3203	48
KTA1250LP4D1	52	KTA1600EB320	49	KTA1600ET32C	47	KTA1600LP7C1	53	KTA2000ED3403	48
KTA1250LP4D2	52	KTA1600EB340	49	KTA1600ET33D	47	KTA1600LP7C2	53	KTA2000ED4203	48
KTA1250LP4E1	52	KTA1600EB420	49	KTA1600ET340	47	KTA1600LP7D1	52	KTA2000ED4403	48
KTA1250LP4E2	52	KTA1600EB440	49	KTA1600ET41A	47	KTA1600LP7D2	52	KTA2000ED7203	48

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTA2000ED7403	48	KTA2000ET72B	47	KTA2000TC7	55	KTA2500EL45	68	KTA2500LC4D	53
KTA2000EL31	66	KTA2000ET72C	47	KTA2000TN410	50	KTA2500EL71	66	KTA2500LC4E	53
KTA2000EL32	66	KTA2000ET73D	47	KTA2000TP410	50	KTA2500EL72	66	KTA2500LC7A	53
KTA2000EL33	67	KTA2000ET740	47	KTA2000YA3	51	KTA2500EL73	67	KTA2500LC7B	53
KTA2000EL34	67	KTA2000LC3A	53	KTA2000YA4	51	KTA2500EL74	67	KTA2500LC7D	53
KTA2000EL35	68	KTA2000LC3B	53	KTA2000YA7	51	KTA2500EL75	68	KTA2500LC7E	53
KTA2000EL41	66	KTA2000LC3D	53	KTA2000ZC31	56	KTA2500ER31	58	KTA2500LP3A1	52
KTA2000EL42	66	KTA2000LC3E	53	KTA2000ZC32	56	KTA2500ER32	58	KTA2500LP3A2	52
KTA2000EL43	67	KTA2000LC4A	53	KTA2000ZC41	56	KTA2500ER33	59	KTA2500LP3B1	52
KTA2000EL44	67	KTA2000LC4B	53	KTA2000ZC42	56	KTA2500ER34	59	KTA2500LP3B2	52
KTA2000EL45	68	KTA2000LC4D	53	KTA2000ZC71	56	KTA2500ER35	60	KTA2500LP3C1	53
KTA2000EL71	66	KTA2000LC4E	53	KTA2000ZC72	56	KTA2500ER36	60	KTA2500LP3C2	53
KTA2000EL72	66	KTA2000LC7A	53	KTA2000ZP3	56	KTA2500ER37	61	KTA2500LP3D1	52
KTA2000EL73	67	KTA2000LC7B	53	KTA2000ZP4	56	KTA2500ER41	58	KTA2500LP3D2	52
KTA2000EL74	67	KTA2000LC7D	53	KTA2000ZP7	56	KTA2500ER42	58	KTA2500LP3E1	52
KTA2000EL75	68	KTA2000LC7E	53	KTA2500CP31	57	KTA2500ER43	59	KTA2500LP3E2	52
KTA2000ER31	58	KTA2000LP3A1	52	KTA2500CP32	57	KTA2500ER44	59	KTA2500LP4A1	52
KTA2000ER32	58	KTA2000LP3A2	52	KTA2500CP33	57	KTA2500ER45	60	KTA2500LP4A2	52
KTA2000ER33	59	KTA2000LP3B1	52	KTA2500CP34	57	KTA2500ER46	60	KTA2500LP4B1	52
KTA2000ER34	59	KTA2000LP3B2	52	KTA2500CP41	57	KTA2500ER47	61	KTA2500LP4B2	52
KTA2000ER35	60	KTA2000LP3C1	53	KTA2500CP42	57	KTA2500ER71	58	KTA2500LP4C1	53
KTA2000ER36	60	KTA2000LP3C2	53	KTA2500CP43	57	KTA2500ER72	58	KTA2500LP4C2	53
KTA2000ER37	61	KTA2000LP3D1	52	KTA2500CP44	57	KTA2500ER73	59	KTA2500LP4D1	52
KTA2000ER41	58	KTA2000LP3D2	52	KTA2500CP71	57	KTA2500ER74	59	KTA2500LP4D2	52
KTA2000ER42	58	KTA2000LP3E1	52	KTA2500CP72	57	KTA2500ER75	60	KTA2500LP4E1	52
KTA2000ER43	59	KTA2000LP3E2	52	KTA2500CP73	57	KTA2500ER76	60	KTA2500LP4E2	52
KTA2000ER44	59	KTA2000LP4A1	52	KTA2500CP74	57	KTA2500ER77	61	KTA2500LP7A1	52
KTA2000ER45	60	KTA2000LP4A2	52	KTA2500DB310	50	KTA2500ET31A	47	KTA2500LP7A2	52
KTA2000ER46	60	KTA2000LP4B1	52	KTA2500DB410	50	KTA2500ET320	47	KTA2500LP7B1	52
KTA2000ER47	61	KTA2000LP4B2	52	KTA2500DB710	50	KTA2500ET32B	47	KTA2500LP7B2	52
KTA2000ER71	58	KTA2000LP4C1	53	KTA2500EB320	49	KTA2500ET32C	47	KTA2500LP7C1	53
KTA2000ER72	58	KTA2000LP4C2	53	KTA2500EB340	49	KTA2500ET33D	47	KTA2500LP7C2	53
KTA2000ER73	59	KTA2000LP4D1	52	KTA2500EB420	49	KTA2500ET340	47	KTA2500LP7D1	52
KTA2000ER74	59	KTA2000LP4D2	52	KTA2500EB440	49	KTA2500ET41A	47	KTA2500LP7D2	52
KTA2000ER75	60	KTA2000LP4E1	52	KTA2500EB720	49	KTA2500ET420	47	KTA2500LP7E1	52
KTA2000ER76	60	KTA2000LP4E2	52	KTA2500EB740	49	KTA2500ET42B	47	KTA2500LP7E2	52
KTA2000ER77	61	KTA2000LP7A1	52	KTA2500ED3203	48	KTA2500ET42C	47	KTA2500SL31	93
KTA2000ET31A	47	KTA2000LP7A2	52	KTA2500ED3403	48	KTA2500ET43D	47	KTA2500SL41	93
KTA2000ET320	47	KTA2000LP7B1	52	KTA2500ED4203	48	KTA2500ET440	47	KTA2500SL71	93
KTA2000ET32B	47	KTA2000LP7B2	52	KTA2500ED4403	48	KTA2500ET71A	47	KTA2500TC3	55
KTA2000ET32C	47	KTA2000LP7C1	53	KTA2500ED7203	48	KTA2500ET720	47	KTA2500TC4	55
KTA2000ET33D	47	KTA2000LP7C2	53	KTA2500ED7403	48	KTA2500ET72B	47	KTA2500TC7	55
KTA2000ET340	47	KTA2000LP7D1	52	KTA2500EL31	66	KTA2500ET72C	47	KTA2500TN410	50
KTA2000ET41A	47	KTA2000LP7D2	52	KTA2500EL32	66	KTA2500ET73D	47	KTA2500TP410	50
KTA2000ET420	47	KTA2000LP7E1	52	KTA2500EL33	67	KTA2500ET740	47	KTA2500YA3	51
KTA2000ET42B	47	KTA2000LP7E2	52	KTA2500EL34	67	KTA2500LC3A	53	KTA2500YA4	51
KTA2000ET42C	47	KTA2000SL31	93	KTA2500EL35	68	KTA2500LC3B	53	KTA2500YA7	51
KTA2000ET43D	47	KTA2000SL41	93	KTA2500EL41	66	KTA2500LC3D	53	KTA2500ZC31	56
KTA2000ET440	47	KTA2000SL71	93	KTA2500EL42	66	KTA2500LC3E	53	KTA2500ZC32	56
KTA2000ET71A	47	KTA2000TC3	55	KTA2500EL43	67	KTA2500LC4A	53	KTA2500ZC41	56
KTA2000ET720	47	KTA2000TC4	55	KTA2500EL44	67	KTA2500LC4B	53	KTA2500ZC42	56

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTA2500ZC71	56	KTA3200ER35	60	KTA3200LP3C1	53	KTA4000CP42	57	KTA4000ER71	58
KTA2500ZC72	56	KTA3200ER36	60	KTA3200LP3C2	53	KTA4000CP43	57	KTA4000ER72	58
KTA2500ZP3	56	KTA3200ER37	61	KTA3200LP3D1	52	KTA4000CP44	57	KTA4000ER73	59
KTA2500ZP4	56	KTA3200ER41	58	KTA3200LP3D2	52	KTA4000CP71	57	KTA4000ER74	59
KTA2500ZP7	56	KTA3200ER42	58	KTA3200LP3E1	52	KTA4000CP72	57	KTA4000ER75	60
KTA3200CP31	57	KTA3200ER43	59	KTA3200LP3E2	52	KTA4000CP73	57	KTA4000ER76	60
KTA3200CP32	57	KTA3200ER44	59	KTA3200LP4A1	52	KTA4000CP74	57	KTA4000ER77	61
KTA3200CP33	57	KTA3200ER45	60	KTA3200LP4A2	52	KTA4000DB310	50	KTA4000ET31A	47
KTA3200CP34	57	KTA3200ER46	60	KTA3200LP4B1	52	KTA4000DB410	50	KTA4000ET320	47
KTA3200CP41	57	KTA3200ER47	61	KTA3200LP4B2	52	KTA4000DB710	50	KTA4000ET32B	47
KTA3200CP42	57	KTA3200ER71	58	KTA3200LP4C1	53	KTA4000EB320	49	KTA4000ET32C	47
KTA3200CP43	57	KTA3200ER72	58	KTA3200LP4C2	53	KTA4000EB340	49	KTA4000ET33D	47
KTA3200CP44	57	KTA3200ER73	59	KTA3200LP4D1	52	KTA4000EB420	49	KTA4000ET340	47
KTA3200CP71	57	KTA3200ER74	59	KTA3200LP4D2	52	KTA4000EB440	49	KTA4000ET41A	47
KTA3200CP72	57	KTA3200ER75	60	KTA3200LP4E1	52	KTA4000EB720	49	KTA4000ET420	47
KTA3200CP73	57	KTA3200ER76	60	KTA3200LP4E2	52	KTA4000EB740	49	KTA4000ET42B	47
KTA3200CP74	57	KTA3200ER77	61	KTA3200LP7A1	52	KTA4000ED3203	48	KTA4000ET42C	47
KTA3200DB310	50	KTA3200ET31A	47	KTA3200LP7A2	52	KTA4000ED3403	48	KTA4000ET43D	47
KTA3200DB410	50	KTA3200ET320	47	KTA3200LP7B1	52	KTA4000ED4203	48	KTA4000ET440	47
KTA3200DB710	50	KTA3200ET32B	47	KTA3200LP7B2	52	KTA4000ED4403	48	KTA4000ET71A	47
KTA3200EB320	49	KTA3200ET32C	47	KTA3200LP7C1	53	KTA4000ED7203	48	KTA4000ET720	47
KTA3200EB340	49	KTA3200ET32D	47	KTA3200LP7C2	53	KTA4000ED7403	48	KTA4000ET72B	47
KTA3200EB420	49	KTA3200ET340	47	KTA3200LP7D1	52	KTA4000EL31	66	KTA4000ET72C	47
KTA3200EB440	49	KTA3200ET41A	47	KTA3200LP7D2	52	KTA4000EL32	66	KTA4000ET73D	47
KTA3200EB720	49	KTA3200ET420	47	KTA3200LP7E1	52	KTA4000EL33	67	KTA4000ET740	47
KTA3200EB740	49	KTA3200ET42B	47	KTA3200LP7E2	52	KTA4000EL34	67	KTA4000LC3A	53
KTA3200ED3203	48	KTA3200ET42C	47	KTA3200SL31	93	KTA4000EL35	68	KTA4000LC3B	53
KTA3200ED3403	48	KTA3200ET43D	47	KTA3200SL41	93	KTA4000EL41	66	KTA4000LC3D	53
KTA3200ED4203	48	KTA3200ET440	47	KTA3200SL71	93	KTA4000EL42	66	KTA4000LC3E	53
KTA3200ED4403	48	KTA3200ET71A	47	KTA3200TC3	55	KTA4000EL43	67	KTA4000LC4A	53
KTA3200ED7203	48	KTA3200ET720	47	KTA3200TC4	55	KTA4000EL44	67	KTA4000LC4B	53
KTA3200ED7403	48	KTA3200ET72B	47	KTA3200TC7	55	KTA4000EL45	68	KTA4000LC4D	53
KTA3200EL31	66	KTA3200ET72C	47	KTA3200TN410	50	KTA4000EL71	66	KTA4000LC4E	53
KTA3200EL32	66	KTA3200ET73D	47	KTA3200TP410	50	KTA4000EL72	66	KTA4000LC7A	53
KTA3200EL33	67	KTA3200ET740	47	KTA3200YA3	51	KTA4000EL73	67	KTA4000LC7B	53
KTA3200EL34	67	KTA3200LC3A	53	KTA3200YA4	51	KTA4000EL74	67	KTA4000LC7D	53
KTA3200EL35	68	KTA3200LC3B	53	KTA3200YA7	51	KTA4000EL75	68	KTA4000LC7E	53
KTA3200EL41	66	KTA3200LC3D	53	KTA3200ZC31	56	KTA4000ER31	58	KTA4000LP3A1	52
KTA3200EL42	66	KTA3200LC3E	53	KTA3200ZC32	56	KTA4000ER32	58	KTA4000LP3A2	52
KTA3200EL43	67	KTA3200LC4A	53	KTA3200ZC41	56	KTA4000ER33	59	KTA4000LP3B1	52
KTA3200EL44	67	KTA3200LC4B	53	KTA3200ZC42	56	KTA4000ER34	59	KTA4000LP3B2	52
KTA3200EL45	68	KTA3200LC4D	53	KTA3200ZC71	56	KTA4000ER35	60	KTA4000LP3C1	53
KTA3200EL71	66	KTA3200LC4E	53	KTA3200ZC72	56	KTA4000ER36	60	KTA4000LP3C2	53
KTA3200EL72	66	KTA3200LC7A	53	KTA3200ZP3	56	KTA4000ER37	61	KTA4000LP3D1	52
KTA3200EL73	67	KTA3200LC7B	53	KTA3200ZP4	56	KTA4000ER41	58	KTA4000LP3D2	52
KTA3200EL74	67	KTA3200LC7D	53	KTA3200ZP7	56	KTA4000ER42	58	KTA4000LP3E1	52
KTA3200EL75	68	KTA3200LC7E	53	KTA4000CP31	57	KTA4000ER43	59	KTA4000LP3E2	52
KTA3200ER31	58	KTA3200LP3A1	52	KTA4000CP32	57	KTA4000ER44	59	KTA4000LP4A1	52
KTA3200ER32	58	KTA3200LP3A2	52	KTA4000CP33	57	KTA4000ER45	60	KTA4000LP4A2	52
KTA3200ER33	59	KTA3200LP3B1	52	KTA4000CP34	57	KTA4000ER46	60	KTA4000LP4B1	52
KTA3200ER34	59	KTA3200LP3B2	52	KTA4000CP41	57	KTA4000ER47	61	KTA4000LP4B2	52

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTA4000LP4C1	53	KTB0000YS3	75	KTB0630CB5	91	KTC1000EL31	66	KTC1000ET72C	47
KTA4000LP4C2	53	KTB0000YT1	73	KTB0630DC4	83	KTC1000EL32	66	KTC1000ET73D	47
KTA4000LP4D1	52	KTB0000ZA1	76	KTB0630DC5	83	KTC1000EL33	67	KTC1000ET740	47
KTA4000LP4D2	52	KTB0000ZA3	76	KTB0630HF3	92	KTC1000EL34	67	KTC1000LC3A	53
KTA4000LP4E1	52	KTB0074FA	51	KTB0630HF4	92	KTC1000EL35	68	KTC1000LC3B	53
KTA4000LP4E2	52	KTB0074ZA4	76	KTB0630HF5	92	KTC1000EL41	66	KTC1000LC3D	53
KTA4000LP7A1	52	KTB0104FA	51	KTB0630SD4	87	KTC1000EL42	66	KTC1000LC3E	53
KTA4000LP7A2	52	KTB0124FA	51	KTB0630SD5	87	KTC1000EL43	67	KTC1000LC4A	53
KTA4000LP7B1	52	KTB0164FA	51	KTB0630SE4	88	KTC1000EL44	67	KTC1000LC4B	53
KTA4000LP7B2	52	KTB0164ZA5	77	KTB0630SE5	88	KTC1000EL45	68	KTC1000LC4D	53
KTA4000LP7C1	53	KTB0204FA	51	KTB0630ZA01	83	KTC1000EL71	66	KTC1000LC4E	53
KTA4000LP7C2	53	KTB0204ZA5	77	KTB0630ZA02	87	KTC1000EL72	66	KTC1000LC7A	53
KTA4000LP7D1	52	KTB0230BC01	65	KTB0630ZA04	83, 87, 88	KTC1000EL73	67	KTC1000LC7B	53
KTA4000LP7D2	52	KTB0230CR1	62	KTB1000CB3	91	KTC1000EL74	67	KTC1000LC7D	53
KTA4000LP7E1	52	KTB0230CR2	63	KTB1000CB4	91	KTC1000EL75	68	KTC1000LC7E	53
KTA4000LP7E2	52	KTB0230CR3	63	KTB1000CB5	91	KTC1000ER31	58	KTC1000LP3A1	52
KTA4000TC3	55	KTB0230CR6	71	KTB1000HF3	92	KTC1000ER32	58	KTC1000LP3A2	52
KTA4000TC4	55	KTB0230CR7	64	KTB1000HF4	92	KTC1000ER33	59	KTC1000LP3B1	52
KTA4000TC7	55	KTB0230CR72	64	KTB1000HF5	92	KTC1000ER34	59	KTC1000LP3B2	52
KTA4000TN410	50	KTB0230CR8	64	KTB1250CB3	91	KTC1000ER35	60	KTC1000LP3C1	53
KTA4000TP410	50	KTB0230CR82	64	KTB1250CB4	91	KTC1000ER36	60	KTC1000LP3C2	53
KTA4000YA3	51	KTB0230CS0	65	KTB1250CB5	91	KTC1000ER37	61	KTC1000LP3D1	52
KTA4000YA4	51	KTB0244FA	51	KTC		KTC1000ER41	58	KTC1000LP3D2	52
KTA4000YA7	51	KTB0244ZA5	77			KTC1000ER42	58	KTC1000LP3E1	52
KTA4000ZC31	56	KTB0324FA	51			KTC1000ER43	59	KTC1000LP3E2	52
KTA4000ZC32	56	KTB0324ZA5	77			KTC1000ER44	59	KTC1000LP4A1	52
KTA4000ZC41	56	KTB0350BC01	65	KTC1000CP31	57	KTC1000ER45	60	KTC1000LP4A2	52
KTA4000ZC42	56	KTB0350CR1	62	KTC1000CP32	57	KTC1000ER46	60	KTC1000LP4B1	52
KTA4000ZC71	56	KTB0350CR2	63	KTC1000CP33	57	KTC1000ER47	61	KTC1000LP4B2	52
KTA4000ZC72	56	KTB0350CR3	63	KTC1000CP34	57	KTC1000ER71	58	KTC1000LP4C1	53
KTA4000ZP3	56	KTB0350CR6	71	KTC1000CP41	57	KTC1000ER72	58	KTC1000LP4C2	53
KTA4000ZP4	56	KTB0350CR7	64	KTC1000CP42	57	KTC1000ER73	59	KTC1000LP4D1	52
KTA4000ZP7	56	KTB0350CR72	64	KTC1000CP43	57	KTC1000ER74	59	KTC1000LP4D2	52
KTB		KTB0350CR8	64	KTC1000CP44	57	KTC1000ER75	60	KTC1000LP4E1	52
		KTB0350CR82	64	KTC1000CP71	57	KTC1000ER76	60	KTC1000LP4E2	52
KTB0000CR4	70	KTB0350CR8	64	KTC1000CP72	57	KTC1000ER77	61	KTC1000LP7A1	52
KTB0000CR5	70	KTB0350CS0	65	KTC1000CP73	57	KTC1000ET31A	47	KTC1000LP7A2	52
KTB0000YB1	74	KTB0350HT01	96, 97, 96	KTC1000CP74	57	KTC1000ET320	47	KTC1000LP7B1	52
KTB0000YB2	74	KTB0350HT02	96, 97, 96	KTC1000DB310	50	KTC1000ET32B	47	KTC1000LP7B2	52
KTB0000YB3	74	KTB0350HT12	96	KTC1000DB410	50	KTC1000ET32C	47	KTC1000LP7C1	53
KTB0000YB4	74	KTB0404FA	51	KTC1000DB710	50	KTC1000ET33D	47	KTC1000LP7C2	53
KTB0000YC1	72	KTB0404ZA4	76	KTC1000EB320	49	KTC1000ET340	47	KTC1000LP7D1	52
KTB0000YC2	72	KTB0404ZA5	77	KTC1000EB340	49	KTC1000ET41A	47	KTC1000LP7D2	52
KTB0000YC3	72	KTB0510BC01	65	KTC1000EB420	49	KTC1000ET420	47	KTC1000LP7E1	52
KTB0000YC4	72	KTB0510CR1	62	KTC1000EB440	49	KTC1000ET42B	47	KTC1000LP7E2	52
KTB0000YC5	72	KTB0510CR3	63	KTC1000EB720	49	KTC1000ET42C	47	KTC1000PL31	95
KTB0000YE1	69	KTB0510CR7	64	KTC1000EB740	49	KTC1000ET43D	47	KTC1000PL41	95
KTB0000YE2	69	KTB0510CS0	65	KTC1000ED3203	48	KTC1000ET440	47	KTC1000PL71	95
KTB0000YF1	73	KTB0510HT02	96, 97, 96	KTC1000ED3403	48	KTC1000ET71A	47	KTC1000SL31	93
KTB0000YS1	75	KTB0510HT11	96	KTC1000ED4203	48	KTC1000ET720	47	KTC1000SL41	93
KTB0000YS2	75	KTB0630CB3	91	KTC1000ED4403	48	KTC1000ET72B	47	KTC1000SL71	93
		KTB0630CB4	91	KTC1000ED7203	48				
				KTC1000ED7403	48				

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTC1000TC3	55	KTC1350EL43	67	KTC1350LC4A	53	KTC1350YA7	51	KTC1600EL75	68
KTC1000TC4	55	KTC1350EL44	67	KTC1350LC4B	53	KTC1350ZC31	56	KTC1600ER31	58
KTC1000TC7	55	KTC1350EL45	68	KTC1350LC4D	53	KTC1350ZC32	56	KTC1600ER32	58
KTC1000TN410	50	KTC1350EL71	66	KTC1350LC4E	53	KTC1350ZC41	56	KTC1600ER33	59
KTC1000TP410	50	KTC1350EL72	66	KTC1350LC7A	53	KTC1350ZC42	56	KTC1600ER34	59
KTC1000YA3	51	KTC1350EL73	67	KTC1350LC7B	53	KTC1350ZC71	56	KTC1600ER35	60
KTC1000YA4	51	KTC1350EL74	67	KTC1350LC7D	53	KTC1350ZC72	56	KTC1600ER36	60
KTC1000YA7	51	KTC1350EL75	68	KTC1350LC7E	53	KTC1350ZP3	56	KTC1600ER37	61
KTC1000ZC31	56	KTC1350ER31	58	KTC1350LP3A1	52	KTC1350ZP4	56	KTC1600ER41	58
KTC1000ZC32	56	KTC1350ER32	58	KTC1350LP3A2	52	KTC1350ZP7	56	KTC1600ER42	58
KTC1000ZC41	56	KTC1350ER33	59	KTC1350LP3B1	52	KTC1600CP31	57	KTC1600ER43	59
KTC1000ZC42	56	KTC1350ER34	59	KTC1350LP3B2	52	KTC1600CP32	57	KTC1600ER44	59
KTC1000ZC71	56	KTC1350ER35	60	KTC1350LP3C1	53	KTC1600CP33	57	KTC1600ER45	60
KTC1000ZC72	56	KTC1350ER36	60	KTC1350LP3C2	53	KTC1600CP34	57	KTC1600ER46	60
KTC1000ZP3	56	KTC1350ER37	61	KTC1350LP3D1	52	KTC1600CP41	57	KTC1600ER47	61
KTC1000ZP4	56	KTC1350ER41	58	KTC1350LP3D2	52	KTC1600CP42	57	KTC1600ER71	58
KTC1000ZP7	56	KTC1350ER42	58	KTC1350LP3E1	52	KTC1600CP43	57	KTC1600ER72	58
KTC1350CP31	57	KTC1350ER43	59	KTC1350LP3E2	52	KTC1600CP44	57	KTC1600ER73	59
KTC1350CP32	57	KTC1350ER44	59	KTC1350LP4A1	52	KTC1600CP71	57	KTC1600ER74	59
KTC1350CP33	57	KTC1350ER45	60	KTC1350LP4A2	52	KTC1600CP72	57	KTC1600ER75	60
KTC1350CP34	57	KTC1350ER46	60	KTC1350LP4B1	52	KTC1600CP73	57	KTC1600ER76	60
KTC1350CP41	57	KTC1350ER47	61	KTC1350LP4B2	52	KTC1600CP74	57	KTC1600ER77	61
KTC1350CP42	57	KTC1350ER71	58	KTC1350LP4C1	53	KTC1600DB310	50	KTC1600ET31A	47
KTC1350CP43	57	KTC1350ER72	58	KTC1350LP4C2	53	KTC1600DB410	50	KTC1600ET320	47
KTC1350CP44	57	KTC1350ER73	59	KTC1350LP4D1	52	KTC1600DB710	50	KTC1600ET32B	47
KTC1350CP71	57	KTC1350ER74	59	KTC1350LP4D2	52	KTC1600EB320	49	KTC1600ET32C	47
KTC1350CP72	57	KTC1350ER75	60	KTC1350LP4E1	52	KTC1600EB340	49	KTC1600ET33D	47
KTC1350CP73	57	KTC1350ER76	60	KTC1350LP4E2	52	KTC1600EB420	49	KTC1600ET340	47
KTC1350CP74	57	KTC1350ER77	61	KTC1350LP7A1	52	KTC1600EB440	49	KTC1600ET41A	47
KTC1350DB310	50	KTC1350ET31A	47	KTC1350LP7A2	52	KTC1600EB720	49	KTC1600ET420	47
KTC1350DB410	50	KTC1350ET320	47	KTC1350LP7B1	52	KTC1600EB740	49	KTC1600ET42B	47
KTC1350DB710	50	KTC1350ET32B	47	KTC1350LP7B2	52	KTC1600ED3203	48	KTC1600ET42C	47
KTC1350EB320	49	KTC1350ET32C	47	KTC1350LP7C1	53	KTC1600ED3403	48	KTC1600ET43D	47
KTC1350EB340	49	KTC1350ET33D	47	KTC1350LP7C2	53	KTC1600ED4203	48	KTC1600ET440	47
KTC1350EB420	49	KTC1350ET340	47	KTC1350LP7D1	52	KTC1600ED4403	48	KTC1600ET71A	47
KTC1350EB440	49	KTC1350ET41A	47	KTC1350LP7D2	52	KTC1600ED7203	48	KTC1600ET720	47
KTC1350EB720	49	KTC1350ET420	47	KTC1350LP7E1	52	KTC1600ED7403	48	KTC1600ET72B	47
KTC1350EB740	49	KTC1350ET42B	47	KTC1350LP7E2	52	KTC1600EL31	66	KTC1600ET72C	47
KTC1350ED3203	48	KTC1350ET42C	47	KTC1350PL31	95	KTC1600EL32	66	KTC1600ET73D	47
KTC1350ED3403	48	KTC1350ET43D	47	KTC1350PL41	95	KTC1600EL33	67	KTC1600ET740	47
KTC1350ED4203	48	KTC1350ET440	47	KTC1350PL71	95	KTC1600EL34	67	KTC1600LC3A	53
KTC1350ED4403	48	KTC1350ET71A	47	KTC1350SL31	93	KTC1600EL35	68	KTC1600LC3B	53
KTC1350ED7203	48	KTC1350ET720	47	KTC1350SL41	93	KTC1600EL41	66	KTC1600LC3D	53
KTC1350ED7403	48	KTC1350ET72B	47	KTC1350SL71	93	KTC1600EL42	66	KTC1600LC3E	53
KTC1350EL31	66	KTC1350ET72C	47	KTC1350TC3	55	KTC1600EL43	67	KTC1600LC4A	53
KTC1350EL32	66	KTC1350ET73D	47	KTC1350TC4	55	KTC1600EL44	67	KTC1600LC4B	53
KTC1350EL33	67	KTC1350ET740	47	KTC1350TC7	55	KTC1600EL45	68	KTC1600LC4D	53
KTC1350EL34	67	KTC1350LC3A	53	KTC1350TN410	50	KTC1600EL71	66	KTC1600LC4E	53
KTC1350EL35	68	KTC1350LC3B	53	KTC1350TP410	50	KTC1600EL72	66	KTC1600LC7A	53
KTC1350EL41	66	KTC1350LC3D	53	KTC1350YA3	51	KTC1600EL73	67	KTC1600LC7B	53
KTC1350EL42	66	KTC1350LC3E	53	KTC1350YA4	51	KTC1600EL74	67	KTC1600LC7D	53

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTC1600LC7E	53	KTC1600ZP3	56	KTC2000ER37	61	KTC2000LP3D1	52	KTC2500CP44	57
KTC1600LP3A1	52	KTC1600ZP4	56	KTC2000ER41	58	KTC2000LP3D2	52	KTC2500CP71	57
KTC1600LP3A2	52	KTC1600ZP7	56	KTC2000ER42	58	KTC2000LP3E1	52	KTC2500CP72	57
KTC1600LP3B1	52	KTC2000CP31	57	KTC2000ER43	59	KTC2000LP3E2	52	KTC2500CP73	57
KTC1600LP3B2	52	KTC2000CP32	57	KTC2000ER44	59	KTC2000LP4A1	52	KTC2500CP74	57
KTC1600LP3C1	53	KTC2000CP33	57	KTC2000ER45	60	KTC2000LP4A2	52	KTC2500DB310	50
KTC1600LP3C2	53	KTC2000CP34	57	KTC2000ER46	60	KTC2000LP4B1	52	KTC2500DB410	50
KTC1600LP3D1	52	KTC2000CP41	57	KTC2000ER47	61	KTC2000LP4B2	52	KTC2500DB710	50
KTC1600LP3D2	52	KTC2000CP42	57	KTC2000ER71	58	KTC2000LP4C1	53	KTC2500EB320	49
KTC1600LP3E1	52	KTC2000CP43	57	KTC2000ER72	58	KTC2000LP4C2	53	KTC2500EB340	49
KTC1600LP3E2	52	KTC2000CP44	57	KTC2000ER73	59	KTC2000LP4D1	52	KTC2500EB420	49
KTC1600LP4A1	52	KTC2000CP71	57	KTC2000ER74	59	KTC2000LP4D2	52	KTC2500EB440	49
KTC1600LP4A2	52	KTC2000CP72	57	KTC2000ER75	60	KTC2000LP4E1	52	KTC2500EB720	49
KTC1600LP4B1	52	KTC2000CP73	57	KTC2000ER76	60	KTC2000LP4E2	52	KTC2500EB740	49
KTC1600LP4B2	52	KTC2000CP74	57	KTC2000ER77	61	KTC2000LP7A1	52	KTC2500ED3203	48
KTC1600LP4C1	53	KTC2000DB310	50	KTC2000ET31A	47	KTC2000LP7A2	52	KTC2500ED3403	48
KTC1600LP4C2	53	KTC2000DB410	50	KTC2000ET320	47	KTC2000LP7B1	52	KTC2500ED4203	48
KTC1600LP4D1	52	KTC2000DB710	50	KTC2000ET32B	47	KTC2000LP7B2	52	KTC2500ED4403	48
KTC1600LP4D2	52	KTC2000EB320	49	KTC2000ET32C	47	KTC2000LP7C1	53	KTC2500ED7203	48
KTC1600LP4E1	52	KTC2000EB340	49	KTC2000ET33D	47	KTC2000LP7C2	53	KTC2500ED7403	48
KTC1600LP4E2	52	KTC2000EB420	49	KTC2000ET340	47	KTC2000LP7D1	52	KTC2500EL31	66
KTC1600LP7A1	52	KTC2000EB440	49	KTC2000ET41A	47	KTC2000LP7D2	52	KTC2500EL32	66
KTC1600LP7A2	52	KTC2000EB720	49	KTC2000ET420	47	KTC2000LP7E1	52	KTC2500EL33	67
KTC1600LP7B1	52	KTC2000EB740	49	KTC2000ET42B	47	KTC2000LP7E2	52	KTC2500EL34	67
KTC1600LP7B2	52	KTC2000ED3203	48	KTC2000ET42C	47	KTC2000SL31	93	KTC2500EL35	68
KTC1600LP7C1	53	KTC2000ED3403	48	KTC2000ET43D	47	KTC2000SL41	93	KTC2500EL41	66
KTC1600LP7C2	53	KTC2000ED4203	48	KTC2000ET440	47	KTC2000SL71	93	KTC2500EL42	66
KTC1600LP7D1	52	KTC2000ED4403	48	KTC2000ET71A	47	KTC2000TC3	55	KTC2500EL43	67
KTC1600LP7D2	52	KTC2000ED7203	48	KTC2000ET720	47	KTC2000TC4	55	KTC2500EL44	67
KTC1600LP7E1	52	KTC2000ED7403	48	KTC2000ET72B	47	KTC2000TC7	55	KTC2500EL45	68
KTC1600LP7E2	52	KTC2000EL31	66	KTC2000ET72C	47	KTC2000TN410	50	KTC2500EL71	66
KTC1600PL31	95	KTC2000EL32	66	KTC2000ET73D	47	KTC2000TP410	50	KTC2500EL72	66
KTC1600PL41	95	KTC2000EL33	67	KTC2000ET740	47	KTC2000YA3	51	KTC2500EL73	67
KTC1600PL71	95	KTC2000EL34	67	KTC2000LC3A	53	KTC2000YA4	51	KTC2500EL74	67
KTC1600SL31	93	KTC2000EL35	68	KTC2000LC3B	53	KTC2000YA7	51	KTC2500EL75	68
KTC1600SL41	93	KTC2000EL41	66	KTC2000LC3D	53	KTC2000ZC31	56	KTC2500ER31	58
KTC1600SL71	93	KTC2000EL42	66	KTC2000LC3E	53	KTC2000ZC32	56	KTC2500ER32	58
KTC1600TC3	55	KTC2000EL43	67	KTC2000LC4A	53	KTC2000ZC41	56	KTC2500ER33	59
KTC1600TC4	55	KTC2000EL44	67	KTC2000LC4B	53	KTC2000ZC42	56	KTC2500ER34	59
KTC1600TC7	55	KTC2000EL45	68	KTC2000LC4D	53	KTC2000ZC71	56	KTC2500ER35	60
KTC1600TN410	50	KTC2000EL71	66	KTC2000LC4E	53	KTC2000ZC72	56	KTC2500ER36	60
KTC1600TP410	50	KTC2000EL72	66	KTC2000LC7A	53	KTC2000ZP3	56	KTC2500ER37	61
KTC1600YA3	51	KTC2000EL73	67	KTC2000LC7B	53	KTC2000ZP4	56	KTC2500ER41	58
KTC1600YA4	51	KTC2000EL74	67	KTC2000LC7D	53	KTC2000ZP7	56	KTC2500ER42	58
KTC1600YA7	51	KTC2000EL75	68	KTC2000LC7E	53	KTC2500CP31	57	KTC2500ER43	59
KTC1600ZC31	56	KTC2000ER31	58	KTC2000LP3A1	52	KTC2500CP32	57	KTC2500ER44	59
KTC1600ZC32	56	KTC2000ER32	58	KTC2000LP3A2	52	KTC2500CP33	57	KTC2500ER45	60
KTC1600ZC41	56	KTC2000ER33	59	KTC2000LP3B1	52	KTC2500CP34	57	KTC2500ER46	60
KTC1600ZC42	56	KTC2000ER34	59	KTC2000LP3B2	52	KTC2500CP41	57	KTC2500ER47	61
KTC1600ZC71	56	KTC2000ER35	60	KTC2000LP3C1	53	KTC2500CP42	57	KTC2500ER71	58
KTC1600ZC72	56	KTC2000ER36	60	KTC2000LP3C2	53	KTC2500CP43	57	KTC2500ER72	58

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTC2500ER73	59	KTC2500LP4D1	52	KTC3200EB420	49	KTC3200ET340	47	KTC3200LP7D1	52
KTC2500ER74	59	KTC2500LP4D2	52	KTC3200EB440	49	KTC3200ET41A	47	KTC3200LP7D2	52
KTC2500ER75	60	KTC2500LP4E1	52	KTC3200EB720	49	KTC3200ET420	47	KTC3200LP7E1	52
KTC2500ER76	60	KTC2500LP4E2	52	KTC3200EB740	49	KTC3200ET42B	47	KTC3200LP7E2	52
KTC2500ER77	61	KTC2500LP7A1	52	KTC3200ED3203	48	KTC3200ET42C	47	KTC3200SL31	93
KTC2500ET31A	47	KTC2500LP7A2	52	KTC3200ED3403	48	KTC3200ET43D	47	KTC3200SL41	93
KTC2500ET320	47	KTC2500LP7B1	52	KTC3200ED4203	48	KTC3200ET440	47	KTC3200SL71	93
KTC2500ET32B	47	KTC2500LP7B2	52	KTC3200ED4403	48	KTC3200ET71A	47	KTC3200TC3	55
KTC2500ET32C	47	KTC2500LP7C1	53	KTC3200ED7203	48	KTC3200ET720	47	KTC3200TC4	55
KTC2500ET33D	47	KTC2500LP7C2	53	KTC3200ED7403	48	KTC3200ET72B	47	KTC3200TC7	55
KTC2500ET340	47	KTC2500LP7D1	52	KTC3200EL31	66	KTC3200ET72C	47	KTC3200TN410	50
KTC2500ET41A	47	KTC2500LP7D2	52	KTC3200EL32	66	KTC3200ET73D	47	KTC3200TP410	50
KTC2500ET420	47	KTC2500LP7E1	52	KTC3200EL33	67	KTC3200ET740	47	KTC3200YA3	51
KTC2500ET42B	47	KTC2500LP7E2	52	KTC3200EL34	67	KTC3200LC3A	53	KTC3200YA4	51
KTC2500ET42C	47	KTC2500SL31	93	KTC3200EL35	68	KTC3200LC3B	53	KTC3200YA7	51
KTC2500ET43D	47	KTC2500SL41	93	KTC3200EL41	66	KTC3200LC3D	53	KTC3200ZC31	56
KTC2500ET440	47	KTC2500SL71	93	KTC3200EL42	66	KTC3200LC3E	53	KTC3200ZC32	56
KTC2500ET71A	47	KTC2500TC3	55	KTC3200EL43	67	KTC3200LC4A	53	KTC3200ZC41	56
KTC2500ET720	47	KTC2500TC4	55	KTC3200EL44	67	KTC3200LC4B	53	KTC3200ZC42	56
KTC2500ET72B	47	KTC2500TC7	55	KTC3200EL45	68	KTC3200LC4D	53	KTC3200ZC71	56
KTC2500ET72C	47	KTC2500TN410	50	KTC3200EL71	66	KTC3200LC4E	53	KTC3200ZC72	56
KTC2500ET73D	47	KTC2500TP410	50	KTC3200EL72	66	KTC3200LC7A	53	KTC3200ZP3	56
KTC2500ET740	47	KTC2500YA3	51	KTC3200EL73	67	KTC3200LC7B	53	KTC3200ZP4	56
KTC2500LC3A	53	KTC2500YA4	51	KTC3200EL74	67	KTC3200LC7D	53	KTC3200ZP7	56
KTC2500LC3B	53	KTC2500YA7	51	KTC3200EL75	68	KTC3200LC7E	53	KTC4000CP31	57
KTC2500LC3D	53	KTC2500ZC31	56	KTC3200ER31	58	KTC3200LP3A1	52	KTC4000CP32	57
KTC2500LC3E	53	KTC2500ZC32	56	KTC3200ER32	58	KTC3200LP3A2	52	KTC4000CP33	57
KTC2500LC4A	53	KTC2500ZC41	56	KTC3200ER33	59	KTC3200LP3B1	52	KTC4000CP34	57
KTC2500LC4B	53	KTC2500ZC42	56	KTC3200ER34	59	KTC3200LP3B2	52	KTC4000CP41	57
KTC2500LC4D	53	KTC2500ZC71	56	KTC3200ER35	60	KTC3200LP3C1	53	KTC4000CP42	57
KTC2500LC4E	53	KTC2500ZC72	56	KTC3200ER36	60	KTC3200LP3C2	53	KTC4000CP43	57
KTC2500LC7A	53	KTC2500ZP3	56	KTC3200ER37	61	KTC3200LP3D1	52	KTC4000CP44	57
KTC2500LC7B	53	KTC2500ZP4	56	KTC3200ER41	58	KTC3200LP3D2	52	KTC4000CP71	57
KTC2500LC7D	53	KTC2500ZP7	56	KTC3200ER42	58	KTC3200LP3E1	52	KTC4000CP72	57
KTC2500LC7E	53	KTC3200CP31	57	KTC3200ER43	59	KTC3200LP3E2	52	KTC4000CP73	57
KTC2500LP3A1	52	KTC3200CP32	57	KTC3200ER44	59	KTC3200LP4A1	52	KTC4000CP74	57
KTC2500LP3A2	52	KTC3200CP33	57	KTC3200ER45	60	KTC3200LP4A2	52	KTC4000DB310	50
KTC2500LP3B1	52	KTC3200CP34	57	KTC3200ER46	60	KTC3200LP4B1	52	KTC4000DB410	50
KTC2500LP3B2	52	KTC3200CP41	57	KTC3200ER47	61	KTC3200LP4B2	52	KTC4000DB710	50
KTC2500LP3C1	53	KTC3200CP42	57	KTC3200ER71	58	KTC3200LP4C1	53	KTC4000EB320	49
KTC2500LP3C2	53	KTC3200CP43	57	KTC3200ER72	58	KTC3200LP4C2	53	KTC4000EB340	49
KTC2500LP3D1	52	KTC3200CP44	57	KTC3200ER73	59	KTC3200LP4D1	52	KTC4000EB420	49
KTC2500LP3D2	52	KTC3200CP71	57	KTC3200ER74	59	KTC3200LP4D2	52	KTC4000EB440	49
KTC2500LP3E1	52	KTC3200CP72	57	KTC3200ER75	60	KTC3200LP4E1	52	KTC4000EB720	49
KTC2500LP3E2	52	KTC3200CP73	57	KTC3200ER76	60	KTC3200LP4E2	52	KTC4000EB740	49
KTC2500LP4A1	52	KTC3200CP74	57	KTC3200ER77	61	KTC3200LP7A1	52	KTC4000ED3203	48
KTC2500LP4A2	52	KTC3200DB310	50	KTC3200ET31A	47	KTC3200LP7A2	52	KTC4000ED3403	48
KTC2500LP4B1	52	KTC3200DB410	50	KTC3200ET320	47	KTC3200LP7B1	52	KTC4000ED4203	48
KTC2500LP4B2	52	KTC3200DB710	50	KTC3200ET32B	47	KTC3200LP7B2	52	KTC4000ED4403	48
KTC2500LP4C1	53	KTC3200EB320	49	KTC3200ET32C	47	KTC3200LP7C1	53	KTC4000ED7203	48
KTC2500LP4C2	53	KTC3200EB340	49	KTC3200ET33D	47	KTC3200LP7C2	53	KTC4000ED7403	48

Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina	Codice	Pagina
KTC4000EL31	66	KTC4000ET72C	47	KTC4000YA4	51	KTC5000EL74	67	KTC5000LC7D	53
KTC4000EL32	66	KTC4000ET73D	47	KTC4000YA7	51	KTC5000EL75	68	KTC5000LC7E	53
KTC4000EL33	67	KTC4000ET740	47	KTC4000ZC31	56	KTC5000ER31	58	KTC5000LP3A1	52
KTC4000EL34	67	KTC4000LC3A	53	KTC4000ZC32	56	KTC5000ER32	58	KTC5000LP3A2	52
KTC4000EL35	68	KTC4000LC3B	53	KTC4000ZC41	56	KTC5000ER33	59	KTC5000LP3B1	52
KTC4000EL41	66	KTC4000LC3D	53	KTC4000ZC42	56	KTC5000ER34	59	KTC5000LP3B2	52
KTC4000EL42	66	KTC4000LC3E	53	KTC4000ZC71	56	KTC5000ER35	60	KTC5000LP3C1	53
KTC4000EL43	67	KTC4000LC4A	53	KTC4000ZC72	56	KTC5000ER36	60	KTC5000LP3C2	53
KTC4000EL44	67	KTC4000LC4B	53	KTC4000ZP3	56	KTC5000ER37	61	KTC5000LP3D1	52
KTC4000EL45	68	KTC4000LC4D	53	KTC4000ZP4	56	KTC5000ER41	58	KTC5000LP3D2	52
KTC4000EL71	66	KTC4000LC4E	53	KTC4000ZP7	56	KTC5000ER42	58	KTC5000LP3E1	52
KTC4000EL72	66	KTC4000LC7A	53	KTC5000CP31	57	KTC5000ER43	59	KTC5000LP3E2	52
KTC4000EL73	67	KTC4000LC7B	53	KTC5000CP32	57	KTC5000ER44	59	KTC5000LP4A1	52
KTC4000EL74	67	KTC4000LC7D	53	KTC5000CP33	57	KTC5000ER45	60	KTC5000LP4A2	52
KTC4000EL75	68	KTC4000LC7E	53	KTC5000CP34	57	KTC5000ER46	60	KTC5000LP4B1	52
KTC4000ER31	58	KTC4000LP3A1	52	KTC5000CP41	57	KTC5000ER47	61	KTC5000LP4B2	52
KTC4000ER32	58	KTC4000LP3A2	52	KTC5000CP42	57	KTC5000ER71	58	KTC5000LP4C1	53
KTC4000ER33	59	KTC4000LP3B1	52	KTC5000CP43	57	KTC5000ER72	58	KTC5000LP4C2	53
KTC4000ER34	59	KTC4000LP3B2	52	KTC5000CP44	57	KTC5000ER73	59	KTC5000LP4D1	52
KTC4000ER35	60	KTC4000LP3C1	53	KTC5000CP71	57	KTC5000ER74	59	KTC5000LP4D2	52
KTC4000ER36	60	KTC4000LP3C2	53	KTC5000CP72	57	KTC5000ER75	60	KTC5000LP4E1	52
KTC4000ER37	61	KTC4000LP3D1	52	KTC5000CP73	57	KTC5000ER76	60	KTC5000LP4E2	52
KTC4000ER41	58	KTC4000LP3D2	52	KTC5000CP74	57	KTC5000ER77	61	KTC5000LP7A1	52
KTC4000ER42	58	KTC4000LP3E1	52	KTC5000DB310	50	KTC5000ET31A	47	KTC5000LP7A2	52
KTC4000ER43	59	KTC4000LP3E2	52	KTC5000DB410	50	KTC5000ET320	47	KTC5000LP7B1	52
KTC4000ER44	59	KTC4000LP4A1	52	KTC5000DB710	50	KTC5000ET32B	47	KTC5000LP7B2	52
KTC4000ER45	60	KTC4000LP4A2	52	KTC5000EB320	49	KTC5000ET32C	47	KTC5000LP7C1	53
KTC4000ER46	60	KTC4000LP4B1	52	KTC5000EB340	49	KTC5000ET33D	47	KTC5000LP7C2	53
KTC4000ER47	61	KTC4000LP4B2	52	KTC5000EB420	49	KTC5000ET340	47	KTC5000LP7D1	52
KTC4000ER71	58	KTC4000LP4C1	53	KTC5000EB440	49	KTC5000ET41A	47	KTC5000LP7D2	52
KTC4000ER72	58	KTC4000LP4C2	53	KTC5000EB720	49	KTC5000ET420	47	KTC5000LP7E1	52
KTC4000ER73	59	KTC4000LP4D1	52	KTC5000EB740	49	KTC5000ET42B	47	KTC5000LP7E2	52
KTC4000ER74	59	KTC4000LP4D2	52	KTC5000ED3203	48	KTC5000ET42C	47	KTC5000TC3	55
KTC4000ER75	60	KTC4000LP4E1	52	KTC5000ED3403	48	KTC5000ET43D	47	KTC5000TC4	55
KTC4000ER76	60	KTC4000LP4E2	52	KTC5000ED4203	48	KTC5000ET440	47	KTC5000TC7	55
KTC4000ER77	61	KTC4000LP7A1	52	KTC5000ED4403	48	KTC5000ET71A	47	KTC5000TN410	50
KTC4000ET31A	47	KTC4000LP7A2	52	KTC5000ED7203	48	KTC5000ET720	47	KTC5000TP410	50
KTC4000ET320	47	KTC4000LP7B1	52	KTC5000ED7403	48	KTC5000ET72B	47	KTC5000YA3	51
KTC4000ET32B	47	KTC4000LP7B2	52	KTC5000EL31	66	KTC5000ET72C	47	KTC5000YA4	51
KTC4000ET32C	47	KTC4000LP7C1	53	KTC5000EL32	66	KTC5000ET73D	47	KTC5000YA7	51
KTC4000ET33D	47	KTC4000LP7C2	53	KTC5000EL33	67	KTC5000ET740	47	KTC5000ZC31	56
KTC4000ET340	47	KTC4000LP7D1	52	KTC5000EL34	67	KTC5000LC3A	53	KTC5000ZC32	56
KTC4000ET41A	47	KTC4000LP7D2	52	KTC5000EL35	68	KTC5000LC3B	53	KTC5000ZC41	56
KTC4000ET420	47	KTC4000LP7E1	52	KTC5000EL41	66	KTC5000LC3D	53	KTC5000ZC42	56
KTC4000ET42B	47	KTC4000LP7E2	52	KTC5000EL42	66	KTC5000LC3E	53	KTC5000ZC71	56
KTC4000ET42C	47	KTC4000TC3	55	KTC5000EL43	67	KTC5000LC4A	53	KTC5000ZC72	56
KTC4000ET43D	47	KTC4000TC4	55	KTC5000EL44	67	KTC5000LC4B	53	KTC5000ZP3	56
KTC4000ET440	47	KTC4000TC7	55	KTC5000EL45	68	KTC5000LC4D	53	KTC5000ZP4	56
KTC4000ET71A	47	KTC4000TN410	50	KTC5000EL71	66	KTC5000LC4E	53	KTC5000ZP7	56
KTC4000ET720	47	KTC4000TP410	50	KTC5000EL72	66	KTC5000LC7A	53		
KTC4000ET72B	47	KTC4000YA3	51	KTC5000EL73	67	KTC5000LC7B	53		

L'organizzazione commerciale Schneider Electric

Aree

Nord Ovest

- Piemonte (escluse Novara e Verbania)
- Valle d'Aosta
- Liguria
- Sardegna

Lombardia Ovest

- Milano, Varese, Como
- Lecco, Sondrio, Novara
- Verbania, Pavia, Lodi

Lombardia Est

- Bergamo, Brescia, Mantova
- Cremona, Piacenza

Nord Est

- Veneto
- Friuli Venezia Giulia
- Trentino Alto Adige

Emilia Romagna - Marche (esclusa Piacenza)

Toscana - Umbria

Centro

- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Basilicata (solo Matera)
- Puglia

Sud

- Calabria
- Campania
- Sicilia
- Basilicata (solo Potenza)

Sedi

Via Orbetello, 140
10148 TORINO
Tel. 0112281211 - Fax 0112281311

Via Stephenson, 73
20157 MILANO
Tel. 0299260111 - Fax 0299260325

Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
Tel. 0354152494 - Fax 0354152932

Centro Direzionale Padova 1
Via Savelli, 120
35100 PADOVA
Tel. 0498062811 - Fax 0498062850

Via G. di Vittorio, 21
40013 CASTEL MAGGIORE (BO)
Tel. 0517081111 - Fax 051708222

Via Pratese, 167
50145 FIRENZE
Tel. 0553026711 - Fax 0553026725

Via Vincenzo Lamaro, 13
00173 ROMA
Tel. 0672652711 - Fax 0672652777

SP Circumvallazione Esterna di Napoli
80020 CASAVATORE (NA)
Tel. 0817360611 - 0817360601 - Fax 0817360625

Uffici

Centro Val Lerone
Via Val Lerone, 21/68
16011 ARENZANO (GE)
Tel. 0109135469 - Fax 0109113288

Via Gagarin, 208
61100 PESARO
Tel. 0721425411 - Fax 0721425425

Via delle Industrie, 29
06083 BASTIA UMBRA (PG)
Tel. 0758002105 - Fax 0758001603

S.P. 231 Km 1+890
70026 MODUGNO (BA)
Tel. 0805360411 - Fax 0805360425

Via Trinacria, 7
95030 TREMESTIERI ETNEO (CT)
Tel. 0954037911 - Fax 0954037925

Schneider Electric S.p.A.
Sede Legale e Direzione Centrale
Via Circonvallazione Est, 1
24040 STEZZANO (BG)
www.schneider-electric.com



Centro Supporto Cliente
Tel. 011 4073333

Life Is On

Schneider
Electric

In ragione dell'evoluzione delle Norme e dei materiali, le caratteristiche riportate nei testi e nelle illustrazioni del presente documento si potranno ritenere impegnative solo dopo conferma da parte di Schneider Electric.