

Kit de Extensão de Fibra Ótica


Extensão
até
30
metros



Inclui:


Caixa de Superfície

Tomada de parede de fibra, que fica junto do seu modem, e que contém o extensor




Bobina de Fibra


Coloca-se no interior da tomada



Conector 2




Conector 1



Bolsa de Proteção

Para passar o conector através da parede



Guia de Encaminhamento na Parede

Acessórios para levar a fibra através da parede para outra divisão



Canto Interno
guia de encaminhamento



Prego e Grampo

Para fixar sobre portas e secções longas



Parafusos e Buchas

Verifique se as buchas são adequadas ao seu tipo de parede



Canto Externo
guia de encaminhamento

Material necessário


- Broca de 6 mm
- Broca de 12 mm (se tiver que atravessar uma parede)
- Nivel
- Patch Cord
- Telemóvel (para obter instruções de instalação / vídeos)



Atenção Laser

Não olhar diretamente para o feixe de luz

Configuração típica da rede



Banda larga... onde precisar dela

O kit de extensão de fibra permite-lhe deslocar o seu router de banda larga para uma localização mais "central" na sua propriedade. Na maior parte das vezes, o ponto de entrada da fibra encontra-se na parte da frente da casa e nem sempre é onde se pretende colocar o router.


O kit de extensão de fibra oferece-lhe flexibilidade para deslocar o seu router para outra divisão mais central (até 30 m).

Não só pode ter o seu router de banda larga numa localização mais conveniente, como também pode melhorar a cobertura wifi em redor da sua propriedade.

* Várias conectividades disponíveis.

Verifique a etiqueta na embalagem, para que possa identificar o tipo correto de conexão.

Explorar para informações e vídeos



Videos de instalação e instruções em PDF estão disponíveis online.

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet para aceder a instruções em vídeo e informações adicionais.

HellermannTyton España / Portugal


Avda. de la Industria 37 2º 2a
28108 Alcobendas, Madrid
ES: Tel: +34 91 661 2835
E-Mail: HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es

PT: Tel.: +351 221 202 335 / 965 000 351
E-Mail: info@hellermanntyton.pt
www.HellermannTyton.pt


991-00251 V-PT

Guia de instalação


Colocar a tomada de fibra na parede. Coloque a tomada no local onde pretende que o seu router fique.




- 1 Marcar na parede onde os orifícios dos parafusos devem ser colocados.




- 2 Utilizar uma broca adequada para efetuar 2x furos na parede e inserir as fixações de parede adequadas.




- 3 Introduzir o conector ficha 1 no orifício da base da tomada de parede.




- 4 Aparafusar a tomada à parede e rodar para ajustar e endireitar.




- 5 Retirar o adaptador da tomada.




- 6 Retirar as tampas de proteção do conector 2 e do adaptador (cuidado - não tocar na ponta do conector).




- 7 Introduzir a ficha 2 no adaptador.




- 8 Enrolar a fibra 2 na parte superior da bobina e encaixar o adaptador no suporte da bobina.



- 9 Assegurar que os pinos do adaptador estão virados para cima.




- 10 Encaixar a bobina na saída. Oíça o "clique" para se assegurar do encaixe perfeito.




- 11 Desenrolar o conector 1 até ao ponto de entrada da fibra e ligar.


Percurso através da casa. Utilize as guias de encaminhamento da fibra para manter os raios de curvatura mínimos, nos cantos e portas.




- 1 Assegurar que as superfícies estão livres de poeiras antes de colar as guias de encaminhamento do canto.





- 2 As guias de encaminhamento de cantos são fornecidas com uma fita de suporte auto-adesiva.




- 3 Retirar a fita adesiva e manter pressionada durante 5 segundos para colar.



- 4 Utilize o guia de encaminhamento de cantos internos para entrar nas curvas, ou seja, nos cantos internos e ao longo das molduras das portas, rodapés e paredes.




- 5 Ao passar por cima de portas, devem ser utilizados cliques em P para fixar a fibra.




- 6 Utilize as **guias de encaminhamento** dos cantos exteriores para sair das curvas, ou seja, à volta da parte superior dos caixilhos das portas e dos cantos exteriores em, rodapés e paredes.

Passagem através da parede. Utilize guias de fibra para proteger a fibra e cobrir os orifícios de perfuração quando passar entre paredes.




- 1 Utilizar uma broca adequada para fazer um furo na parede, limpar o pó.
- 2 Do outro lado, empurrar uma chave de fendas comprida ou equivalente através do orifício. Cole a extremidade plana da **manga de proteção** à chave de fendas, utilizando a uma fita adesiva. Puxe a manga de proteção através da parede.




- 3 Insira a fibra na ranhura da guia através da parede e siga as **linhas de encaminhamento**. A guia pode ser virada em qualquer direção para manter o raio de curvatura mínimo para a fibra.
- 4 Quando terminar, prenda a tampa no lugar para fixar a fibra.


Passos finais. Ligar o seu novo kit de extensão de fibra à fibra de entrada e ao seu router.



- 1 Uma vez terminado, a cola para decoração pode ser utilizada para fixar a fibra.
- 2 Voltar a enrolar o excesso de fibra na bobina e voltar a colocar o **adaptador** na **saída**. Certifique-se de que os pinos do **adaptador** estão virados para cima, para a **saída**.



- 3 Retirar as tampas de proteção do **cabo de ligação** e do **adaptador** (cuidado - não tocar na ponta do conector).
- 4 Ligue um Patch cord de fibra (não fornecido) ao **adaptador** e a outra extremidade ao router.



- 5 Uma vez terminado, encaixar a tampa na **saída**.
- 6 Para voltar a abrir a saída, levante firmemente a aba inferior da tampa para cima.

Explorar para informações e vídeos



Vídeos de instalação e instruções em PDF estão disponíveis online.

Digitalize o código QR com o seu smartphone ou tablet para aceder a instruções em vídeo e informações adicionais.